Canon



| XYDIGITAL 820 IS カメラユーザーガイド



さっそくカメラを使ってみよう!

p.7

で使用の前に「安全上ので注意」を必ずお読みください(p.193~201)。

















はじめにお確かめください(付属品)

パッケージには以下のものが入っています。万一、不足のものがありましたら、お手数ですがお買い求めの販売店までご連絡ください。



付属のメモリーカードでは、このカメラの性能を十分に発揮できない場合があります。

さっそく使おう! 使いこなそう!

本書は、以下の2部構成となっています。

゙゙まずは...゙

さっそく カメラを使ってみよう!

p.7

カメラを使うために必要な準備から、撮影、再生の基本操作、簡単な印刷のしかたまでを説明しています。まずはカメラに慣れ、基本操作をマスターしましょう。



使いこなすために

もっと カメラを使ってみよう!

p.37

カメラに慣れたら、さまざまな機能を使って思いどおりの撮影を楽しみましょう。ここでは、各機能の詳しい操作方法のほか、テレビにつないで画像を見る方法やカメラを自分好みにする設定方法なども説明しています。











目次 ☆のページでは、このカメラの機能や操作をまとめて記載してぃ	\ ます
必ずお読みください	
さっそく カメラを使ってみよう!	7
- 準備する	8
静止画を撮る(🗖 オートモード)	
静止画を見る	
消去する	
印刷する 画像に日付を入れる	_
動画を撮る(国 スタンダードモード)	
動画を見る	
パソコンに取り込む	
システムマップ	32
もっと カメラを使ってみよう!	37
冬部の夕称	38
	38
各部の名称 コントローラーホイールの使いかた	38 41 42
各部の名称コントローラーボイールの使いかた© ボタンの使いかたモードダイヤルの使いかた	38 41 42
各部の名称 コントローラーホイールの使いかた 「ロ ボタンの使いかた モードダイヤルの使いかた ランプの点灯 / 点滅について	38 41 42 43
各部の名称 コントローラーホイールの使いかた 回 ボタンの使いかた モードダイヤルの使いかた ランプの点灯 / 点滅について 操作の基本	38 41 42 43 44
各部の名称 コントローラーホイールの使いかた 「ロ ボタンの使いかた モードダイヤルの使いかた ランプの点灯 / 点滅について 操作の基本 ☆メニューの設定のしかた	38 41 42 43 44 46
各部の名称 コントローラーホイールの使いかた ボタンの使いかた モードダイヤルの使いかた ランプの点灯 / 点滅について 操作の基本 メニューの設定のしかた 浓晶モニターに表示される情報とメニュー一覧	38 41 42 43 44 46 46
各部の名称 コントローラーホイールの使いかた 「ロ ボタンの使いかた モードダイヤルの使いかた ランプの点灯 / 点滅について 操作の基本 ☆メニューの設定のしかた ☆液晶モニターに表示される情報とメニュー一覧 液晶モニターの表示	38 41 42 43 44 46 46 48
各部の名称 コントローラーホイールの使いかた で ボタンの使いかた モードダイヤルの使いかた ランプの点灯 / 点滅について 操作の基本 ☆メニューの設定のしかた ☆液晶モニターに表示される情報とメニュー一覧 液晶モニターの表示 撮影時によく使う機能	38 41 42 43 44 46 46 48 58 60
各部の名称 コントローラーホイールの使いかた 「ロ ボタンの使いかた モードダイヤルの使いかた ランプの点灯 / 点滅について 操作の基本 ☆メニューの設定のしかた ☆液晶モニターに表示される情報とメニュー一覧 液晶モニターの表示	38 41 42 43 44 46 48 58 60

な ストロボを使って撮る	64
₩ ▲ 至近距離 / 遠距離で撮る	65
🕲 セルフタイマーを使って撮る	66
記録画素数を変更する(静止画)	
圧縮率を変更する(静止画)	
手ぶれ補正を設定する	
SO ISO 感度を変更する	
いろいろな撮影	72
 撮影シーンに合わせて撮る	
マニュアルモードで撮る	
➡連続して撮る	
ストロボの詳細な設定をして撮る	
┩ 動画を撮る	
パノラマ画像を撮る(スティッチアシスト)	
ピントや人物の表情を確認する	85
ピントの合わせかたを切り換える	88
ピントを合わせたい人物を選んで撮る(顔セレクト)	91
ピントが合いにくい被写体を撮る	
(フォーカスロック、AF ロック)	93
露出を固定して撮る(AE ロック)	94
FE ロックで撮る	95
露出を補正する	95
測光方式を切り換える	96
シャッタースピードを遅くする(長秒時撮影)	97
色合いを調整する(ホワイトバランス)	98
マイカラーで撮る	101
色を変えて撮る	103
撮影ガイドを設定する	
画像を自動で分類する(自動カテゴリー)	
凸 ボタンに機能を登録する	110
再生 / 消去する	112
 Q 拡大して見る	112
■ 9 画像ずつまとめて見る(インデックス再生)	
ピントや人物の表情を確認する(フォーカスチェッカー)	
合 目的の画像にジャンプする	

カテゴリーに分けて管理する(マイカテゴリー)	117
画像の一部を切り取る(トリミング)	120
動画を見る	122
動画を編集する	124
回転して表示する	126
効果をつけて再生する	127
画像を自動再生する(スライドショー)	128
赤目を補正する	133
レタッチマイカラーで効果をつける	137
画像の記録画素数を変更する(リサイズ)	139
音声メモをつける	141
音声を記録する(サウンドレコーダー)	142
画像をプロテクト(保護)する	144
画像を消去する	148
😉 ボタンに機能を登録する	153
印刷指定 / 送信指定する	154
	154
送信指定(DPOF)	161
カメラの設定をする	163
 節電の設定をする	163
世界時計を設定する	164
カードを初期化する	167
画像番号をリセットする	168
画像の保存先(フォルダ)を作成する	170
縦横自動回転を設定する	172
設定を初期状態に戻す	173
テレビにつなぐ	174
 テレビを使って撮影 / 再生する	174
カメラを自分好みにする(マイカメラ機能)	175
マイカメラコンテンツを変更する	175
マイカメラコンテンツを登録する	176
こんなときには	178

	103
付録	193
	193
取り扱い上のご注意	198
AC アダプターキット (別売)の使いかた	202
補助ストロボ(別売)の使いかた	203
海外で使うとき	205
カメラのお手入れ	206
主な仕様	207

☆各撮影モードで設定できる機能一覧

217

このガイドについて

索引

本文中のマークについて



| **再生(回)ボタン** 撮影モードによってはお使いになれない機能があります。この記載がないときは、すべてのモードでお使いになれます。

: カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考 になることを記載しています。

本書では、お買い上げ時の設定状態で説明しています。 このガイドで説明されているイラストや画面表示は、実際と異なる場合があります。



。このカメラでは、SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、マルチメディアカード、MMCplus カードと HC MMCplus カードをお使いになれます。このガイドでは、これらをカードと表記します。

必ずお読みください

試し撮り

必ず事前に試し撮りをし、画像が正常に記録されていることを確認してください。

万一、このカメラやメモリーカードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの取り込みがされなかった場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。

著作権について

あなたがこのカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

保証について

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、故障・不具合が生じた場合は、持ち帰ったあと、国内の「お客様相談センター」にご相談ください。

ご注意

本体温度について

このカメラは、電源を入れたあと長時間お使いになっていると、 本体温度が高くなることがありますが、故障ではありません。

液晶モニターについて

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになることがあります。これは故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。

さっそく カメラを使ってみよう!

- ●準備する
- ●静止画を撮る
- ●静止画を見る
- ●消去する
- ●印刷する
- ●画像に日付を入れる
- ●動画を撮る
- ●動画を見る
- ●パソコンに取り込む
- ●システムマップ


準備する

バッテリーを充電する

1. バッテリーチャージャーにバッテリーをセットする




2. コンセントに差し込む



3. 充電が完了したら、バッテリーを取り外す

約2時間5分で充電が終わります。






バッテリーを保護し、性能の劣化を防ぐため、24 時間以上連続して充電しないでください。


|バッテリーとカードを入れる

1. カバーをスライドして(①)、開く(②)



2. バッテリーを入れる

「カチッ」と音がしてロックされます。



3. カードを「カチッ」と音がするまで差し込む



・SD メモリーハートや SDINC メモ リーカードの場合は、ライトプロテ クトスイッチがロックされていない ことを確認してください。 ・カードの向きを確認してください。




カードは、必ず正しい向きでカメラに入れてください。誤って 逆に入れた場合、カメラがカードを認識しなかったり、カメラ の故障の原因となることがあります。

4. カバーを閉じる(③、4)




バッテリーを取り出すには

バッテリーロックを矢印の方向(1) に押しながらバッテリーを取り出し ます (2)。




カードを取り出すには

指またはリストストラップの止め具を使い、「カチッ」と音がするま で、カードを奥に押し込んで、放します。




リストストラップの取り付けかた

落下防止のため、リストストラップを装着してお使いください。



端子カバーを開けるには



日付と時刻を設定する

はじめて電源を入れたときは、日付/時刻の設定画面が表示されます。



- 1. 電源スイッチを押す
- 2. 年、月、日、時、分、表示順を選ぶ
 - 1. ◆/→ ボタンで項目を選ぶ
 - 2. ♠/◆ ボタンで内容を設定する
- 3. (い) ボタンを押す



すでに設定されている日付/時刻を変更するとき

下記の手順で日付 / 時刻の設定画面を表示させてから、上記の手順 2、3 を行ってください。

- 1. (MENU) ボタンを押す
- 2. ◆/→ ボタンで[⑥ (設定)]メニュー を選ぶ
- 3. ♠/◆ ボタンで[日付/時刻]を選ぶ
- 4. (ボタンを押す





- カメラには、日付 / 時刻などの設定を保持するためのリチウム充電池が内蔵されています。充電されたバッテリーをカメラに入れておくか、別売の AC アダプターキット ACK-DC30を使用すると、4時間程度で充電されます。なお、カメラの電源が入っていなくても充電できます。
- バッテリーを取り出してから約3週間経過すると、設定した 日付/時刻が解除される場合があります。再度、設定し直し てください。


表示言語を切り換える

液晶モニターに表示する言語を英語にすることもできます。 (お買い上げ時は日本語に設定されています。)



- 1. (🕞 ボタンを押す
- 2. (※) ボタンを押したまま、すぐに (※) ボタンを押す
- 3. ←/→ ボタンで表示したい言語を選ぶ
- 4. (ボタンを押す

静止画を撮る(ロオートモード)



1. 電源スイッチを押す

- ・起動音が鳴り、液晶モニターに起動画面が表示されます。
- ・もう一度電源スイッチを押すと、電源が切れます。

2. 撮影モードを選ぶ

- モードダイヤルを (オート) に合 わせる
- 3. 被写体にカメラを向ける



手ぶれを起こさないために

脇をしめ、カメラをしっかり構えてくだ さい。三脚を使用することも効果的です。



落下防止のため、リストストラップのご使用をおすすめ します。

4. シャッターボタンを浅く押して(半押し)、ピントを合わせる

・ピントが合うと電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ランプが緑色 (ストロボ発光時は橙色) に点灯します。


5. そのままシャッターボタンを深く押して(全押し)、撮影する

- ・シャッター音が鳴り、撮影されます。
- ・撮影直後に約2秒間、液晶モニターに撮影した画像が表示されます (レックレビュー)。画像が表示されている間も撮影できます。
- ・撮影後、シャッターボタンを押し続けると、画像を表示し続けます。
- ・ランプが緑色に点滅し、カードに記録されます。

ピントの合った画像を撮るために

シャッターボタンを半押し*すると、ピントを自動的に合わせます (オートフォーカス)。

*シャッターボタンは 2 段階になっています。シャッターボタンを 1 段目まで押す ことを「半押し」といいます。



消音の設定について

DISP. ボタンを押しながら電源を入れると、音が鳴らない設定になります。設定の変更は、[**11**(設定)] メニューの [消音] で行います (p.55)。

静止画を見る



1. (🕞 ボタンを押す

2. ◆/→ボタンで見たい画像を表示する

- ・◆ボタンで前の画像、◆ボタンで次の画像を表示します。
- ・ボタンを押し続けると早く進みます。ただし、表示される画像は粗 くなります。
- ・コントローラーホイールでも、画像を 選べます。反時計回りに回すと前の画 像、時計回りに回すと次の画像を表示 します。





- 再生メニューの [再生開始位置] で、再生時に表示する画像 ([前回の画像]*または [最新の画像]) を選択できます (*初期設定)。[前回の画像] を選ぶと、最後に再生した画 像を表示します (再生レジューム)。
- 以下の操作を行うと、[再生開始位置]の設定にかかわらず、 最新の画像が表示されます。
 - 撮影する
 - カードを交換する
 - パソコンでカード内の画像を編集する

消去する



- 1. (🕞 ボタンを押す
- 2. ◆/→ボタンで消去したい画像を選び、☆ボタンを押す コントローラーホイールを回しても画像を選べます。
- 3. [消去]が選択されていることを確 認し、(((()) ボタンを押す 消去を中止するときは、「キャンセル」


を選びます。





消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去して ください。

印刷する



1 カメラとカメラダイレクト対応プリンターを接続する

- ・カメラの端子カバーは、左端に爪またはリストストラップの止め具 をかけて開き、インターフェースケーブルを奥まで差し込みます。
- ・プリンターの接続方法は、プリンターに付属の使用説明書でご確 認ください。
- ・「PictBridge (ピクトブリッジ)」に対応していれば、キヤノン製 以外の PictBridge 対応プリンターでも印刷できます。詳しくは、 ダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。

2. プリンターの電源を入れる

3. カメラの 🕞 ボタンを押し、電源を入れる

4. ◆/→ ボタンで印刷したい画像を選び、△ ペ ボタンを押す

- \cdot \triangle \wedge ボタンが青く点滅し、印刷が始まります。
- ・コントローラーホイールを回しても画像を選べます。
- ・印刷後はカメラとプリンターの電源を切り、インターフェース ケーブルを取り外します。

印刷予約をして簡単に印刷する

撮影直後や画像の再生中に上いがボタンを押すだけで、印刷予約 (DPOF) ができます。印刷予約をして、カメラをプリンターに接続すると、簡単に印刷できます。

印刷予約をする

- 1. △ ホタンを押す(動画は除く)
- 2. 印刷予約をする
 - 1. ◆/◆ ボタンで印刷枚数を決める
 - 2. ◆/→ ボタンで[予約する]を選ぶ
 - 3. (ボタンを押す
 - ・印刷予約を解除するときは、再度

 □ ルボタンを押し、◆/◆ボタンで
 「解除する」を選び、FUNC./SETボタンを押します。



印刷予約した画像を印刷する


キヤノン製 SELPHY ES シリーズ /SELPHY CP シリーズのプリンターを例にして説明します。

- 1. カメラとプリンターを接続する
- 2. 印刷する
 - 1. ♠/◆ ボタンで[すぐに印刷]を選ぶ
 - ・◆/→ ボタンで印刷予約した画像 を確認できます。
 - 2. (デーボタンを押す
 - ・印刷が始まります。
 - ・印刷を中断して再開した場合は、続きの画像から印刷されます。





画像に日付を入れる



ここでは、撮影時に画像に日付を入れる方法について説明します(日 付写し込み)。

- ・画像に日付が写し込まれるため、写し込んだ日付は削除することが できません。あらかじめ日付 / 時刻が正しく設定されていることを 確認してください (p.12)。
- ・記録画素数は 2M (1600 × 1200)、圧縮率はファインに固定され ます(L 判やはがきサイズでの印刷に適してます)。

1. 電源スイッチを押す

2. モードダイヤルを (オート) に合わせる

・▲M((*)、四、四を除く)、SCN((網を除く))でも撮影できます。

3. № (日付写し込み)を選ぶ


- 1. (デリボタンを押す
- 2. ◆/◆ ボタンで 【 を選ぶ
- 3. ◆/→ ボタンで るを選ぶ
 - ・印刷されない領域がグレーになります。
 - ・DISP. ボタンを押すと、◆/◆ボタンで「日付+時刻」に切り換わります。



日付が写し込まれていない画像も、次の方法で日付を入れて印刷す ることができます。

- ・カメラの印刷指定 (DPOF) 機能で設定する ■ (印刷) メニューの [印刷の設定] で [日付] を [入] にします。
- ・カメラとプリンターを接続して印刷する ダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。
- ・カードをプリンターに差して印刷する プリンターの使用説明書をご覧ください。
- ・付属のソフトウェアで設定するソフトウェアクイックガイドをご覧ください。


動画を撮る(區スタンダードモード)



1. 電源スイッチを押す

2. 撮影モードを選ぶ

- 1. モードダイヤルを 🖳 (動画) に合わ せる
- 2. コントローラーホイールを回して □(スタンダード)を選ぶ







- 撮影中はマイクに触れないでくだ さい。
- シャッターボタン以外のボタンを 押さないでください。ボタンを押 す音も記録されてしまいます。




4. シャッターボタンを浅く押して(半押し)、ピントを合わせる

- ・ピントが合うと電子音が「ピピッ」と 2回鳴り、ランプが緑色に点灯します。
- ・露出、フォーカス、ホワイトバランスが自動設定されます。

5. そのままシャッターボタンを深く 押して(全押し)、撮影する

・撮影が開始されます。










6. もう一度シャッターボタンを全押しして撮影を終了する

- ・ランプが緑色に点滅し、カードに記録されます。
- ・最長記録時間を経過したときや、カメ ラ内部のメモリーやカード容量が いっぱいになると、自動的に撮影が終 了します。



動画を見る



1. 🕞 を押す

2. ◆/→ ボタンで動画を表示し、(***) ボタンを押す

- 動画には 図 気が表示されます。
- ・コントローラーホイールを回しても 画像を表示できます。



3. ←/→ ボタンで ▶ (再生)を選び、 (※) ボタンを押す

- 動画が再生されます。
- ・再生中に FUNC./SET ボタンを押すと、 再生の一時停止 / 再開ができます。
- ・◆/◆ ボタンで音量の調節ができます。



パソコンに取り込む

付属のソフトウェアを使用することをおすすめします。

用意するもの

- ・カメラとパソコン
- ・カメラに付属の「Canon Digital Camera Solution Disk」
- ・カメラに付属のインターフェースケーブル

パソコンに必要なシステム構成

ソフトウェアは、以下の条件を満たすパソコンにインストールしてください。

■ Windows

OS	Windows Vista Windows XP Service Pack 2 Windows 2000 Service Pack 4	
機種	上記 OS がブリインストールされていて、USB ポートが標準装備されていること	
CPU	Windows Vista : Pentium 1.3GHz以上 Windows XP / Windows 2000 : Pentium 500MHz以上	
RAM	Windows Vista : 512MB以上 Windows XP / Windows 2000 : 256MB以上	
インターフェース	USB	
ハードディスク 空き容量	●Canon Utilities ·ZoomBrowser EX : 200MB以上 ·PhotoStitch : 40MB以上 ●Canon Camera TWAIN Driver : 25MB以上	
ディスプレイ	1,024×768ドット High Color(16bit)以上	

■ Macintosh

OS	Mac OS X(v10.3~v10.4)	
機種	上記OSがプリインストールされていて、USBポートが標準装備されていること	
CPU	PowerPC G3/G4/G5またはIntel プロセッサー	
RAM	256MB以上	
インターフェース	USB	
ハードディスク 空き容量	●Canon Utilities ·ImageBrowser : 300MB以上 ·PhotoStitch : 50MB以上	
ディスプレイ	1024×768ドット 32000色以上	

画像を取り込む準備をする

Windows 2000 をお使いの場合は、必ずソフトウェアをインストールしてから、カメラとパソコンを接続してください。

1. ソフトウェアをインストールする

Windows

- Canon Digital Camera Solution Disk を CD-ROM ドライブ にセットする
- 2. [おまかせインストール]をクリック する

表示されるメッセージにしたがって、インストールを進めます。



3. インストールの終了後、[再起動] または[完了]をクリックする

インストールが終了すると、[再起動] または[完了]が表示されます。表示 されたボタンをクリックします。



4. 通常のデスクトップの画面が表示されたら、CD-ROM を取り出す

Macintosh


CD-ROM 内の ♥ をダブルクリックすると、右の画面が表示されます。[インストール]を選択し、表示されるメッセージにしたがって、インストールを進めます。



2. カメラとパソコンを接続する

1. 付属のインターフェースケーブルで、パソコンの USB ポート とカメラの A/V OUT・DIGITAL 端子を接続する

カメラの端子カバーは、左端に爪またはリストストラップの止め具をかけて開き、インターフェースケーブルを奥まで差し込みます。



3. カメラとパソコンを通信できる状態にする

1. (三) ボタンを押し、電源を入れる





[デジタル署名が見つかりませんでした] と表示された場合は、[はい] をクリックしてください。接続が完了し、カメラとパソコンが通信できる状態になると、USB ドライバが自動的にパソコン内にインストールされます。

4. カメラウィンドウを表示する

Windows

[Canon CameraWindow]を選び、[OK]をクリックする





上記のウィンドウが表示されない場合は、[スタート] メニューから [すべてのプログラム] または [プログラム]▶[Canon Utilities]▶[CameraWindow]▶[CameraWindow] を選択します。

カメラウィンドウが表示されます。



Macintosh

カメラとパソコンが通信できる状態になると、カメラウィンドウが表示されます。表示されない場合は、Dock(デスクトップ下部に表示されるバー)の [CameraWindow] アイコンをクリックします。

これで、画像を取り込む準備ができました。 「カメラの操作で画像を取り込む(ダイレクト転送)」(p.29)に お進みください(Windows 2000 を除く)。




- パソコンの操作での取り込み方法については、ソフトウェア クイックガイドをご覧ください。
- Windows 2000 をお使いの場合は、パソコンの操作で画像を 取り込みます。

カメラの操作で画像を取り込む(ダイレクト転送)


カメラの操作で画像を取り込めます (Windows 2000 を除く)。

初めてダイレクト転送で画像を取り込むときは、最初にソフトウェアをインストールしておいてください(p.26)。



1. カメラの液晶モニターにダイレクト転送画面が表示されていることを確認する

- ・ 点 ボタンが青色に点灯します。
- ・ダイレクト転送画面が表示されない 場合は、MENUボタンを押してくだ さい。



ダイレクト転送画面

2. 🗠 🗸 ボタンを押す

・まだパソコンに取り込まれていない画像がすべて取り込まれ、保存されます。

以下のように、ダイレクト転送画面で画像の取り込み方法を指定する こともできます。

	全画像	すべての画像をパソコンに取り込み、保存します。
	未転送画像	まだ取り込んでいない画像だけをパソコンに取り 込み、保存します。
√ 1•	送信指定画像	送信指定した画像だけをパソコンに取り込み、保存 します。
	画像を選んで転送	画像を見ながら 1 画像ずつパソコンに取り込み、保存します。
	パソコンの背景	画像を見ながら、パソコンのデスクトップの背景に したい画像を取り込みます。取り込んだ画像は、パ ソコンのデスクトップに背景として表示されます。

[全画像]、[未転送画像]、[送信指定画像]のとき

- **1.** ♠/◆ ボタンで**回、回、**図のいずれかを選び、凸 △√√ ボタンを 押す

 - ・取り込みが終了するとダイレクト転送 画面に戻ります。
 - ・取り込みを中止するときは、FUNC./ SET ボタンを押します。



[画像を選んで転送]、[パソコンの背景]のとき

1. ♠/♦ ボタンで**国**または**國を選び、**△ ペ ボタン (または (ボタン) を押す

2. ◆/→ ボタンで取り込みたい画像を選び、 △ ペ ボタンを押す

- ・画像が取り込まれます。取り込み中は、**♪** ✓ ボタンが青色に点滅します。
- **3** 取り込み後、 (MM) ボタンを押す
 - ・ダイレクト転送画面に戻ります。





[パソコンの背景]で指定できるのは、JPEG画像のみです。



△ボタンで選択した項目は、カメラの電源を切っても記憶されます。次回、ダイレクト転送画面を表示したときは、前回設定した項目が選択されます。[画像を選んで転送] と [パソコンの背景] を選択していたときは、ただちに画像を選択する画面が表示されます。

カメラウィンドウの右下に表示される[×]をクリックすると、パソコンの画面に取り込まれた画像が表示されます。

■ Windows



ZoomBrowser EX


■ Macintosh




ImageBrowser

初期設定では、パソコンに取り込まれた画像は、撮影日ごとにフォル ダに保存されます。

システムマップ





テレビ / ビデオ

- *1 別売りも用意されています。
- *2 PIXUS シリーズ /SELPHY DS シリーズのプリンターに接続するケーブルや、 プリンターに関することは、プリンターに付属の使用説明書をご覧ください。 *3 CP-10/CP-100/CP-200/CP-300 もお使いになれます。

■アクセサリー(別売)

必要に応じてお買い求めのうえ、ご利用ください。 (アクセサリーは、諸事情により販売を終了することがあります。)

ストロボ

・ハイパワーフラッシュ HF-DC1

被写体が遠すぎて内蔵ストロボが届かないときに、カメラに取り付けて使用する補助ストロボです。

電源

・AC アダプターキット ACK-DC30

家庭用コンセントから電源を供給するためのキットです。カメラを 長時間連続して使うときや、パソコンと接続するときには、この AC アダプターキットをお使いになることをおすすめします(本体内充 電はできません)。

- ・**バッテリーチャージャー CB-2LX** バッテリーパック NB-5L 用の充電器です。
- ・バッテリーパック NB-5L 充電式のリチウムイオン電池です。

その他

・SD メモリーカード

撮影した画像を記録するためのカードです。キヤノン製では 128MB、512MB の容量のカードがあります。

・インターフェースケーブル IFC-400PCU

カメラとパソコン、またはカメラと SELPHY シリーズや PIXUS シリーズ*のプリンターを接続するケーブルです。
*ブリンターに付属の使用説明書でご確認ください。

・AV ケーブル AVC-DC400

カメラとテレビやビデオを接続するケーブルです。

・ソフトケース IXC-310 シリーズ IXC-320 シリーズ

カメラをキズやホコリから守ります。

カメラダイレクト対応プリンター

以下のプリンターが用意されています。カメラとプリンターをケーブルで直接つないで、カメラのボタン操作だけで撮影した画像を印刷できます。

- ・SELPHY シリーズ
- ・PIXUS シリーズ

商品の詳細やお使いになれるアクセサリーについては、カメラユーザーガイド裏表紙に記載されているホームページや商品カタログでご確認いただくか、お客様相談センターにお問い合わせください。

アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめします。


本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した場合に最適な 性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使 用をおすすめいたします。

なお、純正品以外のアクセサリーの不具合(例えばパッテリーパックの液漏れ、破裂など)に起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

もっと カメラを使ってみよう!


各部の名称

■前面



- ① スピーカー
- ② ファインダー窓(p.39)
- ③ AF 補助光投光部(p.52)
- ④ 赤目緩和ランプ(p.76)
- ⑤ セルフタイマーランプ(p.66)
- ⑥ ストロボ(p.64)
- ⑦ レンズ
- ⑧ リストストラップ取り付け部(p.11)

■背面




- ① 液晶モニター(p.58)
- ② ファインダー接眼部
- ③ A/V OUT(映像 / 音声出力)・DIGITAL(デジタル)端子(p.18、27、 174)
- (4) 端子カバー(p.11)
- ⑤ メモリーカードスロット / バッテリーカバー(p.9)
- ⑥ DC カプラー端子カバー(p.202)
- ⑦ 三脚ねじ穴

ファインダーの使いかた

液晶モニターを非表示にし (p.58)、ファインダーを使って撮影すると消費電力を抑えることができます。

■ 操作部



- ① マイク(p.22、141)
- ② ランプ(p.44)
- ③ ズームレバー(p.60、112)

撮影時: Ш(広角)/(▲)(望遠)

再生時: m(インデックス)/Q(拡大)

- (4) シャッターボタン(p.14、22)
- (5) 電源スイッチ(p.12)
- ⑥ モードダイヤル(p.14、22、43)
- ⑦ 凸ӎ (イージーダイレクト)ボタン(p.18、29、110)
- 8 (国 (再生)ボタン(p.16、24、42)
- ⑨ FUNC./SET(ファンクション / セット)ボタン(p.46)
- 10 DISP.(ディスプレイ)ボタン(p.58)
- 11 MENU(メニュー)ボタン(p.47)
- (2) (マクロ)/▲(遠景)/◆ボタン(p.65)
- (13 |SO/合(ジャンプ)/ ★ボタン(p.71、115)
- 14 **4** (ストロボ) / **→** ボタン(p.64)
- ⑤ □ (連写)/⑥ (セルフタイマー)/⑥ (1 画像消去)/ ▼ ボタン (p.75、66、17)
- 16 コントローラーホイール(p.41)

▋コントローラーホイールの使いかた

コントローラーホイールは、反時計回りで \bigstar ボタン、時計回りで \bigstar ボタンを押すのと同じ働きをします(機能によっては \bigstar / \bigstar ボタンの働きをする場合もあります)。

コントローラーホイールで、主に以下のことができます。





■ 撮影時の機能

- ・撮影モードの選択 (p.72、78)
- · **ϟ** / **♣** / **♣** / **♣** / **♦** / **§** (p.64、65、75、66、71)
- ・FUNC. メニューでの項目選択 (p.46)
- ・顔セレクト時の AF フレームの移動(p.91)
- ・露出補正 (p.95)

■ 再生時の機能


- ・画像選択 (p.16、112、113、115)
- ·各種設定や編集時の操作(p.141、142、154、161)
- ·動画再生、編集時の各種操作(p.24、122、124)

■ 撮影時と再生時の機能

・メニューでの項目選択と各種設定時の操作(p.46、47、164、175)

⑥ボタンの使いかた

□ ボタンで電源の入/切や撮影/再生モードの切り換えができます。また、□ ボタンに、スライドショーやサウンドレコーダーの機能を登録できます (p.153)。



- ・ (E) ボタンに機能を登録すると、上記の動きとは異なる場合があります (p.153)。
- *レンズが自動的に収納される時間は、[[1]] メニューの [レンズ収納時間] で変えることができます (p.56)。

▋モードダイヤルの使いかた

モードダイヤルを回して、使用したいモードに合わせます。



☆ : オートモード (p.14)

⚠M マニュアルモード

■: マニュアル (p.75)

☆: ワンポイントカラー (p.103)
☆: スイッチカラー (p.105)

び: デジタルマクロ (p.64)☆: スイッチカラー (p.105

(p.72)

🔀:新緑/紅葉 (p.73)

🐼:ビーチ(p.73)

☑:水族館(p.74)

※: パーティー / 室内(p.73)

👱 🔁 : スティッチアシスト (p.83)

SCN スペシャルシーンモード

う: ポートレート (p.72)

会: キッズ&ペット (p.73)

※: 夕焼け(p.73)

※ : 打上げ花火 (p.74)

ISO 3200 (p.74)

搮 動画モード (p.22、78)

🖫 : スタンダード

₩: ワンポイントカラー

ふ: インターバル

駅: ライト

₩:スイッチカラー

▋ランプの点灯 / 点滅について

以下の場合に、カメラ背面のランプが点灯 / 点滅します。

・左側のランプ

緑点灯:撮影準備完了(電子音が2回鳴ります)/ディスプレイオフ時

緑点滅:インターバル(動画)撮影中/画像の記録/読み出し/消

去 / 転送(パソコン / プリンター接続時)

橙点灯:撮影準備完了(ストロボ発光) 橙点滅:撮影準備完了(手ぶれ警告)

右側のランプ

黄点灯:マクロ撮影/遠景撮影/AFロック撮影

黄点滅:ピントが合いにくいとき(電子音が1回鳴ります)



ランプが緑色に点滅しているときは、絶対に次のことを行わないでください。 撮影した画像が壊れることがあります。

- 振動や衝撃を与える
- 電源を切ったり、メモリーカードスロット / バッテリーカバーを開ける

時計を表示する

現在の日付と時刻を 5 秒間*表示する方法が、2 通りあります。

*初期設定



- ① FUNC./SET ボタンを押しながら、電源を入れる
- ② 撮影 / 再生モード時に FUNC./SET ボタンを 1 秒以上押す カメラを横にすると時計を表示し、縦にすると時計 / 日付を表示し ます。なお、カメラを縦にして ① の方法で時計を表示した場合、初 めは、カメラを横にしたときと同じように表示されます。
- ・時計の表示中に ◆/◆ ボタンを押すか、コントローラーホイールを 回すと、表示色を変更できます。
- ・時計の表示時間が経過するか、次の操作のためにボタン操作をする と時計表示が終了します。
- ・時計の表示時間は、[11] メニューで変更できます (p.56)。
- ・拡大表示時、インデックス再生時は、時計は表示できません。


操作の基本

メニューの設定のしかた

撮影時や再生時の設定や、印刷の設定、日付 / 時刻、電子音などのカメラの設定は、FUNC.メニューまたは撮影 / 再生 / 印刷 / 設定 / マイカメラメニューで設定します。

FUNC. メニュー((FUN)ボタン)


撮影時に、よく使う機能を設定します。



- **1** モードダイヤルを ○、 ○M、SCNまたは □に合わせる
- **2** (い)を押す
- 3 ◆/◆ でメニュー項目を選ぶ
 - ・撮影モードによって、選択できないメニュー項目があります。
- 4 ←/→ で設定内容を選ぶ
 - ・ MM が表示された設定項目は、DISP.ボタンで設定を変更します。
 - ・選択後、シャッターボタンを押してすぐに撮影できます。撮影 後は、再びこの画面が表示され、設定を変更できます。
 - ・コントローラーホイールを回しても選べます。

撮影 / 再生 / 印刷 / 設定 / マイカメラ / メニュー(🎮 ボタン)

撮影 / 再生 / 印刷時の便利な機能を設定します。




1 (MENU) を押す


2 ◆/→ でメニューを切り換える

・ズームレバーでもメニューの切り換えができます。

- ・撮影モードによって、選択できないメニュー項目があります。
- ・コントローラーホイールを回しても選べます。
- 4 ←/→ で設定内容を選ぶ
 - ・「...」のある項目では、FUNC./SET ボタンを押して次のメニューを表示してから設定します。設定後、再度 FUNC./SET ボタンを押して設定内容を確定し、MENU ボタンを押してメニュー画面に戻ります。

液晶モニターに表示される情報とメニュー一覧





	秋り数値、16	心球可能时间,心球时间(期间)
	表示内容	設定方法
1	エリア設定(自宅/訪問先)	MENU ボタン (設定メニュー)
2	露出補正(-2…+2) や記録画素数など	FUNC./SET ボタン
3	撮影ガイド	MENU ボタン (撮影メニュー)
4	デジタルズーム倍率 / デジタルテレコン(▼ 1.4x/2.3x)	MENU ボタン (撮影メニュー)
5	マクロ (♥) / 遠景 (▲)	♥/▲ ボタン
6	ISO 感度 (SOボタン (は SCN モード)
7	ストロボ (🚰 🗲 🚱)	♦ ボタン
8	赤目自動補正(◎)	MENU ボタン (撮影メニュー[ストロボ設定])
9	ドライブモード(🔳 🖳 🔯 🐯)	□ ボタン
10	縦横自動回転 (Ĝ Ď Ö)	MENU ボタン (設定メニュー)
11)	撮影モード	モードダイヤル、 コントローラーホイール
12	AE ロック(<mark>狙</mark>)/FE ロック(肛)	ISO ボタン
13	AFロック(<mark>AFL</mark>)	₩/▲ ボタン
14	フォルダ作成(🍱)	MENU ボタン (設定メニュー)

	表示内容	設定方法
15	手ぶれ補正 (🐯 🖐 🔘 🕞)	MENU ボタン (撮影メニュー)
16	露出シフトバー (動画)	ISOボタン

バッテリー残量表示について

・以下のようなアイコンやメッセージが表示されます。

3(1 3) 0(3 (0))	1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 1 6 2 9	
表示	内容	
•77	バッテリーは十分にあります。	
▼ 長時間お使いになる場合は、早めに充電してくだ		
🗖 (赤点滅)	バッテリー残量が低下しています。充電をおすすめし ます。	
バッテリーを 交換してください	バッテリーの残量が少なく、動作不能です。ただちに バッテリーを充電してください。	



ランプが橙色に点滅し、**凰**が表示された場合は、光量不足で シャッタースピードが遅くなっているなどの理由が考えられ ます。以下の方法で撮影してください。

- 手ぶれ補正を [切] 以外に設定する (p.70)
- ISO 感度を上げる(p.71)
- ストロボを 以外に設定する (p.64)
- 三脚などでカメラを固定する

再生モードのとき(詳細表示)



	表示内容	設定方法
17	印刷予約	凸 ル ボタン、 MENU ボタン(印刷メニュー)
18	自動カテゴリー / マイカテゴリー (🔊 🛣 💜 🕹 各 🗵)	MENU ボタン (撮影メニュー / 再生メニュー)
19	圧縮率(静止画)、記録画素数(静止画)、動画([AVI])	FUNC./SETボタン(FUNC.メニュー)
20	赤目補正、リサイズ、トリミング、レタッチマイカラーの画像(②) 音声メモつきの画像(③)	MENU ポタン(再生メニュー)
	プロテクト情報(🕶)	

画像によっては、以下の情報が表示されることがあります。

₩ WAVE タイプ以外のファイルがついています。

▲ DCF (p.208) の規格と異なる構造を持つ JPEG タイプです。

₩ RAW タイプです。

? 記録画素数が認識できない画像です。



- ●他のカメラで撮影した画像は、情報が正しく表示されないことがあります。
- 高輝度警告について 以下のとき、撮影画像に露出オーバー部分があると、その個 所が点滅表示されます。
 - 撮影直後に、液晶モニター (詳細表示) で画像を確認した とき
 - 再生モードで詳細表示にしたとき

ヒストグラムについて

ヒストグラムは、画像の明るさを判断する目安となるグラフです。グラフが左に寄るほど暗い画像になり、右に寄るほど明るい画像になります。撮影時に露出補正機能を使うと、画像の明るさを補正することができます(p.95)。

ヒストグラム例











明るい画像

撮影モード

項目		参照先
オートモード	•	p.14
マニュアルモード		p.75、64、103、 105、83
スペシャルシーンモード	∌ □ ® 9 ₩ ¾ ¾ ¼ ¾ §	p.72
動画撮影モード	l 	p.22、78

FUNC. メニュー

項目		参照先
露出補正	-2···+2	p.95
長秒時撮影	1" ··· 15"	p.97
ホワイトバランス	AWB 🔆 🕰 🙏 💥 🚆 😎	p.98
マイカラー	FOFF BV BN ESe BW BP BL BD BB BG BR BC	p.101
測光方式		p.96
圧縮率		p.69
撮影間隔(動画)	1" 2" (聚選択時)	p.82
記録画素数(静止画)	L M1 M2 M3 S	p.68
記録画素数(動画)	640 F4 320 160	p.81

撮影メニュー

*初期設定

項目	選択項目	内容 / 参照先
AF フレーム	顔優先* /AiAF/ 中央	p.88
AFフレームサイズ	標準*/小	p.90
ピント位置拡大	入/切*	p.85
デジタルズーム		
(静止画)	入*/切/テレコン 1.4x/ テレコン 2.3x	p.60
(動画)	入*/切(スタンダードモード 時のみ)	
ストロボ設定		
スローシンクロ	入/切*	~ 76
赤目自動補正	入/切*	p.76
赤目緩和ランプ	入*/切	
セルフタイマー	時間:0~10*、15、20、30秒 枚数:1~3*~10枚	p.66
AF 補助光	入*/切	p.38

項目	選択項目	内容 / 参照先
撮影の確認	切 / 2 *~ 10 秒 / ホールド	撮影直後に画像を表示する 時間を設定できます(p.15)。
レビュー情報	非表示*/詳細表示/ピント確認	p.85
オリジナル保存	入/切*	p.107
自動カテゴリー	入*/切	p.109
撮影ガイド		
(静止画)	切* / グリッドライン /3:2 ガイド / 両方	p.108
(動画)	切* / グリッドライン	
手ぶれ補正		
(静止画)	入*/撮影時/流し撮り/切	p.70
(動画)	入*/切	
♪ ☆ ボタン 機能登録	∰*/≅/ष/\\\./©/ □/##/¬/^^/0)	p.110

再生メニュー

項目	参照先
スライドショー	p.128
マイカテゴリー	p.117
消去	p.148
プロテクト	p.144
赤目補正	p.133
トリミング	p.120
リサイズ	p.139
レタッチマイカラー	p.137

項目	参照先
音声メモ	p.141
サウンドレコーダー	p.142
回転	p.126
送信指定	p.161
再生ボタン機能登録	p.153
再生開始位置	p.16
再生効果	p.127

印刷メニュー

項目	選択項目	参照先
印刷	印刷画面を表示します。	_
印刷する画像を指定	画像を見ながら1画像ずつ印刷指定します。	
範囲で指定	始点の画像と終点の画像を指定し、その間のすべての画像に印刷指定します。	
日付で指定	指定した日付の画像を印刷指定します。	
マイカテゴリーで 指定	指定したカテゴリーの画像を印刷指定します。	p.154
フォルダで指定	指定したフォルダ内の画像を印刷指定します。	
すべての画像を指定	すべての画像に対して印刷指定します。	
すべての指定を解除	画像の印刷指定をすべて解除します。	
印刷の設定	印刷スタイルを設定します。	p.154

設定メニュー

*初期設定

項目	選択項目	内容 / 参照先
消音	入/切*	[入] にすると音が鳴りません*。 *画像の記録中にメモリーカードス ロット / バッテリーカバーを開けた ときを除く。
音量	切/1/2*/3/4/5	起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音、再生音の音量を調節します。ただし、[消音]が[入]になっていると設定できません。
起動音量		カメラ起動時の音量を調節します。
操作音量		シャッターボタン以外のボタンを 操作したときの音量を調節します。
セルフ タイマー音		撮影の 2 秒前から撮影するまでの セルフタイマー音の音量を調節し ます。
シャッター 音量		シャッターボタンを全押ししたと きの音量を調節します。動画撮影時 には、シャッター音は鳴りません。
再生音量		動画再生時の音量や、音声メモまた はサウンドレコーダーの音量を調 節します。
液晶の明るさ	-7~0*~+7	◆/→ボタンで液晶モニターの明 るさを調整します。 画像の明るさを確認しながら調整 できます。
節電		
オートパワー オフ	入*/切	p.163
ディスプレイ オフ	10秒/20秒/30秒/1分*/2分/3分	
エリア設定	自宅*/訪問先	p.164
日付/時刻		p.12

項目選択項目		内容 / 参照先
時計表示	0~5*~10秒/20秒/ 30秒/1分/2分/3分	p.45
カードの初期化		物理フォーマットも設定できます (p.167)。
画像番号	通し番号*/ オートリセット	p.168
フォルダ作成		
新規作成	チェックをつけると設 定できます。	p.170
自動作成	切* / 毎日 / 月曜〜日曜 / 毎月 (時間も設定できます。)	р.170
縦横自動回転	入*/切	p.172
レンズ収納時間	1分*/0秒	レンズの収納タイミングを設定します(撮影モードから再生モードへの切り換え時)。(p.42)
言語		p.13
ビデオ出力方式	NTSC * /PAL	p.174
印刷接続方式	自動*/	下記参照
初期設定		p.173

印刷接続方式について

ブリンターとの接続方式を変更できます。通常、設定を変更する必要はありませんが、 **W** (ワイド)で撮影した画像を、キヤノンコンパクトフォトプリンター SELPHY CP750/CP740/CP730/CP720/CP710/CP510でワイドサイズ用紙全面に印刷する ときは、**②** を選択してください。この設定は電源を切っても記憶されますので、**W**以 外の画像サイズを印刷するときは、[自動]に戻してください(ただし、ブリンター接続 中は変更できません)。

マイカメラメニュー

*初期設定


	項目	内容	参照先
	セット	起動画面、起動音、操作音、セルフタイマー音、 シャッター音に共通するテーマを選びます。	
	起動画面	電源を入れたときの起動画面を選びます。	
	起動音	電源を入れたときの起動音を選びます。	
	操作音	シャッターボタン以外のボタンを操作したときの 音を選びます。	p.175
	セルフ タイマー音	セルフタイマー撮影で撮影の2秒前をお知らせする音を選びます。	
	シャッター音	シャッターボタンを全押ししたときの音を選びます (動画撮影時には鳴りません)。	
設定	内容	【(切) / 1 * / 2 / 2	

液晶モニターの表示

表示を切り換える


DISP. ボタンを押すたびに、液晶モニターの表示を切り換えることができます。表示される情報は、「液晶モニターに表示される情報とメニュー一覧」(p.48) をご覧ください。

■撮影モードのとき



液晶モニター非表示

■再生モード、レックレビュー(撮影直後)のとき



*2 静止画のみ



- ・ 液晶モニターの表示 / 非表示の設定は、電源を切っても保持されます。
- (b)、人人人人へり人人人<
- 人、
 人
 人
 人
 人
 人
 人
 人
 人
 人
 人
 人
 人
 人
 人
 人
 人
 人
 人
 人
 人
 人
 人
 人
 人
 人
 人
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し
 し</li
- 拡大表示時 (p.112) やインデックス再生時 (p.113) は、詳細表示やピント確認表示に切り換わりません。

液晶モニターの明るさの変更方法

次の2つの方法があります。

- ・設定メニューで変更する(p.55)
- ・「LCD ブースター」機能で変更する

DISP. ボタンを 1 秒以上押すと、設定メニューで選択されている明るさにかかわらず、最大の明るさに変更できます*。

- 元の明るさに戻すとき:再度、DISP. ボタンを 1 秒以上押す
- 次回電源を入れたとき : 設定メニューで選択されている明るさで表示される
- *すでに、設定メニューで最大の明るさに設定されている場合は、変更できません。

「ナイトビュー」について

このカメラは、夕暮れや夜間など周囲が暗くて画面が見にくいとき、被写体を液晶モニターに明るく映し出す「ナイトビュー」を搭載しています。これにより、暗い場所でも構図の確認がしやすくなっています(設定を切ることはできません)。

*液晶モニターにノイズが表示されたり、表示される被写体の動きがややぎこちなくなることがありますが、記録される画像に影響はありません。なお、液晶モニターに表示される画像の明るさと、実際に撮影される画像の明るさは異なります。

撮影時によく使う機能

コントローラーホイールでも撮影モードの選択やFUNC.メニューの設定内容の選択などが行えます。p.41をご確認ください。

Ш ♪ 光学ズームで撮る

™ SCN 🐂

35mm フィルム換算で、37 ~ 185mm(焦点距離)の範囲で画角を 調節できます。

ズームレバーを Ⅲ側、または № 側に 押す

・**Ⅲ 広角**:被写体が小さくなります。・〔•〕望遠:被写体が大きくなります。



■ デジタルズーム / デジタルテレコンで撮る com scn (東)

設定可能な撮影モード 》 p.222

光学ズームと組み合わせて、拡大して撮影できます。 焦点距離(35mm フィルム換算)と特長は次のとおりです。

選択項目	焦点距離	特長
Д	37 ~ 740mm	光学ズームとデジタルズームの組み合わせで、最大約 20 倍に拡大して撮影できます。
切	37 ∼ 185mm	デジタルズームを使わずに撮影します。
テレコン 1.4x	51.8 ~ 259mm	デジタルズームが選択項目の倍率に固定され、焦点距離が望遠側に移動します。
テレコン 2.3x	85.1~425.5mm	同じ画角の撮影では、[入] や [切] のとき に比べ、より速いシャッタースピードが利 用でき、手ぶれしにくくなります。

セーフティズームについて

このカメラは、設定された記録画素数に応じて、画質が劣化しない 倍率まで一時停止することなく、光学ズームからデジタルズームに 移行する「セーフティズーム」を搭載しています。画質劣化のない 最大倍率で™が表示され、再度「¶)側にズームすると、さらに拡大で きます(□を除く)。

設定している記録画素数によって、セーフティズームの位置は次のようになります。

セーフティズーム倍率

記録画素数	光学ズーム	デジタルズーム
L	[5.0x	
M1	[5.0x	
M2		7.0x
M3		11x
S		20x>

□ :画質劣化しない領域 ■:画質劣化する領域




- ☎ (日付写し込み)、▼ (ワイド) のときは、設定できません。

デジタルズームで撮る

┛ [デジタルズーム]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [**1**]メニューから、**♠/**◆ で[デジタルズーム]を選ぶ



2 設定する

-]. ◆/→ で[入]を選ぶ
- 2. (MENU) を押す



3 ズームレバーを ● 側に押し、撮影する

- ・液晶モニターに、光学ズームとデジタ ルズームを組み合わせた倍率が表示 されます。
- ・記録画素数によっては、画像が粗くなります。このとき、画像が粗くなる倍率は青色で表示されます。



デジタルテレコンで撮る

デジタルズームを使って、テレコンバーター(望遠撮影するためのレンズ)の機能を実現したものが、デジタルテレコンです。

[デジタルズーム]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [**●**]メニューから、**◆**/**◆** で[デジタルズーム]を選ぶ



2 設定する

- 1. **◆/→** で[テレコン 1.4x]または[テレコン 2.3x]を選ぶ
- 2. (MENU) を押す



3 ズームレバーで画角を調節し、撮影 する

- ・液晶モニターに Tと倍率が表示されます。
- ・記録画素数によっては、画像が粗くなります(Tと倍率が青色で表示されます)。



| 至近距離を拡大して撮る(デジタルマクロ)



設定可能な撮影モード 》 p.222

レンズ先端から被写体までの距離が2~10cmのときに使います(ワ イド端固定)。デジタルズームの倍率が最大(約4.0倍)のときの撮影 節囲は、7 × 5mm です。

デジタルマクロを選ぶ

- 1. モードダイヤルを **△M** に合わせる 2. コントローラーホイールを回して
- びを選ぶ



2

ズームレバーで画角を決め、撮影する

・液晶モニターに拡大した倍率が表示されます。

▋\$ ストロボを使って撮る

™ SCN

» p.222 設定可能な撮影モ

♦を押す

1. ◆/◆ でストロボのモードを変更する

タ^: [オート] 5:[常時発光]

②:「発光禁止]



・この画面が表示されているときに MENU ボタンを押すと、スト ロボの機能(スローシンクロ、赤目自動補正、赤目緩和ランプ) を設定できます (p.76)。



手ぶれ警告アイコン (**凰**) が表示されたときは、三脚などで カメラを固定して撮影することをおすすめします。

■ 🎝 🔺 至近距離 / 遠距離で撮る

™ SCN 📆

設定可能な撮影モード 》 p.222

至近距離や遠距離での撮影ができます。

	花や小さなものなどに近付いて大きく撮れます。 被写体に最も近付いたときの撮影範囲(撮影距離) 最も広角側:30 × 22mm(レンズ先端から 2cm)
 遠距離(遠景)	レンズ先端から被写体までの距離が 3m 以上離れて いるときに使います。

7 ▮ 🖒 / 🔺 を押す





- マクロモードでは、液晶モニターを使って撮影してください。ファインダーを使うと、見えている範囲と撮影範囲がずれます。
- ▼クロモードで撮影するときにストロボを使うと、画像の周辺部が暗くなることがあります。

█ ② セルフタイマーを使って撮る

™ SCN ►

設定可能な撮影モード 》 p.222

撮影の開始時間や撮影枚数を設定して撮影できます。

10秒:シャッターボタンを押してから、10秒後に撮影します。

・撮影の 2 秒前になるとセルフタイマー音が速く鳴り*、セルフタイマーランプの点滅も速くなります。

2秒:シャッターボタンを押してから、2秒後に撮影します。

・シャッターボタンを押すと同時にセルフタイマー音が速く鳴り*、セルフタイマーランプが点滅し、2秒後に撮影されます。

カスタム:セルフタイマーの開始時間(0~10、15、20、30秒後)や撮影枚数(1~10枚)を変更して撮影できます。

○ 「時間」が2秒以上の場合、セルフタイマー音は撮影の2秒前から速く鳴り始めます*。[枚数]で2枚以上を設定したときは、1画像目の撮影時のみセルフタイマー音が鳴ります。

*マイカメラコンテンツ (p.175) の設定により異なります。

1 ѕУを押す

- 1. ◆/◆ でセルフタイマーのモードを 変更する
- ・この画面が表示されているときに MENU ボタンを押すと、カスタムを 選んだときの撮影開始時間と撮影枚 数を設定できます (p.67)。



2

撮影する

- ・シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマーランプが点滅*します。
 - *[ストロボ設定]の[赤目緩和ランプ]を[入]に設定(p.76)して、ストロボが発光する場合は、撮影の2秒前から点灯します。

解除のしかた: **◇**ボタンを押し、 **◆**/**◆** で **■**を選ぶ

撮影開始時間と撮影枚数を設定する(図)

1 [セルフタイマー]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [**●**]メニューから **◆**/**◆** で[セルフタイマー]を選ぶ
- 3. (デー)を押す



2

設定する

- ↑/◆ で[時間]または[枚数]を選び、
 ◆/◆ で設定内容を変更する
- 2. (FUN) を押す
- 3. (MENU) を押す





[枚数] が2枚以上の場合、次のようになります。

- 1 画像目の撮影で、露出やホワイトバランスが固定されます。
- ストロボが発光するときは、撮影間隔が長くなります。
- カメラ内部のメモリーがいっぱいになると、撮影間隔が長くなることがあります。
- カードの容量がいっぱいになると自動的に撮影を終了します。

記録画素数を変更する(静止画)

M SCN

設定可能な撮影モー » p.222

記録画素数を選ぶ

- 1. (FUND) を押す



記録画素数を選ぶときの目安

記録画素数			用途	
し ラージ	10M	3648 × 2736	大きい	A2 サイズ程度に印刷するとき
₩ ミドル1	6M	2816 × 2112	↑	A3 サイズ程度に印刷するとき
№ ミドル2	4M	2272 × 1704		A4 サイズ程度に印刷するとき
№ ミドル3	2M	1600 × 1200		L判やはがきサイズに印刷するとき
Sスモール	0.3M	640 × 480	↓	電子メールで画像を送るとき、また
			小さい	はより多くの画像を撮影するとき
日付写し込み	2M	1600 × 1200	(p.20) 刷する	画像に写し込んで撮影するとき 、または L 判やはがきサイズに印 とき (縦横比約3:2の印刷範囲 しながら撮影できます。)
W ワイド	3648 × 2048		比 16	サイズの用紙に印刷するとき(縦横:9 の画像を確認でき、記録されなは、液晶モニター上に黒帯が表示さ。)

:おおよその記録画素数を示しています。「M」は、Megapixel (メガピクセル)の略です。



- カードの種類と記録可能画像数 / 時間(目安)(p.212)1 画像の容量(目安)(p.214)

圧縮率を変更する(静止画)



設定可能な撮影モード 》 p.222

1

圧縮率を選ぶ

- 1. (www) を押す
- 3. (Sun を押す



圧縮率を選ぶときの目安

圧縮率		用途
S スーパーファイン	きれい	より良い画質で撮影するとき
□ ファイン	‡	通常の撮影をするとき
□ ノーマル	普通	より多くの画像を撮影するとき



- カードの種類と記録可能画像数 / 時間(目安)(p.212)
- 1画像の容量(目安)(p.214)

手ぶれ補正を設定する



設定可能な撮影モード » p.222

手ぶれ補正を使うと、遠くの被写体を大きくして撮影したいときや、 薄暗い場所でストロボを発光せずに撮影するときでも手ぶれを抑えた 撮影ができます。

()	切	_
(₩)	入	常時、手ぶれを補正します。液晶モニターで手ぶれ補正の効果を確認できるため、構図を決めたり、ピント合わせがしやすくなります。
(0)	撮影時	シャッターがきれる瞬間のみ手ぶれを補正します。[入] に設定した場合に被写体によっては感じることのある、液晶モニター上の不自然な揺れを気にせずに撮影できます。
(+)	流し撮り	カメラが上下方向にぶれたときにだけ、手ぶれを補正します。 横方向に動いているものを、カメラで追いかけて撮影すると きにおすすめします。

7 [手ぶれ補正]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [●]メニューから、♠/◆ で[手ぶれ 補正]を選ぶ



2 設定する

- 1. ◆/◆ で手ぶれ補正の種類を選ぶ
- 2. (MENU) を押す





- シャッタースピードが遅くなる撮影では、手ぶれを補正しきれないことがあります。三脚を使って撮影してください。
- 手ぶれが大きすぎると補正しきれないことがあります。
- [流し撮り] は、カメラを横に構えてお使いください(カメラを縦に構えると補正を行いません)。
- [撮影時] または [流し撮り] に設定後、動画を撮影する場合は [入] に設定変更されます。

ISO ISO 感度を変更する



設定可能な撮影モード » p.222

暗いところで手ぶれを抑えたり、被写体ぶれを抑えるためにシャッタースピードを速くしたいとき、あるいはストロボをオフにして撮影したいときには、ISO 感度を上げます。

1

ISO ボタンを押す

- 1. ♠/◆ で ISO 感度を変更する
- ・ **ISO** ボタンを押すごとに、ISO 感度の 切り換えができます
- ・ IIII (オート) や IIII (高感度オート) を 選ぶと、撮影時の明るさに応じて最適



な感度に設定します。暗いところなどでは自動的に感度が上がる ため、シャッタースピードが速めになり、手ぶれが低減されます。

- ・画質を優先したいときは 隔を選びます。
- - * 🔛 に比べて撮影画像にノイズが増えることがあります。



- 🔛 も設定できます (p.74)。
- 高い ISO 感度で撮影する場合には、カメラが自動的にノイズ を低減する処理を行います。
- III または III に設定した場合、シャッターボタンを半押ししたときや再生情報には、カメラが自動的に設定した ISO 感度が表示されます。

いろいろな撮影

コントローラーホイールでも撮影モードの選択やFUNC.メニューの設定内容の選択などが行えます。p.41をご確認ください。

撮影シーンに合わせて撮る

SCN

設定可能な撮影モード 》 p.222

撮影状況に応じた撮影モードを選択すると、最適な撮影ができるよう に、カメラが自動的に設定を行います。

11

撮影モードを選ぶ

1. モードダイヤルを**SCN** に合わせる 2. コントローラーホイールを回して選ぶ





る ポートレート

人物をやわらかい調子で撮影できます。



🔊 ナイトスナップ

夕暮れや夜景をバックに人物をスナップ撮影したいとき、カメラをしっかり構えれば、三脚がなくても手ぶれを少なく撮影できます。



☆ キッズ&ペット

よく動きまわる子供やペットを、シャッターチャンス を逃さずに撮影できます。



🥦 パーティー / 室内

蛍光灯や電球のもとで、手ぶれをおさえて被写体に忠 実な色味で撮影できます。



🎮 夕焼け

夕焼けを色鮮やかに撮影できます。



≥ 新緑/紅葉

新緑、紅葉、桜など、木々や葉を色鮮やかに撮影できます。



🕄 スノー

雪景色をバックにしても人物が暗くならず、青みも残らないで撮影できます。



🔯 ビーチ

太陽光の反射の強い海面や砂浜でも、人物などが暗くならずに撮影できます。



器 打上げ花火

打上げ花火を最適な露出で鮮やかに撮影できます。



▼ 水族館

屋内の水槽内の魚などを撮影するのに適した感度、ホワイトバランス、色味に設定されます。



腳 ISO 3200

ISO 感度が 3200 に設定されます。より高感度に設定したいときに使用します (ISO 1600 比で 2 倍)。被写体ぶれや手ぶれを抑えて撮影できます。

記録画素数は 1300×1200画素) に固定されます。



- ■では、シャッタースピードが遅くなります。手ぶれを防ぐために必ず三脚をお使いください。
- 以、②、②、②では、撮影シーンによっては、ISO 感度が上がり、画像にノイズが増えることがあります。
- ■ではノイズが目立つ場合があります。

■マニュアルモードで撮る



設定可能な撮影モード 》 p.222

露出を補正したり、ホワイトバランス、マイカラーなどを自分で選んで撮影できます。

1

マニュアルモードを選ぶ

- 1. モードダイヤルを ▲M に合わせる
 2. コントローラーホイールを回して
 - ●を選ぶ



및 連続して撮る

M SCN

設定可能な撮影モード » p.222

シャッターボタンを全押ししている間、連続して撮影できます。 なお、推奨カード*をお使いの場合は、一定の撮影間隔でカードの容量がいっぱいになるまで連続して撮影(スムーズ連写)できます (p.212)。

*推奨カード:

撮影の直前に物理フォーマット(p.167)を行った超高速の SDC-512MSH(別売)

- 当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件などにより変わります。
- 連続撮影が中断したときに、カードの容量が余る場合があります。

1

□を押す

1. ♠/◆ で ■を選ぶ



2

撮影する

・シャッターボタンを全押ししている間は、撮影が続きます。 シャッターボタンを放すと、撮影が終了します。

解除のしかた:手順1で■を選ぶ



- カメラ内部のメモリーがいっぱいになると、撮影間隔が長くなります。
- 内蔵ストロボが発光する場合には、ストロボの充電時間が必要なため、撮影間隔が長くなります。

ストロボの詳細な設定をして撮る



設定可能な撮影モード 》 p.222

撮影状況に合わせて、ストロボを詳細に設定できます。

スローシンクロ	遅いシャッタースピードで、ストロボを発光して撮影します。 夜景や室内の照明を利用した撮影などで、ストロボ発光時に背景だけが暗くなるのを軽減できます。 スローシンクロで撮影すると手ぶれしやすくなりますので、三脚をお使いになることをおすすめします。
赤目自動補正	人物の目が赤く写ったときに、自動的に補正します。
赤目緩和ランプ	ストロボ発光前に赤目緩和ランプが橙色に点灯します。 ストロボ発光時にストロボの光が反射して、目が赤く写る のを軽減します。



赤目自動補正について

- [赤目自動補正] を [入] にすると、補正後の画像のみカードに記録されます。
- 化粧などにより目の周りが赤いときは、赤目以外の部分を補 正する場合があります。このようなときは[赤目自動補正] を[切]にして撮影してください。
- 画像によっては、赤目が自動的に検出されなかったり、検出されても完全には補正されないなど、思いどおりに補正されない場合があります。このようなときは、再生メニューの [赤目補正] で補正することができます (p.133)。

7 [ストロボ設定]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [**⑤**]メニューから、**♠**/**◆** で[ストロ ボ設定]を選ぶ
- 3. (FUNC) を押す



2 設定する

- 1. ◆/◆ で項目を選ぶ
- 2. ◆/→ で設定する
- 3. (MENU) を押す
- ・この画面は**∜**ボタンを押してから MENU ボタンを押して表示させることもできます (p.64)。



3

€かを押す

'票動画を撮る

1

設定可能な撮影モード 》 p.222

動画撮影には、次のモードがあります。 記録可能時間は、お使いのカードによって異なります(p.213)。

□ スタンダード

記録画素数を選び、カードの容量がいっぱいになるまで撮影できます*1。 また、撮影中にデジタルズームが使えます (p.60)。

・1回の最大記録容量:4GB*2

₩ ライト

記録画素数が小さく容量が少ないため、メールに添付したり、カードの容量が少ないときなどに使うと便利です。

・1回の最長記録時間:3分

スプレポイントカラー、 スプスイッチカラー

画像の指定した色以外を白黒にしたり、指定した色を別の色に変えて撮影できます(p.103、105)。

スタンダードと同様に、記録画素数を選び、カードの容量がいっぱいになるまで撮影できます *1 。

・1 回の最大記録容量: 4GB *2

ムインターバル

撮影の間隔(1 秒または 2 秒)を選び、その間隔で 1 フレームずつ撮影します。2 時間分の撮影は、8 分(撮影間隔 1 秒)または 4 分(撮影間隔 2 秒)に短縮して再生されます。開花する植物の観測などの定点観測を動画で記録でき、変化する様子を短時間で見ることができます。音声の記録はできません。

- ・1回の最長記録時間:2時間
- *1 超高速のカード使用時 (推奨カード: SDC-512MSH)
- *2 記録容量が 4GB に達していなくても、撮影時間が 1 時間に達した時点で記録を停止します。カードの容量やデータ書き込み速度により、4GB または 1 時間に満たなくても記録を停止する場合があります。

7 撮影モードを選ぶ

- 1. モードダイヤルを 一 に合わせる
- 2. コントローラーホイールを回して 選ぶ
- ・ な、の手順は、「色を変えて撮る (p.103)」をご覧ください。



2 撮影する

- ・シャッターボタンを半押しすると、露出、フォーカス、ホワイトバランスを自動設定します。
- ・シャッターボタンを全押しすると撮影が開始され、同時に音声 も記録されます。
- ・撮影中は、液晶モニターに記録時間と[●録画]が表示されます。
- ・再度シャッターボタンを全押しすると、撮影が終了します。なお、以下の場合は自動的に撮影が終了します。
 - 最長記録時間や最大記録容量を超えたとき
 - カメラ内部のメモリーやカードの容量がいっぱいになったとき



- 動画を撮影するときは、このカメラで初期化したカードをお 使いください (p.167) 。 なお、付属のカードはそのままお 使いになれます。
- 撮影中は、次のことに注意してください。
 - マイク (p.40) に触れないでください。
 - ボタンなどを押すとその音も記録されてしまいます。
 - 撮影状況に応じて、カメラが自動的に適切な露出、ホワイトバランスを調整します。カメラが自動的に露出を調整する音が、一緒に記録される場合もあります。
- フォーカス、光学ズームは、撮影を開始したとき(最初のフレーム)の設定値に固定されます。



- ズーム操作は撮影前に行ってください。ズーム操作を行う と、液晶モニターに、光学ズームとデジタルズームを組み合 わせた倍率が表示されます。倍率が青色で表示されるとき は、画像が粗くなります。
- のみ、撮影中にもデジタルズームをお使いになれます。
- 撮影前に、露出の固定 (AE ロック) や変更 (露出シフト) ができます。スキー場やビーチなど被写体と背景のコントラストが極端に強いシーンや、画面内に明るい場所と暗い場所が混在するシーンで、撮影意図に応じて露出を合わせたいときに有効です。
 - 1. **ISO** ボタンを押す 露出が固定 (AE ロック) され、液晶モニターに露出シフト バーが表示されます。
 - 4/→で露出を変更する
 もう一度、ISO ボタンを押すと解除できます。また、MENUボタンを押したり、ホワイトバランス、マイカラー、撮影モードを変更すると解除されます。
- △ ベボタンに ☆を登録すると、モードダイヤルが ♪
 ★ M、SCN の位置でも、 △ ベボタンを押すだけで動画を撮影できます (p.110)。
- 動画(タイプ: AVI、圧縮方法: Motion JPEG) をパソコンで再生するには、QuickTime が必要です (Windows 2000のみ)。

記録画素数 / フレームレートを変更する

□ (スタンダード)、 (ワンポイントカラー)、 (スイッチカラー)のときは、記録画素数を変更できます(フレームレートは記録画素数に応じて設定されます)。

1

記録画素数を選ぶ

- 1. 🕼 を押す
- 2. ◆/◆ で **m** を選び、◆/◆ で変更する
- 3. (リア)を押す



記録画素数 / フレームレートについて

フレームレートは、1 秒間に撮影 / 再生するフレーム数を表します。 フレームレートが高いほど滑らかな動きになります。

<u></u> スタンダード	640 *1	640 × 480 画素、30 フレーム / 秒
፟፟ ケンポイントカラー	640 *2	640 × 480 画素、30 フレーム / 秒 LP
፟፟፟	320	320 × 240 画素、30 フレーム / 秒
掛 ライト	160	160 × 120 画素、15 フレーム / 秒
	640	640 × 480 画素、15 フレーム / 秒*3

*1初期設定

- *2 画質より撮影時間を優先したい場合は、PPを選んでください。同じファイル容量で約2倍の時間撮影ができます。
- *3 再生時のフレームレートです。



- カードの種類と記録可能画像数 / 時間(目安)(p.213)
- 1 画像の容量(目安)(p.214)

撮影の間隔を変更する[[ない (インターバル)]

撮影間隔を選ぶ

- 1. (デリア) を押す
- 2. ♠/♦ で 1 を選び、 ◆/→ で変更 する
- 3. (デリア) を押す
- ・撮影中は、ランプが緑色に点滅し ます。







- 撮影時間が長くなるため、フル充電したバッテリー、また は AC アダプターをお使いになることをおすすめします。
- 節電の設定 (p.163) に応じて液晶モニターが消えます。 電源スイッチとシャッターボタン以外を操作すると液晶 モニターが表示されます。
- 再生するとき、液晶モニターには録画開始から終了までの 経過時間が表示されますが、実際の再生時間は表示時間よ り短縮されます。

パノラマ画像を撮る(スティッチアシスト)



設定可能な撮影モード » p.222

スティッチアシストは、撮影した画像をパソコンで合成(スティッチ) し、パノラマ画像を作るときに使います。





複数の画像をつなぎ合わせて、パノラマ画像を作成できます。



1 撮影の方向を選ぶ

- 1. モードダイヤルを **△M** に合わせる
- 2. コントローラーホイールを回して
 - □または□を選ぶ
- ! 左から右方向へ水平に撮影します。
- □:右から左方向へ水平に撮影します。



2

最初の画像を撮影する

・1 画像目の撮影で、露出やホワイトバランスが固定されます。



3 最初の画像に重ね合わせて、次の画像を撮影する

- ・◆/→ ボタンを押すと、1 つ前の撮影済みの画像に戻り、撮影のやり直しができます。
- ・画像が重なる部分は多少ずれても、パソコンで合成するときに 修正されます。

4 同様の操作で3画像目以降を撮影する

・最大 26 画像まで撮影できます。

5 最後の画像を撮影後、 を押す



- 画像をテレビに表示しながらの撮影はできません。
- 2 画像目以降の撮影では、最初の撮影の設定が適用されます。



パソコンでの画像合成は、付属のソフトウェア「PhotoStitch」を お使いください。

■ピントや人物の表情を確認する



設定可能な撮影モード 》 p.222

ピント位置を拡大表示して確認しながら撮影したり、撮影直後にピント位置を確認できます。

ピント位置を拡大表示して撮る

AF フレームモードが [顔優先] または [中央] のとき、AF フレームを中心に拡大表示して、ピントを確認しながら撮影することができます。 人物の表情を捉えたいときは AF フレームモードを [顔優先] に、マクロモードで撮影するときは [中央] にして、ピントを確認しながら撮影することをおすすめします。

7 【ピント位置拡大]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [] メニューから、◆/◆ で[ピント 位置拡大]を選ぶ



2 設定する

- 1. ◆/→ で[入]を選ぶ
- 2. (MENU) を押す



3 シャッターボタンを半押しする

・AF フレームモード (p.88) の設定によって、次のように拡大表示されます。

[顔優先] のとき:カメラが主被写体と判断した顔が拡大される [中央] のとき :液晶モニターの中央が拡大される

4 そのままシャッターボタンを全押しして撮影する



以下のような場合は、拡大表示を行いません。

- [顔優先] 設定時、顔が検出されなかった場合や、画面全体 に対して顔が大きすぎるとき
- ピントが合わないとき
- デジタルズームを使用しているとき
- 液晶モニターが非表示のとき
- テレビに表示しているとき

撮影直後にピント位置を確認する(フォーカスチェッカー)

撮影した画像のピントが確認できます。また、AF フレームモードを [顔優先] で撮影したときは、顔の大きさに合わせた枠が表示されま すので、顔の表情や目を閉じていないかなどもかんたんに確認できま す。

なお、あらかじめ[**●**]メニューの[撮影の確認]で、[ホールド]に設定することをおすすめします。

1

[レビュー情報]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [●] メニューから、◆/◆ で [レビュー情報]を選ぶ



2

設定する

- 1. ◆/→ で[ピント確認]を選ぶ
- 2. (MENU) を押す



3

撮影する

・撮影した画像が表示されます。



・枠が次のとおりに表示されます。

橙色の枠内表示

枠の色	内容
橙	右下に表示された画像の範囲を表示します。
白	ピントの合った位置に表示されます。

・橙色の枠は、表示倍率の変更、表示位置の移動、表示フレーム の切り換えができます (p.114)。

解除のしかた:シャッターボタンを半押しする



- 画像の表示中に、俗ボタンを押すと画像を消去できます (p.17)。ただし、画像右下が大きく表示されているときは、 俗ボタンを押しても画像を消去できません。
- 再生モードでも、ピントの確認ができます (p.114)。

■ピントの合わせかたを切り換える



設定可能な撮影モード 》 p.222

オートフォーカス枠(AFフレーム)は、ピントを合わせるための枠です。

L J	顔優先	カメラが自動的に顔を検出し、顔にピント、露出*1とホワイトバランス*2を合わせます。またストロボ発光時は、顔の明るさが適正になるように調光します。顔が検出されない場合は[AiAF]で撮影されます。 *1 評価測光時のみ (p.96) *2 m 時のみ (p.98)
	AiAF	撮影状況に応じて、9 つの AF フレームの中から カメラが自動的に AF フレームを選択してピント を合わせます。
	中央	AF フレームが中央に固定されます。画面中央の被写体にピントを合わせたいときにおすすめです。AF フレームの大きさを変更できます(p.90)。

7 【AF フレーム]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [**o**]メニューから、◆/◆ で[AF フレーム]を選ぶ



2 設定する

- 1. ◆/◆ で AF フレームの種類を選ぶ
- 2. (MENU) を押す
- AF フレームのサイズを変更する (p.90)。





- 液晶モニター非表示時は、[顔優先] は設定できません。
- シャッターボタンを半押ししたときのAFフレームの表示は、 次のとおりです。

- 緑色 : ピントが合っているとき

- 黄色 : ピントが合いにくいとき([中央] 設定時)

- 非表示: ピントが合いにくいとき([顔優先]、[AiAF] 設

定時)

顔優先について

- カメラが顔と認識した位置にフレームが最大3つ表示されます。このとき、カメラが主被写体と判断した箇所に白色のフレーム、その他の箇所にグレーのフレームが表示されます。シャッターボタンを半押しし、ピントがあった場合は、最大9つの緑色のAFフレームが表示されます。
- 白色のフレームが表示されず、グレーのフレームのみが表示され た場合、または顔が検出されなかった場合、撮影時には [顔優先] ではなく [AiAF] で撮影されます。
- 人物以外の被写体を、カメラが誤って顔と検知することがあります。
- 顔が検出されない主な例は、次のとおりです。
 - 顔が画面全体に対して極端に小さい、大きい、暗いまたは明るい
 - 顔が横や斜めを向いていたり、顔の一部が隠れている

AF フレームのサイズを変更する

[AF フレーム] が [中央] のときは、被写体に合わせて AF フレームの大きさを変更できます。狙った主被写体が小さいときや、被写体の特定の部分にピントを合わせたいときに、[小] を選択すると、ピントを合わせる範囲を絞り込めます。

1 [AF フレームサイズ]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [**○**] メニューから **◆**/**◆** で[AF フレームサイズ]を選ぶ



2

設定する

- 1. ◆/→で[標準]または[小]を選ぶ
- 2. (MENU) を押す





デジタルズームやデジタルテレコン使用時は、[標準] に設定されます。

ピントを合わせたい人物を選んで撮る(顔セレクト) 🗖 🙉 scN

設定可能な撮影モード 》 p.222

[AF フレーム] が [顔優先] のときは、特定の人物の顔を選んでピントを合わせ、一定の範囲で追尾することができます。



顔セレクト機能を使うには、あらかじめ以下の設定をする必要があります。

- AF フレームモードを [顔優先] にする (p.88)
- ♣ ~ ボタンに 図 (顔セレクト) の機能を登録する (p.110)

ピントを合わせたい顔を選ぶ

- 1. 顔を認識している状態で凸 ル を押す
 - ・顔セレクトモードになり、主被写体に顔枠(゚゚゚゚゚゚) が緑色で表示されます。この枠は被写体が動いても、一定の範囲で追尾します。
- 2. ピントを合わせたい人物を選ぶ
 - 顔が複数検出されたときは、◆/◆またはコントローラーホイールを回して、顔枠を他の被写体に移動できます。
 - ・顔が検出されないときは、顔枠が表示されません。
 - ・DISP. ボタンを押すと、ボタンを押している間、カメラが検出した顔枠 (最大 35 個)を表示します(緑色: 主被写体の顔、白色:検出した顔)。
 - ・★ ボタンを押すと、顔セレクト モードが解除されます。





3. もう一度、 🖺 🗪 を押す

・顔セレクトモードを終了し、主被写 体の顔枠 (^{*} ੍ , *) が白色に変わりま す(一定の範囲で顔を追尾し続けま す)。



2

撮影する

- シャッターボタンを半押しする
 ・主被写体の顔枠(゚゚゚」) が□に変わります。
- 2. シャッターボタンを全押しする



以下の場合は顔セレクトを解除します。

- 電源を入れ直したとき
- デジタルズームを使用しているとき
- MENU ボタンを押して、メニューを表示したとき
- 顔セレクトで選んだ顔が追尾できなくなってから数秒程度 たったとき
- 液晶モニターが非表示のとき

ピントが合いにくい被写体を撮る (フォーカスロック、AFロック)

🗖 🗗 SCN 🐂

設定可能な撮影モード » p.222

次のような被写体は、ピントが合わないことがあります。

- ・コントラストが極端に低い被写体
- ・近いものと遠いものが混在する被写体
- ・画像中央部が極端に明るい被写体
- ・高速で移動する被写体
- ・ガラス越しの被写体

フォーカスロックで撮る

どの撮影モードでも操作できます。

- 1 ピントを合わせたい被写体と同じ距離の別の被写体を、ファインダーの中央、または液晶モニターの AF フレームに収める
- 2 シャッターボタンを半押ししたまま、構図を決め直す
- 3 シャッターボタンを全押しする

AF ロックで撮る

- 1 液晶モニターをつける
- 2 ピントを合わせたい被写体と同じ距離の別の被写体を、 AF フレームに収める
- **3** シャッターボタンを半押ししながら、♥/▲ボタンを押す・MIが表示されます。
- 4 カメラの向きを変えて構図を決め、撮影する

解除のしかた: ₩/▲ボタンを押す



- 液晶モニターを使って、フォーカスロックまたはAFロック撮影をする場合、[AF フレーム]を[中央](p.88)にすると、中央の AF フレーム 1 点だけが有効になるので、撮影しやすくなります。
- AF ロックは、シャッターボタンを放して構図を決められるので便利です。また、撮影後も AF ロックされたままなので、同じピントですぐに次の撮影ができます。
- 動画では AF フレームは表示されません。
- ガラス越しの被写体を撮影するときは、できるだけガラスに 近寄り、反射による写り込みのない状態で撮影してください。

露出を固定して撮る(AE ロック)



設定可能な撮影モード 》 p.222

露出とピントを別々に決めて撮影できます。被写体と背景のコントラストが極端に強いときや、逆光下での撮影などに有効です。

1 液晶モニターをつける

2 なボタンを押して、◎ (発光禁止)を選ぶ

3 露出を固定したい被写体にカメラを向ける

5 カメラの向きを変えて構図を決め、撮影する

解除のしかた: ISO ボタンを押す



- 動画のときも、AE ロックの設定 / 解除ができます (p.80)。
- ストロボをお使いのときは、FE ロックで撮影してください。

FE ロックで撮る

M

設定可能な撮影モード 》 p.222

被写体が構図のどこにあっても、適正な露出でストロボ撮影ができます。

- 1 液晶モニターをつける
- 2 4ボタンを押して、 (常時発光)を選ぶ
- 3 露出を固定したい被写体にカメラを向ける
- **4** シャッターボタンを半押ししながら、**50** ボタンを押す ・ストロボがブリ発光し、**2** が表示されます。
- **5** カメラの向きを変えて構図を決め、撮影する

解除のしかた: ISO ボタンを押す

露出を補正する

M SCN

定可能な撮影モード 》 p.222

逆光や背景が明るい場所での撮影で、被写体が暗くなってしまう場合はプラス側に、夜景や背景が暗い場所での撮影で、被写体が明るくなってしまう場合にはマイナス側に露出を補正します。

7 ■露出を補正する

- 1. 🕪 を押す
- 2. ◆/◆ で 10 を選び、 ◆/◆ で補正する
- 3. (Fun) を押す



解除のしかた:補正値を「O」に戻す



動画のときは露出シフトの設定 / 解除ができます(p.80)。

測光方式を切り換える



設定可能な撮影モード 》 p.222

(3)	評価測光	逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。画面内を多分割して測光します。画面内の被写体の位置、明るさ、順光、逆光など複雑な光の要素をカメラが判断し、主被写体を常に適正な露出で撮影します。
	中央部重点 平均測光	画面中央部の被写体に重点を置きながら、画面全体を 平均的に測光します。
•	スポット測光	画面中央の被写体に露出を合わせます(液晶モニター中央部の「スポット測光枠」内を測光します)。被写体と周囲の明るさの差が大きいときに使います。

1

測光方式を変更する

- 1. (FUND) を押す
- 2. ◆/◆ で ②を選び、◆/◆ で変更する
- 3. 🕼 を押す





長秒時撮影するときは、評価測光に固定されます。

┃シャッタースピードを遅くする(長秒時撮影) ᅝ

設定可能な撮影モード 》 p.222

暗い場所で被写体を明るくしたいときに、シャッタースピードを遅く して撮影します。

1

長秒時撮影を選ぶ

- 1. (FUNC) を押す
- 2. ◆/◆ で 50 を選ぶ
- 3. (DISP.) を押す



長秒詩撮影

DISP. *

2

シャッタースピードを変更する

- 1. ◆/→ で変更する
- 2. 😭 を押す
- ・数値が大きいほど、撮影される画像は 明るくなります。
- ・このとき、DISP. ボタンを押すと、露出補正の設定画面に戻ります。



- 液晶モニターに表示される画像と、実際に撮影される画像の明るさは異なることがあります。
- シャッタースピードが遅くなると、CCDの特性により撮影した画像にノイズが増えますが、シャッタースピードが 1.3 秒以上のときは、このノイズを除去する処理を行い、高画質が得られます(ただし、次の撮影までにしばらく時間がかかります)。



- 意図した明るさで撮影されているかは、液晶モニターで確認 してください。
- シャッタースピードが遅くなるので、手ぶれしやすくなります。三脚を使って撮影してください。
- ストロボを発光すると、露出オーバーになることがあります。その場合はストロボを優にして撮影してください。

色合いを調整する(ホワイトバランス)

設定可能な撮影モード 》 p.222

通常は、IM (オート)で最適なホワイトバランスが自動設定されます。 IM で自然な色合いにならないときは、ホワイトバランスを変更し、撮 影時の光源に合った適正な色で撮影します。

AWB	オート	自動設定
	太陽光	晴天の屋外
2	くもり	曇天や日陰、薄暮
.	電球	電球、電球色タイプ(3波長型)の蛍光灯
1111 1111	蛍光灯	昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、昼白色タイプ(3 波長型) の蛍光灯
淵肯	蛍光灯 H	昼光色蛍光灯、昼光色タイプ(3波長型)の蛍光灯
<u></u>	マニュアル	白い紙や布など、基準としたい白色をカメラに記憶させ、その撮影状況下で最適なホワイトバランスとして設定します。

7 ■ ホワイトバランスを選ぶ

- 1. (「UNC) を押す
- 2. ♠/♦ で∭を選び、◆/♦ で変更する
- 3. 🙌 を押す





マイカラーが優、
・
の場合、ホワイトバランスは設定できません。

マニュアルホワイトバランスの使いかた

次のような場合、(M) (オート)では、ホワイトバランスが調整できないことがありますので、(V) (マニュアル)で白データを取り込んでから撮影してください。

- ・単一な色の被写体(空、海、森など)を撮影するとき
- ・水銀灯などの特殊な光源で撮影するとき
- ・至近距離 (マクロ) で撮影するとき

1 □を選ぶ

- 1. 🙌 を押す
- 2. ♠/♦ で を選び、◆/→で を選び、◆/→で を選ぶ



2 白い紙や布にカメラを向け、

液晶モニターの画面いっぱいに白い紙や布を表示させてください。ただし、デジタルズーム使用時やでが表示されているときは、中央の枠は表示されません。



・光学ファインダーを使っても白データの取り込みができます。

3 (を押す



- 撮影モードを団にし、露出補正を±0にすることをおすすめします。適正露出でない場合(真っ黒や真っ白)は、白データを正しく取り込めないことがあります。
- 白データを取り込んだときと同じ条件で撮影してください。条件が異なると、最適なホワイトバランスが設定できないことがあります。特に以下の条件は変更しないでください。
 - ISO 感度
 - ストロボ:

 または

 にしておくことをおすすめします。

 で白データ取り込みの際にストロボが発光した場合は、撮影時もストロボを発光させてください。
- スティッチアシストでは、白データの取り込みはできません。あらかじめ他の撮影モードで白データを取り込んでおいてください。
- 取り込んだ白データは、電源を切っても記憶されます。

■マイカラーで撮る

設定可能な撮影モード 》 p.222

画像の印象を変えて撮影できます。

40FF	マイカラー切	通常設定
A _V	くっきりカラー	コントラストと色の濃さを強調し、くっきりした 色合いにします。
\mathcal{A}_{N}	すっきりカラー	コントラストと色の濃さを抑え、すっきりとした 色合いにします。
€se	セピア	セピア色にします。
€BW	白黒	白黒にします。
£Р	ポジフィルムカラー	「あざやかブルー」・「あざやかグリーン」・「あざやかレッド」の効果を合わせたもので、青、緑、赤色をより鮮やかにします。ポジフィルムのようにナチュラルで色鮮やかな画像が撮影できます。
a_L	色白肌*	人物の肌を色白にします。
A_{D}	褐色肌*	人物の肌を褐色にします。
A_{B}	あざやかブルー	青色を強調します。空や海などの青い被写体をより鮮やかに撮影できます。
\mathcal{A}_{G}	あざやかグリーン	緑色を強調します。山や新緑、草花、芝生などの 緑の被写体をより鮮やかに撮影できます。
A_{R}	あざやかレッド	赤色を強調します。赤い花や赤い車などの赤い被 写体をより鮮やかに撮影できます。
£C.	カスタムカラー	コントラスト / シャープネス / 色の濃さを調節したり、赤 / 緑 / 青 / 肌色*のバランスを変更して撮影します。「青色をもう少し鮮やかに」や「顔色をもう少し明るく」といった調節ができます。

^{*}被写体に人物以外の肌色が含まれている場合は、その被写体の色も変更されること があります。また、肌の色によっては、効果が現れない場合があります。

1

マイカラーを設定する

- 1. (who を押す
- 2. ◆/◆ で of を選び、◆/◆ で変更する
- 3. (デリング) を押す



雪のとき(カスタムカラーモードを設定する)

1

色を選ぶ

- 1. (www) を押す
- 2. ♠/◆ で確を選び、◆/◆でを選ぶ






2

調節する

- 1. (DISP.) を押す
- 2. ♠/◆ で[コントラスト]、[シャープネス]、[色の濃さ]、[赤]、[緑]、[青]、[肌色]のいずれかを選ぶ
- 3. ◆/→ で調節する
 - ・調節結果が表示されます。
 - ・DISP. ボタンを押すと、マイカラー モードを選ぶ画面に戻ります。



項目を選ぶ 調節する

3

∰を押す

・撮影画面に戻り、撮影します。

色を変えて撮る

設定可能な撮影モード 》 p.222

画像の色味を簡易的に変化させて撮影します。静止画だけでなく、動画でも利用でき、画像効果や映像効果を演出した撮影が楽しめます。ただし、撮影状況によっては、画像が粗くなったり、思い通りの色にならないことがあります。そのため、大切なシーンを撮影するときには、必ず事前に試し撮りすることをおすすめします。なお、静止画の場合には、[オリジナル保存] 機能 (p.107) を [入] にすれば、撮影した画像だけでなく、オリジナル画像(色を変える前の画像)も記録できます。

A A	ワンポイント カラー	画面内の指定した色のみを残し、それ以外を白黒に して撮影できます。
∕s iš	スイッチカラー	画面内の指定した色を別の色に変更して撮影できます。別の色の取り込みは 1 色のみで、複数の色から選択はできません。



撮影シーンによっては、ISO 感度が上がり、画像にノイズが増えることがあります。

ワンポイントカラーモードで撮影する

プレポイントカラーモードを選ぶ 静止画のとき:

- モードダイヤルを ▲M に合わせる
- コントローラーホイールを回して
 ☆を選ぶ



動画のとき:


- 1. モードダイヤルを **県** に合わせる 2. コントローラーホイールを回して
 - 灰を選ぶ



2

(DISP.) を押す

・色取り込みモードになり、オリジナル の画像とワンポイントカラーの画像 (前回設定した指定色が反映)が交互 に表示されます。



3

液晶モニターの中央の枠内に、残したい色が入るようにカ メラを向け、◆を押す

- ・指定できるのは1色です。
- ・◆/◆ またはコントローラーホイールで、残したい色の範囲を変更できます。
 - -5:残したい色だけを取り込みます。
 - +5:残したい色に近い色も一緒に取り込みます。


4

(DISP.) で設定を終了し、撮影する



- 初期設定色は緑です。
- ストロボを発光して撮影すると、思いどおりの画像にならない場合があります。
- 指定した色と色の取り込み範囲は、電源を切っても記憶されます。

スイッチカラーモードで撮影する



1 スイッチカラーモードを選ぶ

静止画のとき:

- 1. モードダイヤルを **△M** に合わせる
- 2. コントローラーホイールを回して を選ぶ

動画のとき:

- 1. モードダイヤルを 🖳 に合わせる
- 2. コントローラーホイールを回して を 選ぶ





・色取り込みモードになり、オリジナル の画像とスイッチカラーの画像(前回 設定した指定色が反映)が交互に表示 されます。



3

液晶モニターの中央の枠内に、元の色が入るようにカメラ を向け、←を押す

- ・指定できるのは1色です。
- ◆/◆ またはコントローラーホイールで、変えたい色の範囲を変更できます。
 - -5:変えたい色だけを取り込みます。
 - +5:変えたい色に近い色も一緒に取り込みます。

4

液晶モニターの中央の枠内に、目標の色が入るようにカメ ラを向け、◆を押す

・指定できるのは1色です。

5

(DISP) で設定を終了し、撮影する



- 初期設定色は、緑を白に変えて撮影するように設定されています。
- ストロボを発光して撮影すると、思いどおりの画像にならない場合があります。
- 指定した色と色の取り込み範囲は、電源を切っても記憶されます。

オリジナル画像の保存方法を変更する

ワンポイントカラーやスイッチカラーで静止画を撮影するときは、 色を変えた画像だけでなく、オリジナル画像 (色を変える前の画像) も記録できます。

- 1. (MENU) を押す
- 2. [**○**] メニューから **◆**/**◆** で[オリ ジナル保存]を選ぶ



2 設定する

- 1. ◆/→で[入]または[切]を選ぶ
- 2. (MENU) を押す





[オリジナル保存] を [入] に設定した場合

- 撮影時に液晶モニターに表示される画像は、ワンポイントカラーまたはスイッチカラーで設定している画像だけです。
- 撮影直後、液晶モニターには、ワンポイントカラーまたは スイッチカラーで撮影した画像が表示されます。このとき 画像を消去すると、オリジナル画像も同時に消去されます ので、十分に確認してから消去してください。
- 画像番号は連番になります。オリジナル画像が早い番号、 ワンポイントカラーやスイッチカラーで撮影した画像が後 の番号です。
- 1 回の撮影で 2 画像記録されるため、液晶モニターに表示される記録可能画像数は、設定が [切] の場合の半分になります。

撮影ガイドを設定する

™ SCN 🐂

設定可能な撮影モード 》 p.222

被写体の水平や垂直、縦横比 3:2 の印刷範囲を液晶モニターで確認しながら撮影できます。

切	_
グリッドライン	画面を 9 分割したラインを表示します。被写体の水平や垂直を確認できます。
3:2ガイド	L 判やはがきサイズで印刷できる範囲(縦横比3:2)を確認できます*。印刷されない領域はグレーになります。 *記録される画像の縦横比は、通常画面と同じ4:3となります。
両方	グリッドラインと3:2ガイドの両方を同時に表示します。

7 [撮影ガイド]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [**○**] メニューから、◆/◆ で[撮影ガイド]を選ぶ



2

設定する

- 1. ◆/→ で撮影ガイドの種類を選ぶ
- 2. (MENU) を押す





- 器、W選択時や動画では、グリッドラインのみ設定できます。
- グリッドラインや3:2ガイドは画像には記録されません。

画像を自動で分類する(自動力テゴリー) 🗖 📠 🕬 🔄

設定可能な撮影モード 》 p.222

自動カテゴリーを [入] にすると、撮影時、画像はあらかじめ用意されたカテゴリーに分類されます。

£9			[顔
		優先]を選択し、顔が検知された画像	

風景 🎉 🚾 で撮影した画像

😵 イベント 🏻 🎉 、 🕵 、 🌉 、 🖸 で撮影した画像

1 [自動カテゴリー]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [**○**]メニューから、**◆**/**◆** で[自動カテゴリー]を選ぶ



2 設定する

- 1. ◆/→ で[入]または[切]を選ぶ
- 2. (MENU) を押す





動画は、自動で分類されませんが、マイカテゴリー(p.117)でカテゴリー分けができます。

凸~√ ボタンに機能を登録する

M SCN 🥋

設定可能な撮影モード 》 p.222

撮影時によく使う機能を、△ハボタンに1つだけ登録できます。

項目		参照先
ĘŽ	無効	_
ר	顔セレクト	p.91
	露出補正	p.95
WB	ホワイトバランス	p.98
	マニュアル WB (ホワイトバランス)	p.99

	項目	参照先
(赤目自動補正	p.76
T	デジタルテレコン	p.63
#	撮影ガイド	p.108
	動画	p.78
zz_	ディスプレイオフ	p.111
(効果音*	p.111

*マイカメラメニューの[シャッター音]の 【3】が登録されます。

1

[凸~ボタン機能登録]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- [▲] メニューから、◆/◆ で
 [▲~ ボタン機能登録]を選ぶ
- 3. (デリア)を押す



2 □

設定する

- ↑/◆ または ◆/◆で登録したい機能を選ぶ
- 2. (FUNC) を押す
- 3. (MENU) を押す
- ・アイコンの右下に **◇**が表示されていても、機能の登録はできますが、撮影モードまたは設定によっては、 **△ ル** ボタンを押してもお使いになれません。

解除のしかた:手順2で概を選ぶ

△ペボタンを使う

7 ▮ 凸 ~ を押す

- ・図、▼、、III: 設定画面が表示されます。
- ・ 云: モードダイヤルが ▲、▲M、SCN のときに △ バボタンを押すと、 (スタンダード)で設定した記録画素数とフレームレートで撮影を開始します。
- ・**冒**: **心** ボタンを押すと液晶モニターの表示が消えます。電源スイッチ以外のボタンを押すか、カメラの縦・横の向きを変えると復帰します。
- ・**③**: **心** ボタンを押すと音が鳴るので、撮影直前に被写体の注意をカメラに向けたいときに便利です。

再生 / 消去する

再生モードでは、コントローラーホイールを回しても画像を選べます。反時計回りで前の画像、時計回りで次の画像を表示できます。「静止画を見る」(p.16) もご確認ください。

□拡大して見る

ightharpoonup

┛┛ズームレバーを Q側に押す

- ・拡大表示になります。
- ・約10倍まで拡大できます。



表示位置の目安-

2

▲/★ または ◆/→ で表示位置を変更する

- ・拡大再生中にコントローラーホイールを回すと、拡大したまま、 前または次の画像を表示できます。
- ・ズームレバーで倍率を変更できます。

解除のしかた:ズームレバーを 🛂 側に押す(MENU ボタンを押すと、すぐに解除できます。)



動画、インデックス再生時は拡大表示できません。

┃ ニーコ 9 画像ずつまとめて見る(インデックス再生) 厄

7 ズームレバーを■側に押す

- ・9 画像ずつ表示されます。
- ・◆/◆/◆/→ボタンまたはコントローラーホイールを回して選択画像を切り換えます。

選択画像



動画


解除のしかた: ズームレバーを Q側に押す

9 画像ずつ表示を切り換える

インデックス再生中にズームレバーを配側に押すと、ジャンプバーが表示され、9画像ずつ表示の切り換えができます。

- · ◆/→ ボタンで前または次の 9 画像を表示します。
- ・FUNC./SET ボタンを押しながら ◆/◆ ボタンを押すと、最初または最後の 9 画像を表示します。

解除のしかた: ズームレバーを Q側に押す



ジャンプバー

■ピントや人物の表情を確認する(フォーカスチェッカー) 🗈

ピント確認表示にすると、ピントや人物の表情が確認できます。また、 表示倍率の変更や画像の切り換えもできるため、顔の表情や目を閉じ ていないかなどもかんたんに確認できます。

表示する

11....

ピント確認表示になるまで、 bisp を 数回押す



・画像に枠が次のとおりに表示されます。

枠の色	内容	
橙	右下に表示された画像の範囲を表示します。	
白ピントの合った位置に表示されます。		
グレー 再生時に検出された顔の位置に表示されます。		

・橙色の枠は、表示倍率の変更、表示位置の移動、表示フレーム の切り換えができます。

表示倍率や表示位置を変更する

2

ズームレバーを○側に押す

・画面右下が大きく表示され、表示倍率 や表示位置を変更できる状態になり ます。



3 変更する

- ・ズームレバーを操作すると表示倍率 を変更できます。
- ・◆/◆ または ◆/→ で表示位置が変更できます。
- ・表示位置を移動したときは、FUNC./ SET ボタンを押すと、橙色の枠が元の 位置に戻ります。

MENU D

解除のしかた: MENU ボタンを押す

フレームを切り換える

2

(型)を押す

・ピントの合った複数のフレームが表示されたときや、複数の顔が検出されたときは、FUNC./SET ボタンを押すごとに、橙色の枠の位置が切り換わります。なお、表示倍率を変更したまま、カメラが検出した顔位置にフレームを切り換えると、終ののぬけ類のサイスを切り換えると、終ののぬけ類のサイスを切り換えると、終めのぬけ類のサイスを切り換えると、終めのぬけ類のサイスを切り換えると、終めのぬけ類のサイスを切り換えると、終めのぬけ類のサイスを切り換えると、終めのぬけずのサイスを切り換えると、終めのぬけずのサイスを切り換えると、終めのぬけずのサイスを切り換えると、



を切り換えると、橙色の枠は顔のサイズになります。

☆目的の画像にジャンプする

lacksquare

カードにたくさんの画像を記録しているときは、次の検索キーでジャンプしながら目的の画像を探し出すと便利です。

<u>@</u>	日付ジャンプ	各撮影日の先頭画像を表示します。
G	マイカテゴリージャンプ	自動カテゴリー (p.109) やマイカテゴリー (p.117) で分類された各カテゴリーの先頭画像を表示します。
Ē	フォルダジャンプ	各フォルダの先頭画像を表示します。
Ċ	動画ジャンプ	動画を表示します。
<u> 10</u>	10 枚ジャンプ	10 枚先の画像を表示します。
:100	100 枚ジャンプ	100 枚先の画像を表示します。

1 シングル再生時に、☆を押す

検索ジャンプモードになります。

- ・検索キーによって、画面例は若干異 なります。
- ・DISP. ボタンで、画像情報の表示 / 非表示の切り換えができます。



画像情報

3 画像を表示する

何、何、何のとき

- 1. ◆/→ で再生したい日付、カテゴリー、フォルダを選ぶ
 - ・コントローラーホイールを回すと、絞 り込む対象の画像を確認できます。
 - ・画像のカテゴリー分類が全くされていない状態で配を選ぶと検索キーは (なし) しか選択できません。



絞り込む対象を選ぶ

2. (デン)を押す

- ・絞り込み再生モードに変わり、青い枠が表示されます。検索キーで指定した画像だけを再生できます。
- ・ イボタンを押すと、絞り込み再生モードを解除します。

元、66、66、のとき

- 1. ◆/→ を押す
- ・MENU ボタンを押すと解除します。
- ・ このときは、FUNC./SET ボタンを押すと、絞り込み再生モードになります。





以下のような操作を行うと、絞り込み再生モードが解除されます。

- カテゴリーを変更したとき(マイカテゴリーで絞り込み中の とき)
- 画像を範囲で指定するとき
- 絞り込み対象以外の画像を表示したとき
- 画像を加工や編集して、新規に保存したとき
- 「**▶**] メニューの「消去] から、画像を消去したとき

|カテゴリーに分けて管理する(マイカテゴリー) 厄

画像を、あらかじめ用意されているカテゴリーに分類し、カテゴリー 単位で管理することができます。カテゴリー分けをすると、次の操作 が行えます。

・画像検索 (p.115) ・スライドショー (p.128)

・プロテクト (p.144) ・消去 (p.148) ・印刷指定 (p.154)

№ 人物 風景 マ イベント

444	マイカテゴリー 1 ~ 3
圍	作業用

カテゴリーの指定方法

画像指定	画像を見ながら1画像ずつ指定します。	
範囲で指定	始点の画像と終点の画像を指定し、その間のすべての画像に指	
	定します。	

[マイカテゴリー]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [▶] メニューから、◆/◆で 何を 選ぶ
- 3. (デリア) を押す



2

設定方法を選ぶ

- 1. ♠/◆ で設定方法を選ぶ
- 2. (Flyin) を押す



[画像指定]のとき

3

分類する

- 1. ◆/→ で分類する画像を選ぶ
- 2. ◆/◆ でカテゴリーの種類を選ぶ
- 3. (FUNC) を押す

- © V/AVI
- ・再度 FUNC./SET ボタンを押すと設定 を解除できます。
- ・インデックス再牛時も設定できます。
- ・MENU ボタンを押すと、設定を終了します。

[範囲で指定]のとき

3

始点の画像を選ぶ

- ・コントローラーホイールを回すと、始 点または終点の画像を切り換えることができます。
- 1. (FUNC) を押す
- 2. ◆/→ で分類する範囲の始点の画像を 選ぶ
- 3. (Sun) を押す





4 終点の画像を選ぶ

- 1. → で [終点選択]を選ぶ
- 2. (FUN) を押す
- 3. ◆/→ で分類したい範囲の終点の画像 を選ぶ
- 4. (SET) を押す
- ・終点の画像には、始点の画像より早い 番号の画像は指定できません。
- ・500画像まで指定できます。



5 カテゴリーの種類を選ぶ

- 1. ▼を押す
- 2. ◆/→ でカテゴリーの種類を選ぶ



6 設定する

- 1. ♥を押し、[設定]を選ぶ
- 2. 🕼 を押す
- ・設定方法を選ぶ画面に戻ります。
- ・[解除] を選ぶと、選択した範囲のカ テゴリー分けを解除します。



画像の一部を切り取る(トリミング)

ightharpoonup

撮影した画像の必要な部分を切り取り、新規保存できます。

1 [トリミング]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [**□**] メニューから、♠/◆ で**回**を 選ぶ
- 3. (デングランド を押す



2 画像を選ぶ

- 1. ◆/→ でトリミングする画像を選ぶ
- 2. (FUND) を押す
- ・トリミング枠(画像を切り取りできる 範囲)が緑枠で表示されます。

トリミング枠



トリミング後の画像

3 トリミング枠を調節する

- ・ズームレバーでトリミング枠の大き さを変更できます。ただし、切り取る 画像の大きさによって保存される記 録画素数が異なります。
- ・◆/◆ または ◆/◆でトリミング枠の 位置を変更できます。
- ・DISP. ボタンで、トリミング枠の縦横を変更できます。
- ・顔を検出した場合は、左上の画面の顔の位置に枠がグレーで表示され、枠を中心にして、トリミングができます。複数の枠が表示されたときは、コントローラーホイールを回すと枠を切り換えることができます。



4 保存する

- 1. (FUND) を押す
- 2. ◆/◆ で[OK]を選ぶ
- 3. 🖫 を押す
- ・トリミングした画像が新規保存され ます。
- ・引き続き、他の画像をトリミングしたいときは、手順2から繰り返します。



5

保存した画像を表示する

- 1. (MENU) を押す
- 2. ◆/→ で[はい]を選ぶ
- 3. (SET) を押す
- ・[いいえ] を選んだ場合は、再生メニューに戻ります。





- S、XS、Wの画像や動画はトリミングできません。
- 他のカメラで撮影した画像はトリミングできない場合があります。
 - ◆ トリミングできる画像の縦横比率は 4:3 (縦の場合は 3:4) 固定となります。
 - トリミングした画像の記録画素数は、トリミング前の画像より小さくなります。

動画を表示する

- 1. ◆/→ で動画を選ぶ
- 2. 😭 を押す
- ・ SET 墨の表示されている画像が動画です。



2 再生する

- 1. ◆/◆ で ▶ を選ぶ
- 2. (FUND) を押す
- ・再生中に FUNC./SET ボタンを押す と、再生が一時停止します。再度 ボタンを押すと再開します。
- ・再生が終了すると、最終フレーム が表示されたままで停止します。 FUNC./SET ボタンを押すと、動画 再生パネルが表示されます。
- ・動画再生中に DISP. ボタンを押す と、再生位置を示す再生バーの表示 / 非表示の切り換えができます。
- ・前回、再生を中断した場合は、最後に再生したフレームから表示されます。





再生位置を示すバー 撮影時刻表示

音量 ——

(♠/◆ ボタンで調節)

動画再生パネルの操作

◆/◆ ボタンで選んで、FUNC./SET ボタンを押します。

٠,,,		,
•5	終了	シングル再生画面に戻ります。
Ф	印刷	プリンター接続時にアイコンが表示されます。詳細はダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。
\blacktriangleright	再生	再生します。
▶	スロー再生	スロー再生の速度は、◆ボタンで遅く、◆ボタンで速 くできます。
K	先頭フレーム	先頭フレームへ移動します。
	フレーム戻し	FUNC./SET ボタンを押し続けると早戻しします。
	フレーム送り	FUNC./SET ボタンを押し続けると早送りします。
>>	最終フレーム	最終フレームを表示します。
%	編集	編集モードに切り換えます。



インデックス再生時は、動画は再生できません。



- テレビで動画を再生するときは、テレビで音量を調節してください(p.174)。
- ◆ スロー再生中や の再生中は、音声は再生されません。

動画を編集する

撮影した動画の一部分を削除できます。



*1 [撮影間隔]が1秒のとき *2 [撮影間隔]が2秒のとき

1 [編集]を選ぶ

- 動画再生パネルから ◆/◆ で とを 選ぶ
- 2. (FUND) を押す
- ・動画編集パネルと動画編集バーが表示 されます。



2

編集する

- 1. **♠/**◆ で **(前部を削除)または** (後部を削除)を選ぶ
- 2. ◆/→ で削除する位置(**□**)を指定する
- ・◆/◆ で削除する位置を動かしていく と、1 秒(のときは 15 秒*1 または 30 秒*2)でとにいい表示され、この 位置で削除できます。

動画編集パネル



動画編集バー

- * 1 撮影間隔が 1 秒のとき * 2 撮影間隔が 2 秒のとき
- ・削除する位置を

 以外の位置で指定しても、

 の位置から前部を削除し、

 の位置から前部を削除し、

 の位置から後ろの

 いの位置から後ろの

 いの位置がら後ろの

 いの位置がられる

 いのでは、

 いいでは、

 いいで
- ・仮編集した動画を確認するときは、 (再生)を選んで FUNC,/SET ボタンを押します。
- ・引き続き編集したいときは、手順2を繰り返します。
- ・≦(終了)を選ぶと動画編集を中止し、動画再生パネルに戻ります。

上書き保存

3 [保存]を選ぶ

- 1. ♠/◆ で 🖺 を選ぶ
- 2. (FUN) を押す

4 保存する

- 1. ◆/◆ または ◆/◆で[新規保存]または[上書き保存]を選ぶ
- 2. 🕼 を押す
- ・[新規保存]:新しいファイル名をつけ て保存します。編集前のデータは残り ます。保存中に FUNC./SET ボタンを押すと、保存を中止でき ます。
- ・[上書き保存]:編集前の画像と同じファイル名で保存されます。 編集前のデータは残りません。
- ・カードの空き容量が足りないときは、上書き保存しかできません。




編集した動画を保存するとき、ファイル容量によっては時間がかかる場合があります。途中でバッテリーがなくなると、編集した画像が保存できないことがありますので、動画を編集するときは、フル充電のバッテリーあるいは AC アダプターキットACK-DC30 (別売) のご利用をおすすめします (p.202)。

回転して表示する

時計方向に90度、270度に回転して表示します。







元画像 90度

270度

1 [回転]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [▶] メニューから、♠/◆ で**回**を 選ぶ
- 3. (デリング) を押す



2 回転する

- 1. ◆/◆ で回転する画像を選ぶ
- 2. (FUNC) を押す
- ・FUNC./SET ボタンを押すごとに、90 度 →270 度 → 元画像が 表示されます。
- ・インデックス再生時も設定できます。



カメラで回転した画像をパソコンに取り込む場合、取り込みに 使用するソフトウェアによっては回転結果が反映されないことがあります。



回転結果は画像に記録されます。

効果をつけて再生する



画像の切り換え時に使用する効果を選択できます。

■ 効果なし

■ 表示中の画像が暗くなり、次の画像が徐々に明るく表示されます。

₫__

◆ボタンを押すと左側から前の画像が、
ボタンを押すと右側から次の 画像が表示されます。

[再生効果]を選ぶ

1. (MENU) を押す

2. [▶] メニューから、 ♠/◆ で ▮を 選ぶ



2 設定する

- 1. ◆/→ で再生効果の種類を選ぶ
- 2. (MENU) を押す



画像を自動再生する(スライドショー)

ightharpoonup

カード内の画像を自動再生します。

スライドショーの画像指定は、DPOF(p.154)に準拠しています。

	全画像	カード内のすべての画像を順に再生します。
	日付	指定した日付の画像を順に再生します。
	マイカテゴリー	指定したカテゴリーの画像を順に再生します。
	フォルダ	指定したフォルダ内の画像を順に再生します。
7	動画	動画のみを順に再生します。
•	静止画	静止画のみを順に再生します。
*1 ~ *3	カスタム 1 ~ カスタム 3	カスタム $1 \sim 3$ でマークされている画像を順に再生します (p.131)。

- 1. (MENU) を押す
- 2. [**□**] メニューから **♠**/**◆** で**◎**を 選ぶ
- 3. (デッを押す



2

再生方法を選ぶ

- 1. ♠ を押す
- 2. ◆/◆ でスライドショーの種類を選ぶ
- ・■、「「」、「」のとき: FUNC./SET ボタンを押して、再生する日付、カテゴリーまたはフォルダを選びます(p.130)。



♠ スライドショー

- ・1 ~ 1 のとき: FUNC./SET ボタンを押して、再生する画像を選びます(p.131)。
- ・効果をつけて再生する場合は、◆ボタンで [効果] を選び、 ◆/◆ボタンで種類を選びます (p.129)。

3

開始する

- 1. ♦ を押す
- 2. ◆/→ で[スタート]を選ぶ
- 3. (SET) を押す
- ・自動再生中は、次のことができます。
 - 一時停止 / 再開: FUNC./SET ボタンを押す
 - 画像の送り / 戻し: ◆/→ ボタンを押す (ボタンを押し続けると早送りします。)

中止のしかた: MENU ボタンを押す

効果の種類

画像の切り換え時に使用する効果を選択できます。

■ 効果なし

☆の画像が徐々に明るくなりながら、画面の下から上方向に表示されます。

初めに十字型に画像が表示され、徐々に画像全体が表示されます。

■ 画像の一部が横方向に動きながら、徐々に画像全体が表示されます。



シングル再生時、FUNC./SET ボタンを押しながらすぐに 上いがボタンを押すと、表示中の画像からスライドショーを開始できます。なお、最後に撮影した画像を表示中のときは、 その画像と同じ日付の先頭の画像から開始されます。



再生する日付、マイカテゴリー、フォルダを選ぶ(皿、配、面)

再生方法を選ぶ

- 1. ◆/→ で皿、⑥ または ■を選ぶ
- 2. (別) を押す



2

再生する画像を選ぶ

- 1. ◆/◆ で日付、カテゴリーまたはフォルダを選ぶ
- 2. (FUN) を押す





- ・再度 FUNC./SET ボタンを押すと選択を解除できます。
- ・日付、カテゴリー、フォルダは複数選択できます。
- 選択した順に再生されます。
- ・◆/→ ボタンを押すと、各日付、カテゴリーまたはフォルダの 画像を確認できます。
- ・MENU ボタンを押すと、設定を終了します。

再生する画像を選ぶ(▮~▮)

スライドショーで再生したい画像だけをマークし、「カスタム 1] から [カスタム 3] に保存します。 最大 998 画像まで指定でき、選択した順番に自動再生されます。

7 ■再生方法を選ぶ

- 1. **♦/→**で**1** ~**8** のいずれかを選ぶ ・初めは、**1** だけが表示されます。
- 2. 🕼 を押す
- ・ 1 を設定すると、表示が 1 に変わり、 2 が表示されます。 2 1 1 も、同じように表示が変わっていきます。



2 再生する画像を選ぶ

- 1. ◆/→ で再生する画像を選ぶ
- 2. (で選択または選択を解除する
- ・インデックス再生時も選択できます。
- ・MENU ボタンを押すと、設定を終 了します。

選択を表すチェックマーク選択順の番号





すべての画像を指定するとき

- 2. ★ ボタンで [全画像指定] を選び、FUNC./SET ボタンを 押す
- 3. **→** ボタンで [OK] を選び、FUNC./SET ボタンを押す 設定後に解除する場合には、[リセット] を選びます。

再生間隔やリピート設定をする

・再生間隔

スライドショーで 1 画像を表示する時間を指定します。3 \sim 10 秒、15 秒、30 秒を指定できます(画像によって再生間隔は多少異なります)。

・リピート

スライドショーが一巡したら終了するか、繰り返し再生するかを 設定します。

1 [設定]を選ぶ

- 1. ◆/→で[設定]を選ぶ
- 2. (別) を押す



2

設定内容を変更する

- 1. ◆/◆ で[再生間隔]または[リピート]を選ぶ
- 2. ◆/→ で設定する
- 3. (MENU) を押す



ИЭ

赤目を補正する

lacksquare

目が赤く写ってしまった画像の赤目の部分を補正できます。



画像によっては赤目が自動的に検出されなかったり、思い通りに補正されない場合がありますので、補正した画像は[新規保存]することをおすすめします。

<主な例>

- 顔が画面の端にある、または画面全体に対して極端に小さい、大きい、暗いまたは明るい
- 顔が横や斜めを向いていたり、顔の一部が隠れている

┛ [赤目補正]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [**□**] メニューから、♠/◆ で**②**を 選ぶ
- 3. (デリア) を押す



2 画像

画像を選ぶ

- 1. ◆/→ で赤目を補正する画像を選ぶ
- 2. (Sup を押す
- ・赤目を検出した位置に、自動的に枠 が表示されます。



・補正枠を削除するには、[補正枠の削除] を選び、FUNC./SET ボタンを押します (p.136)。



3 補正する

- 1. ◆/◆ または ◆/→ で[補正実行]を 選ぶ
- 2. (FUN) を押す



保存する

- 1. ♠/♦ または ◆/♦で[新規保存]また は[上書き保存]を選ぶ
- 2. (デリア) を押す



- す。新規に保存された画像は、撮影した画像の一番最後に保存 されます。
- · [ト書き保存]: 補正前の画像と同じファイル名で保存されます。 補正前の画像は残りません。
- 「新規保存」の場合は、手順5へ進みます。
- ・引き続き他の画像の赤目を補正したいときは、手順2から繰り 返します。

5 保存した画像を表示する

- 1. (MENU) を押す
- 2. ◆/◆ で[はい]を選ぶ
- 3. (い) を押す
- 「いいえ」を選んだ場合は再生メ ニューに戻ります。





- 動画は赤目補正できません。
- プロテクトされている画像は、上書き保存できません。



- カードの空き容量が足りないときは、赤目補正はできません。
- 何度でも赤目補正を行うことができますが、画質が低下することがあります。
 - 一度赤目補正を行った画像は、自動的に補正枠は表示されません。[補正枠の追加]を選択してください。

補正枠を追加する

1 [補正枠の追加]を選ぶ

- 1. ♠/◆ または ◆/◆で[補正枠の追加]を選ぶ
- 2. (い) を押す
- ・緑色の枠が表示されます。



2 補正枠の位置を調整する

- 1. ♠/♦ または ◆/◆ で調整する
- ・ズームレバーで枠の大きさを変更できます。



3 補正枠を追加する

- 1. 😭 を押す
- ・補正枠が追加され、枠が白色に変わります。
- ・さらに枠を追加したいときは、位置を調整して FUNC./SET ボタンを押します。
- ・補正枠は35個まで追加できます。
- ・補正枠の追加を終了するには、MENU ボタンを押します。



赤目を正しく補正するために、以下の点にご注意ください (手順2の画面例を参照)。

- なるべく赤目の部分だけを囲むように補正枠の大きさを 調整してください。
- 赤目の人が複数いる場合、必ず 1 人ずつ補正枠を設定してください。

補正枠を削除する

1

[補正枠の削除]を選ぶ

- ↑/◆ または ◆/→ で[補正枠の削除]を選ぶ
- 2. (FUN) を押す



2

削除する補正枠を選ぶ

- 1. ◆/→ で削除したい枠を選ぶ
- ・選択中の枠が緑色で表示されます。



3

補正枠を削除する

- 1. 💬 を押す
- ・選択した枠が削除されます。
- ・続けて枠を削除したいときは、手順2から操作を繰り返します。
- ・補正枠の削除を終了するには、MENU ボタンを押します。

■レタッチマイカラーで効果をつける

撮影した画像に、レタッチマイカラーで効果をつけることができます (静止画のみ)。レタッチマイカラーの種類は次のとおりです。効果の詳細は p.101 をご覧ください。

Θ_{V}	くっきりカラー	$oldsymbol{arTheta}_{L}$	色白肌
θ_{N}	すっきりカラー	A_{D}	褐色肌
€se	セピア	\mathcal{A}_{B}	あざやかブルー
€BW	白黒	\mathcal{A}_{G}	あざやかグリーン
\mathcal{A}_{P}	ポジフィルムカラー	A_{R}	あざやかレッド

1

[レタッチマイカラー]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [▶] メニューから **♠/◆** で を 選ぶ
- 3. (FUN) を押す



2

画像を選ぶ

- 1. ◆/→ で画像を選ぶ
- 2. 💬 を押す



3

レタッチマイカラーの種類を選ぶ

- ↑/→ でレタッチマイカラーの種類を 選ぶ
 - ・レタッチマイカラーで効果をつけ た画像が表示されます。
 - ・ズームレバーをQ側に押すと、拡大 して確認できます。拡大表示中は、

FUNC./SET ボタンでレタッチマイカラーで効果をつけた画 像と効果がついていない元画像の切り換えができます。

2. (FUN) を押す



保存する

- 1. **◆/→** で[OK]を選ぶ
- 2. (い) を押す
- ・レタッチマイカラーで効果をつけた 画像は、撮影した画像の一番最後に保 存されます。
- ・引き続き他の画像に効果をつけたいときは、手順 2 から操作を 繰り返します。



☆ レタッチマイカラー

AV AN BE AN AP A AD

5

保存した画像を表示する

- 1. (MENU) を押す
- 2. ◆/→ で[はい]を選ぶ
- 3. (デリア) を押す
- 「いいえ」を選んだ場合は、再生メ ニューに戻ります。





- カードの空き容量が足りないときは、レタッチマイカラーで 効果をつけることができません。
- レタッチマイカラーで効果をつけた画像に、何度でもレタッチマイカラーで効果をつけることができますが、画質は徐々に低下したり、思いどおりの色にならないことがあります。
- 同じ効果でも、マイカラーで撮影した画像 (p.101) と、再 生時にレタッチマイカラーで効果をつけた画像は、画像の色 味が若干異なる場合があります。

画像の記録画素数を変更する(リサイズ)

撮影した画像を、元の画像より小さな記録画素数で新規に保存できます。

- 1600 × 1200 画素
- S 640 × 480 画素
- XS 320 × 240 画素

7 ■[リサイズ]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [▶] メニューから、♠/◆ で**鄙**を 選ぶ
- 3. 🕼 を押す

● 17 2a ② 707クト ② 未目補正 力 klisyが 一 リサイズ ② 277 1772 — ② 音声Xモ

2 画像を選ぶ

- 1. ◆/→ でリサイズしたい画像を選ぶ
- 2. (wy) を押す
- ・リサイズできない画像は、FUNC./ SET ボタンを選択できません。



3 記録画素数を選ぶ

- 1. ◆/→ で記録画素数を選ぶ
- 2. (FUN) を押す
- ・カードの空き容量によっては、選択できない記録画素数があります(アイコンの右下に○が表示されます)。



おりサイズ

4 保存する

- 1. ◆/◆ で[OK]を選ぶ
- 2. (FUN) を押す
- ・リサイズした画像は新しいファイル 名で保存されます。リサイズ前の画像 は残ります。
- ・引き続き他の画像をリサイズしたいときは、手順2から操作を繰り返します。

5 保存した画像を表示する

- 1. (MENU) を押す
- 2. ◆/→で[はい]を選ぶ
- 3. 🕼 を押す
- · [いいえ] を選んだ場合は再生メニューに戻ります。





動画、₩で撮影した画像はリサイズできません。

|音声メモをつける

画像の再生中に、最長1分の音声メモをつけることができます。音声 データは WAVE タイプで保存されます。

[音声メモ]選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [▶]メニューから、 ♠/◆ で 回を 選ぶ
- 3. (デングランド) を押す



2 画像を選ぶ

- 1. ◆/◆ で音声メモをつける画像を選ぶ
- 2. (デリア) を押す
- ・音声メモパネルが表示されます。



3 録音する

- 1. ◆/→ で を選ぶ
- 2. (デリア)を押す
- ・録音時間と録音可能時間が表示され ます。
- ・FUNC./SET ボタンを押すと録音を一 音声メモパネル 時停止します。再度ボタンを押すと再 開します。
- ・1画像につき、合計が1分に達するま 音量-で音声メモを追加できます。
- ・終了するときは MENU ボタンを押します。



録音時間 / 録音可能時間

(♠/◆ ボタンで調節)

音声メモパネルの操作

◆/◆ ボタンで選んで、FUNC./SET ボタンを押します。

5 終了 操作を終了します。

録音 録音を開始します。

■ 停止 録音、再生を停止します。

▶ 再生 再生します。

| 消去 | 消去します (表示される画面で [消去] を選び、FUNC./SET ボタンを押します)。



- 動画には音声メモをつけられません。
- プロテクトされている画像の音声メモは消去できません。

音声を記録する(サウンドレコーダー)

画像を記録せず、音声だけを最長約2時間連続して録音できます。

[サウンドレコーダー]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [▶] メニューから ♠/◆ で ℚ を 選ぶ
- 3. (FUN) を押す



2 録音する

サンプルレート

- 1. ◆/→ で を選ぶ
- 2. (い)を押す
- ・録音時間が表示されます。
- · ◆/◆ ボタンでサンプルレートを変更 できます。[11.025kHz]、

[22.050kHz]、[44.100kHz] の順に 音質は良くなりますが、記録される ファイル容量は大きくなります。



録音可能時間

・FUNC./SET ボタンを押すと録音を停止します。再度ボタンを押すと新しく録音が開始されます。

音声操作パネルの操作

◆/◆ ボタンで選んで、FUNC./SET ボタンを押します。

•	終了	メニュー画面へ戻ります。
	録音	録音を開始します。
	停止	録音、再生を停止します。
>	再生	◆/◆ ボタンで再生したい音声を選び、FUNC./SET ボタン を押します。
4	早戻し	FUNC./SET ボタンを押し続けると早戻しします。音声は再生されません。
>>	早送り	FUNC./SET ボタンを押し続けると早送りします。音声は再生されません。
1	消去	[消去] または [全消去] を選び、FUNC./SET ボタンを押します。
0-п	プロテクト	誤って消去しないように、プロテクト (保護) します。◆/◆ ボタンで音声を選び、FUNC./SETボタンで設定、設定解除します。
	音量	◆/◆ ボタンで再生音量を調節します。



- サウンドレコーダーの音声サイズと記録時間 (目安) (p.213)
- カードの容量がいっぱいになった時点で自動的に録音を終了します。

画像をプロテクト(保護)する

ightharpoons

大切な画像や動画を誤って消去しないように、以下の項目でプロテクトの設定ができます。

画像指定	画像を見ながら1画像ずつ指定します。
範囲で指定	始点の画像と終点の画像を指定し、その間のすべて の画像に指定します。
日付で指定	指定した日付の画像に指定します。
マイカテゴリーで指定	指定したカテゴリー内の画像に指定します。
フォルダで指定	指定したフォルダ内の画像に指定します。
全画像	カード内のすべての画像に指定します。

1

[プロテクト]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [▶] メニューから、♠/◆ で **☆** を 選ぶ
- 3. 🕼 を押す



2

゚■設定方法を選ぶ

- 1. ♠/◆ で設定方法を選ぶ
 - ・MENU ボタンを押すと、一つ前の 画面に戻ります。
- 2. (FUN) を押す



[画像指定]のとき

3

プロテクトする

- 1. ◆/→ でプロテクトしたい画像を選ぶ
- 2. (FUN) を押す
- ・再度 FUNC./SET ボタンを押すとプロ テクトを解除できます。
- ・引き続き他の画像をプロテクトした いときは、操作を繰り返します。
- ・インデックス再生時も設定できます。
- ・MENU ボタンを押すと、設定を終了します。



プロテクトマーク

[範囲で指定]のとき

3

始点の画像を選ぶ

- ・コントローラーホイールを回すと、始 点または終点の画像を切り換えるこ とができます。
- 1. 💬 を押す
- ◆/→ でプロテクトしたい範囲の始点 の画像を選ぶ
- 3. (FUNC) を押す





4 終点の画像を選ぶ

- 1. → で[終点選択]を選ぶ
- 2. (FUN) を押す
- 3. **◆/→**でプロテクトしたい範囲の終点 の画像を選ぶ
- 4. (い) を押す
- ・終点の画像には、始点の画像より早い 番号の画像は指定できません。
- ・500画像まで指定できます。





5

プロテクトする

-]. ▼で「プロテクト]を選ぶ
- 2. (FUN) を押す
- ・設定方法を選ぶ画面に戻ります。
- ・[解除] を選ぶと、選択した範囲のプロテクトを解除します。



[日付で指定]、[マイカテゴリーで指定]、[フォルダで指定]のとき

3 画像を選ぶ

1. **♠**/**♦** でプロテクトしたい日付、カテゴリーまたはフォルダを選ぶ

- 2. (FUN) を押す
 - 選択されると、画像に ✓ がつきます。
 - ・再度 FUNC./SET ボタンを押すと選択を解除できます。
 - ・日付、カテゴリー、フォルダは複数選択できます。
 - ・◆/→ ボタンを押すと、各日付、カテゴリーまたはフォルダの 画像を確認できます。



4 プロテクトする

- 1. ◆/◆で[プロテクト]を選ぶ
- 2. 🖫 を押す
- ・設定方法を選ぶ画面に戻ります。
- ・[解除] を選ぶと、選択した画像のプロテクトを解除します。
- ・[中止]を選ぶと、プロテクトの設定を中止します。





[全画像]のとき

3

プロテクトする

- 1. ◆/◆で[プロテクト]を選ぶ
- 2. (学) を押す
- ・設定方法を選ぶ画面に戻ります。
- ・[解除] を選ぶと、全画像のプロテクトを解除します。
- ・[中止]を選ぶと、プロテクトの設定を中止します。



画像を消去する

カード内の画像を消去します。

画像指定	1 画像ずつ選択した後にまとめて消去します。
範囲で指定	始点の画像と終点の画像を指定し、その間のすべて の画像を消去します。
日付で指定	指定した日付の画像を消去します。
マイカテゴリーで指定	指定したカテゴリー内の画像を消去します。
フォルダで指定	指定したフォルダ内の画像を消去します。
全画像	カード内のすべての画像を消去します。



- 消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去してください。
- プロテクトされている画像は消去できません。

7 ▮[消去]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [▶] メニューから、♠/◆ で<mark>個</mark> を 選ぶ
- 3. (FUNC) を押す



2

消去方法を選ぶ

- 1. ◆/◆ で消去方法を選ぶ
 - ・MENU ボタンを押すと、一つ前の 画面に戻ります。
- 2. (FUN) を押す



[画像指定]のとき

3 画像を選ぶ

- 1. ◆/◆ で削除したい画像を選ぶ
- 2. (Fund) を押す
 - ・再度 FUNC./SET ボタンを押すと選 択を解除できます。
 - ・インデックス再生時も設定できます。
- 3. (MENU) を押す



4

消去する

- 1. **◆/→** で[OK]を選ぶ
- 2. (FUNC) を押す
- ・[中止] を選ぶと、消去画像の選択を 取り消し、手順2に戻ります。



[範囲で指定]のとき

3

始点の画像を選ぶ

- ・コントローラーホイールを回すと、始 点または終点の画像を切り換えることができます。
- 1. (FUN) を押す
- 4/→ で削除したい範囲の始点の画像を選ぶ
- 3. (FUN) を押す





4

終点の画像を選ぶ

- 1. → で[終点選択]を選ぶ
- 2. 💬 を押す
- 3. ◆/→ で削除したい範囲の終点の画像 を選ぶ
- 4. (FUN) を押す
- ・終点の画像には、始点の画像より早い 番号の画像は指定できません。
- ・500画像まで指定できます。





5

消去する

- 1. ▼で[消去]を選ぶ
- 2. (SET) を押す
- ・MENU ボタンを押すと、消去画像の 選択を取り消し、手順2に戻ります。



[日付で指定]、[マイカテゴリーで指定]、[フォルダで指定]のとき

31画

画像を選ぶ

- 1. ♠/◆ で消去したい日付、カテゴリー またはフォルダを選ぶ
- 2. (SET) を押す
 - 選択されると、画像に ✓ がつきます。



- ・再度 FUNC./SET ボタンを押すと選択を解除できます。
- ・日付、カテゴリー、フォルダは複数選択できます。
- ・◆/→ ボタンを押すと、各日付、カテゴリーまたはフォルダの 画像を確認できます。
- 3. (MENU) を押す

4

消去する

- 1. **◆/→**で[OK]を選ぶ
- 2. 🕼 を押す
- ・[中止] を選ぶと、消去画像の選択を 取り消し、手順2に戻ります。



[全画像]のとき

3

消去する

- 1. **◆/→**で[OK]を選ぶ
- 2. 🕼 を押す
- ・[キャンセル] を選ぶと操作を取り消し、手順 2 に戻ります。





- 消去中に FUNC./SET ボタンを押すと、消去を中止できます。
- 画像だけでなく、カードの記録内容をすべて消去したいときは、カードを初期化してください(p.167)。

🕟 ボタンに機能を登録する

ightharpoonup

よく使う機能を、国ボタンに 1 つだけ登録できます。登録できる機能は以下のとおりです。

	参照先	
ightharpoons	標準*1	_
\$	スライドショー ^{*2}	p.128
lacksquare	サウンドレコーダー	p.142

*1 初期設定(電源切/再生モード/撮影モードの切り換えができます (p.42)。) *2 インデックス再生時は、スライドショーを開始できません。

■[再生ボタン機能登録]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [▶] メニューから ◆/◆ で▶を選ぶ
- 3. (デリア)を押す

2 設定する

- 1. ◆/◆ で登録したい機能を選ぶ
- 2. (SET) を押す



解除のしかた:手順2で▶ を選ぶ

🖭 ボタンを使う

・登録した機能が呼び出されます。



- 撮影モード時に (回ボタンを押すと、再生モードに切り換わります。 再度 (回ボタンを押して登録した機能を呼び出します。
- 以外の機能を登録すると、
 □ ボタンで電源を切ることはできません。

印刷指定 / 送信指定する

コントローラーホイールでも画像の選択や各種操作が行えます。 p.41 をご確認ください。

印刷指定(DPOF)

カードに記録されている画像の中から、印刷する画像や枚数をあらかじめカメラ側で指定できます。この指定は、DPOF*に準拠しています。カメラダイレクト対応プリンターで一括して印刷するときや、プリント取り扱い店に注文するときに大変便利です。

*Digital Print Order Format の略称。



- 指定内容は、印刷予約時 (p.19) にも反映されます。
 - プリンターまたはプリント取り扱い店によっては、指定内容 が反映されないことがあります。
 - 動画は印刷指定できません。
 - DPOF 対応の他のカメラで印刷指定されたカードの場合、 ▲ が表示されることがあります。このカメラでそれらの印刷指定を変更すると、設定済みの内容は、すべて書き換えられます。

印刷スタイルを設定する

印刷スタイルを設定してから、印刷する画像を選んでください。

*初期設定

		1. NY 10 KY
印刷	■スタンダード*	用紙1枚に1画像を印刷します。
	囲 インデックス	画像を縮小してインデックス形式で印刷します。
タイプ		
	■■両方	スタンダードとインデックスの両方を印刷しま
		す 。
●日付(入/切*)		日付を入れて印刷します。
‰ 画像番号(入 / 切*)		画像番号を入れて印刷します。
印刷後指定解除(入*/切)		印刷後、画像の印刷指定をすべて解除します。

7 [印刷の設定]を選ぶ

- 1. 🕟 を押す
- 2. (MENU) を押す
- 3. ◆/◆ で [四] メニューを選ぶ
- 4. ♠/◆ で[印刷の設定]を選ぶ
- 5. (デリア) を押す



2 設定する

- 1. ◆/◆ で設定項目を選ぶ
- 2. ◆/◆ で設定したい内容を選ぶ
- 3. (MENU) を押す





- 印刷タイプによって、日付と画像番号の設定は次のようになります。
 - [インデックス] のとき [日付] と [画像番号] を同時に設定できません。
 - [スタンダード] または [両方] のとき [日付] と [画像番号] を同時に [入] に設定できます。ただし、お使いのプリンターによって、印刷できる情報が異なることがあります。
- **②** (日付写し込み) で日付を写し込んだ画像 (p.20) は、[日付] の設定にかかわらず、日付が印刷されます。そのため、 [日付] を [入] に設定すると、お使いのプリンターによっては、日付が重複して印刷される場合があります。
- 日付は、[M]メニューの[日付/時刻]で設定した日付スタイルで印刷されます(p.12、55)。

印刷指定の方法を選ぶ

画像を見ながら1画像ずつ印刷指定します。
始点の画像と終点の画像を指定し、その間のすべての 画像に印刷指定します。
指定した日付の画像を印刷指定します。
指定したカテゴリーの画像を印刷指定します。
指定したフォルダ内の画像を印刷指定します。
すべての画像に対して印刷指定します。
画像の印刷指定をすべて解除します。



指定した画像に対して、1 枚ずつ印刷指定されます。[印刷する画像を指定] で印刷タイプ (p.154) が [スタンダード] / [両方] の場合のみ、印刷枚数を指定できます。

1 指定方法を選ぶ

- 1. 🕟 を押す
- 2. (MENU) を押す
- 3. ◆/→で[凸]メニューを選ぶ
- 4. ◆/◆ で指定方法を選ぶ
- 5. (デン)を押す



[印刷する画像を指定]のとき

2 画像を選ぶ

印刷タイプの設定 (p.154) によって異なります。

スタンダード(**■**)/両方(**■■**)のとき 印刷枚数表示

- 1. ◆/→ で画像を選ぶ
- 2. (い)を押す
- 3. ◆/◆ で印刷枚数を指定する(最大 99 枚まで)
- 4. (MENU) を押す

インデックス()のとき

- 1. ◆/◆ で画像を選ぶ
- 2. (型) で指定、指定解除をする
- 3. (MENU) を押す
- ・インデックス再生時(9画像表示)も設定できます。



インデックス印刷の選択



[範囲で指定]のとき

2 始点の画像を選ぶ

- ・コントローラーホイールを回すと、始 点または終点の画像を切り換えることができます。
- 1. (FUND) を押す
- 2. ◆/→ で印刷したい範囲の始点の画像 を選ぶ
- 3. 🕅 を押す





3 終点の画像を選ぶ

-]. → で [終点選択]を選ぶ
- 2. (FUN) を押す
- 3. ◆/→ で印刷したい範囲の終点の画像 を選ぶ
- 4. (FUN) を押す
- ・終点の画像には、始点の画像より早い 番号の画像は指定できません。
- ・500 画像まで指定できます。





印刷指定する

- 1 ◆で[画像指定]を選ぶ
- 2. (デリア)を押す
- ・指定方法を選ぶ画面に戻ります。 ・MENU ボタンを押すと、選択した範
- 囲の印刷指定を取り消します。



[日付で指定][マイカテゴリーで指定][フォルダで指定]のとき

2

画像を選ぶ

- ↑/▼ で日付、カテゴリーまたはフォ ルダを選ぶ
- 2. (FUN) を押す
 - 選択されると ✓ がつきます。
 - ・再度 FUNC./SET ボタンを押すと指 定を解除できます。
 - ・日付、カテゴリー、フォルダは複数選択できます。
 - ・◆/→ボタンを押すと、各日付、カテゴリーまたはフォルダの 画像を確認できます。
- 3. (MENU) を押す



3

印刷指定する

- 1. ◆/◆ で[OK]を選ぶ
- 2. (デリア)を押す
- ・指定方法を選ぶ画面に戻ります。
- ・「中止」を選ぶと印刷指定の選択を取 り消します。





[すべての画像を指定]のとき

2

印刷指定する

- 1. **◆/→** で[OK]を選ぶ
- 2. (FUN) を押す
- ・指定方法を選ぶ画面に戻ります。
- ・[キャンセル] を選ぶと操作を取り消 します。



[すべての指定を解除]のとき

2

解除する

- 1. **◆/→** で[OK]を選ぶ
- 2. 🕅 を押す
- ・指定方法を選ぶ画面に戻ります。
- ・[キャンセル] を選ぶと操作を取り消 します。





- 画像番号の順に印刷されます。
- 最大 998 画像まで指定できます。
- プリンターに接続している場合、画像が指定されると ♪ がボタンが青色に点灯します。このとき、以下の操作で 印刷が開始されます。
 - 1. 🖺 🗪 ボタンを押す
 - 2. [印刷] が選択されていることを確認し、FUNC./SET ボタンを押す

엑

Иg

送信指定(DPOF)



パソコンに取り込む画像をあらかじめカメラ側で指定できます。パソコンへの送信方法は、ソフトウェアクイックガイドをご覧ください。なお、この指定は、DPOFに準拠しています。



DPOF対応の他のカメラで送信指定されたカードの場合、▲が表示されることがあります。このカメラでそれらの送信指定を変更すると、指定済みの内容はすべて書き換えられます。

7 [送信指定]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. [**□**] メニューから、♠/◆ で**□**を 選ぶ
- 3. (FUN) を押す



2

指定方法を選ぶ

1. ◆/→ で指定方法を選ぶ

画像指定:1画像ずつ選んで指定します。

全画像 :カード内のすべての画像

を指定します。



2. (デリング) を押す

・[リセット]を選ぶと、送信指定をすべて解除します。

[画像指定]のとき

3

画像を選ぶ

- 1. ◆/→ で送信する画像を選ぶ
- 2. (デリア) を押す
 - ・再度 FUNC./SET ボタンを押すと選 択を解除できます。
 - ・インデックス再生時も設定できます。
 - ・終了するときは MENU ボタンを押します。

送信画像の選択

[全画像]のとき

3

実行する

- 1. **◆/→** で[OK]を選ぶ
- 2. (FUN) を押す
 - ・終了するときは MENU ボタンを押します。





- 画像番号の順に送信されます。
- 最大 998 画像まで指定できます。

カメラの設定をする

節電の設定をする

△M SCN ►

このカメラには節電機能がついており、自動的に電源を切ったり、液 晶モニターの表示を消したりできます。

オートパワーオフ

[入] に設定すると、次のようなときに電源が切れます。 再度電源スイッチを押すと復帰します。

撮影時:約3分間、カメラの操作を何もしないとき。 再生時、プリンター接続時:約5分間、カメラの操作を何 もしないとき。

ディスプレイオフ

撮影モードでは [オートパワーオフ] の設定にかかわらず、設定時間内に何も操作をしないと、液晶モニターが消えます。電源スイッチ以外のボタンを押すか、またはカメラの縦・横の向きを変えると復帰します。

1 [節電]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. ◆/→ で[11]メニューを選ぶ
- 3. ◆/◆ で[節電]を選ぶ
- 4. (FUNC) を押す



2

設定する

- 1. ◆/◆ で項目を選ぶ
- 2. ◆/→ で設定する
- 3. (MENU) を押す



3





スライドショーで自動再生中およびパソコン接続時は、節電機 能は働きません。

世界時計を設定する

M SCN → ►

海外へ旅行するときなど、あらかじめ訪問先(旅行先)のエリアを登録しておくと、エリアを切り換えるだけで、登録したエリアの日時で記録できます。日付 / 時刻を設定しなおす必要がなく便利です。

自宅/訪問先のエリアを設定する

1 [エリア設定]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. ◆/→ で[11]メニューを選ぶ
- 3. ◆/◆ で[エリア設定]を選ぶ
- 4. (FUN) を押す



2 □ (自宅)を選ぶ

- 2. (FUN) を押す
- ・初めてお使いになる場合には右の画面が表示されていることを確認し、 FUNC./SETボタンを押します。



3 自宅エリアを選ぶ

- 1. ◆/→ で自宅エリアを選ぶ
- 2. (FUND) を押す
- ・サマータイムを設定する場合は、★/★ ボタンで器を選び、設定します。時刻は1時間プラスされます。



4 🚺 (訪問先)を選ぶ

- 1. ▼で 🔀 を選ぶ
- 2. (FUNC) を押す



5

訪問先エリアを選ぶ

- 1. ◆/◆ で訪問先エリアを選ぶ
- 2. (SET) を押す
- ・手順3と同様に、サマータイムを設定できます。

自宅エリアからの時差:



訪問先に切り換える

1 [エリア設定]を選ぶ

1. (MENU) を押す

2. ◆/→ で[111]]メニューを選ぶ

3. ◆/◆ で[エリア設定]を選ぶ

4. (w) を押す



2

ズ(訪問先)を選ぶ

1. ◆/→ で 🔀 を選ぶ

2. (MENU) を 2 回押す

・訪問先のエリアを変更する場合は、 FUNC./SETボタンを押します。



・訪問先の日付に切り換えると、液晶モニターに

が表示されます。



訪問先が選択されているときに、日付 / 時刻の変更を行うと、 自宅の日時も自動的に変更されます。

カードを初期化する

™SCN ►

新しいカードをお使いになるときや、カード内の画像だけでなく他の データもすべて消去したいときは、カードを初期化します。



- 初期化すると、カードに記録された画像(プロテクト画像も含む)だけでなく、すべてのデータが消去されますので、ご注意ください。
 - ●のアイコンが画面に表示されているときは、サウンドレコーダーのデータが残っています。十分に確認してから、初期化してください。

[カードの初期化]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. ◆/◆で[111]メニューを選ぶ
- 3. ◆/◆ で[カードの初期化]を選ぶ
- 4. (FUN) を押す



2 設定する

-]. ◆/◆ で[OK]を選ぶ
- 2. (FUND) を押す
- ・物理フォーマットをする場合は、本ボタンで [物理フォーマット] を選び、 ・★/→ボタンでチェックをつけます。
- ・物理フォーマットの場合、初期化中に FUNC./SET ボタンを押すと、中止でき

ます。中止した場合でも、そのカードは問題なくお使いになれますが、データはすべて消去されます。

サウンドレコーダーのデータ (p.142)がある場合に表示されます。





物理フォーマットについて

カードへの記録 / 読み出し速度が低下したと思われる場合などは、[物理フォーマット] を選択することをおすすめします。なお、カードによっては、物理フォーマットに $2 \sim 3$ 分かかる場合があります。

画像番号をリセットする

△M SCN ►

撮影した画像には、自動的に画像番号がつきます。その画像番号の設定方法を選択します。

最後に撮影した画像の続き番号が次の画像につけられます。そのため、フォルダを変更したり、カードを交換*したりしても、画像番号が重複しません。パソコンで画像をまとめて管理する場合に便利です。

通し番号

*新規のカードに交換時。記録済みのカードを入れたときは、最後に撮影した画像のフォルダ番号と画像番号を合わせた 7 桁の番号を比べ、大きいほうの番号を引き継ぎます。

オート リセット フォルダ番号、画像番号が初期値(100-0001)に戻ります*。 フォルダ単位で管理する場合に便利です。

*新規のカードに交換時。記録済みのカードを入れたときは、そのカードに記録されている画像のフォルダ番号と画像番号を合わせた7桁の番号の続きの番号になります。

7

[画像番号]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. ◆/→ で [111] メニューを選ぶ
- 3. ◆/◆ で[画像番号]を選ぶ



2

設定する

- 4/→で[通し番号]または[オートリセット]を選ぶ
- 2. (MENU) を押す



画像番号およびフォルダ番号について

撮影した画像には、 $0001 \sim 9999$ までの画像番号が割り振られ、各フォルダには、 $100 \sim 999$ までの番号が割り振られます。

ひとつのフォルダには、2000 画像ずつ保存されます。

	フォルダを 新規に作成した場合	他のカードに 交換した場合	
-	カード 1	カード 1 カード 2	
通し番号	0001	100 0001 • 100 0002	
	カード 1	カード 1 カード 2	
オートリセット	0001	100 0001 • 100 0001	

- 次の設定で撮影した画像は、必ずひとつのフォルダに保存されるため、2000 画像に満たなくても、十分な空きがない場合には、新しいフォルダに保存される場合があります。
 - 連続撮影
 - セルフタイマー (カスタムの場合)
 - スティッチアシスト
 - 静止画のワンポイントカラー/スイッチカラー([オリジナル保存]が[入]の場合)
- ・同じフォルダ番号や、フォルダ内に同じ画像番号が複数あるときは、再生できません。
- ・フォルダの構造や画像のタイプについては、ソフトウェアクイックガイドでご確認ください。

画像の保存先(フォルダ)を作成する 🗖 📠 🖺 🗈

任意のタイミングで新しいフォルダを作成できます。撮影した画像は、 そのフォルダ内に自動的に保存されます。

新規作成 次回撮影時に新しいフォルダを作成します。また新しいフォルダを作成したい場合には、再度チェックマークをつけてください。 自動作成 指定した日時以降の撮影時に、新しいフォルダを作成したい場合、日時を指定します。

次回撮影時にフォルダを作成する

- 1. (MENU) を押す
- 2. ◆/→ で [111] メニューを選ぶ
- 3. ♠/◆ で[フォルダ作成]を選ぶ
- 4. (FUN) を押す



2 設定する

- 1. ◆/→で[新規作成]にチェックマークをつける
- 2. (MENU) を 2 回押す
- ・撮影時、液晶モニターに び表示され ます。フォルダが作成されると、表示は消えます。



指定した日時にフォルダを作成する

7 [フォルダ作成]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. ◆/→ で [11] メニューを選ぶ
- 3. ♠/◆ で[フォルダ作成]を選ぶ
- 4. (SET) を押す



6:00

MENU 5

フォルダ作成

新規作成

2

設定する

- 1. ♠/◆ で[自動作成]を選び、◆/→で作成日を選ぶ
- 2. ◆/→ で[作成時間]を選び、◆/→ で 時刻を設定する
- 3. (MENU) を 2 回押す
- ・指定した日時になると、液晶モニターに

 であると、表示は消えます。

 が表示されます。フォルダが作成されると、表示は消えます。



ひとつのフォルダに最大 2000 画像まで保存されます。新規 にフォルダを作成しなくても、2000 画像を超えると、新しい フォルダが自動的に作成されます。

縦横自動回転を設定する

™ SCN **™** ►

このカメラには SI(Super Intelligent)センサーが装備されており、 [入] に設定すると、縦位置で撮影した画像は、再生時に正しい縦位置 に回転して表示されます。

┦ [縦横自動回転]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. ◆/◆ で [111] メニューを選ぶ
- 3. ◆/◆ で[縦横自動回転]を選ぶ



2 設定する

- 1. ◆/→ で[入]または[切]を選ぶ
- 2. (MENU) を押す
- ・[入] のときは、撮影時に液晶モニター に **⑥** (通常)、 **⑥** (右が下)、または
 - (左が下)が表示されます(情報表示ありのとき)。





- カメラを真上や真下に向けて撮影すると、正しく機能しない場合があります。アイコン(♪)を確認し、正しく天地を判断しない場合は、「切」にしてお使いください。
- 縦横自動回転の設定が[入]のときに縦位置で撮影した画像をパソコンに取り込む場合、取り込みに使用するソフトウェアによっては、回転結果が反映されないことがあります。



このカメラは、SI センサーにより、縦位置で構えて撮影する場合、上側を「天」、下側を「地」と判断し、縦位置に最適なフォーカス、露出、ホワイトバランス制御を行います。この機能は、縦横自動回転の入/切に関係なく有効です。

設定を初期状態に戻す

△MSCN →

1

[初期設定]を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. ◆/→ で[111]メニューを選ぶ
- 3. ◆/◆ で[初期設定]を選ぶ
- 4. (W) を押す



2

設定する

- 1. **◆/→** で[OK]を選ぶ
- 2. (FUNC) を押す





- パソコン接続時、プリンター接続時は初期状態に戻せません。
- 以下の設定は、初期状態に戻りません。
 - 撮影モード
 - [**1**] メニューの [エリア設定]、[日付/時刻]、[言語]、 [ビデオ出力方式] の設定 (p.55、56)
 - マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ (p.99)
 - [ワンポイントカラー] (p.103) と [スイッチカラー] (p.105) で取り込んだ色
 - 新しく登録したマイカメラコンテンツ (p.176)

2

3

テレビにつなぐ

付属の AV ケーブルをお使いいただくと、テレビに画像を表示して撮影や再生ができます。ビデオ出力方式は、日本国内で採用している NTSC 方式が初期設定になっています。

1 カメラとテレビの電源を切る

カメラの A/V OUT・DIGITAL 端子に AV ケーブルを接続する

・端子カバーの左端に爪またはリストストラップの止め具をかけて開き、AVケーブルを奥まで差し込みます。



テレビの映像入力端子と音声入力 端子に AV ケーブルを接続する



4 テレビの電源を入れ、入力切り換えをビデオ入力にする

カメラの電源を入れる



ビデオ出力方式の設定方法 (p.56)

行しなぐ

カメラを自分好みにする(マイカメラ機能)

コントローラーホイールでも画像の選択や各種操作が行えます。 p.41 をご確認ください。

カメラの起動画面や起動音、操作音、セルフタイマー音、シャッター音を「マイカメラコンテンツ」と呼びます。これらを変更したり登録して、カメラを自分好みの設定に変えることができます。

┛▮メニュー項目を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. ◆/→ で [16]] メニューを選ぶ
- 3. ◆/◆ でメニュー項目を選ぶ

セット I 起動画面 1 起動音 1 操作音 1 セルフタイマー音 1 シャッター音 1

2 設定する

- ◆/◆ で設定したいコンテンツを選ぶ
- 2. (MENU) を押す
- ・すべて同じコンテンツに設定したいときは、[セット]を選びます。



■マイカメラコンテンツを登録する



各コンテンツの [M] [M] には、カードに記録してある画像や新たに録音した音声を、マイカメラコンテンツとしてその場ですぐに登録できます。また、付属のソフトウェアを使うと、パソコンにある画像や音声、CANON iMAGE GATEWAY からダウンロードしたコンテンツをカメラに登録することもできます。



マイカメラコンテンツを初期設定に戻すには、パソコンが必要です。付属のソフトウェア(ZoomBrowser EX/ImageBrowser)を使い、初期設定のコンテンツをカメラに登録してください。

11

メニュー項目を選ぶ

- 1. (MENU) を押す
- 2. ◆/→ で [26] メニューを選ぶ
- 4/◆で登録したいメニュー項目を 選ぶ



2

登録先を選ぶ

- 1. ◆/→ で 12 または 18 を選ぶ
- 2. (DISP.) を押す



3 設定する

[起動画面]のとき

- 1. ◆/→ で登録したい画像を選ぶ
- 2. 🕼 を押す

[起動音]、[操作音]、[セルフタイマー音]、[シャッター音]のとき

- 1. ◆/→で (録音)を選ぶ
- 2. 🕼 を押す
- 3. 録音後、◆/◆で (登録)を選ぶ
- 4. 🕼 を押す
- ・録音時間が経過すると、自動的に録音が終了します。
- ・再生するときは、▶(再生)を選びます。
- ・マイカメラメニューに戻るときは、 5(終了)を選びます。

4 登録する

- 1. **◆/→** で[OK]を選ぶ
- 2. 🕼 を押す
- ・登録を取り消すときは、[キャンセル] を選びます。



Canon



- 以下は、マイカメラコンテンツに登録できません。
 - 動画
 - 音声メモ機能 (p.141) で録音した音声
 - サウンドレコーダー (p.142) で録音した音声
- 新しいマイカメラコンテンツを登録すると、以前に登録されていたコンテンツは消去されます。



マイカメラコンテンツの登録、作成についての詳細は、付属のソフトウェアクイックガイドをご覧ください。

こんなときには

- ・カメラ全般 (p.178)
- ・電源を入れたとき (p.179)
- ・液晶モニター (p.179)
- ・撮影のとき (p.181)
- ・動画撮影のとき (p.185)
- ・再生のとき (p.186)
- ・バッテリー / バッテリーチャージャー (p.187)
- ・テレビ出力 (p.187)
- ・カメラダイレクト対応プリンターで印刷するとき(p.188)

カメラ全般

カメラが動作しない		
電源が入っていません。	■電源スイッチを押してください (p.40)。	
メモリーカードスロット / バッテリーカバーが開い ています。	●カバーがしっかりと閉じていること を確認してください(p.9)。	
バッテリーの残量が少なく動作不能です(「バッテリーを交換してください」というメッセージが表示されます)。	●十分に充電されたバッテリーをカメ ラに入れてください (p.8)。 ● AC アダプターキット ACK-DC30 (別 売) を使用してください (p.34、202)。	
カメラとバッテリーの接 触不良です。	●バッテリーの電極を先の細いやわら かい綿棒などで乾拭きしてください (p.198)。	
カメラ内部で音がする		
カメラの縦・横の向きが変 わりました。	● カメラの向きを検出する機構が働いて います。カメラの故障ではありません。	

電源を入れたとき

「ライトプロテクト」が表示された

メモリーカードの「ライト プロテクト(書き込み禁 It) スイッチが、「書き込 み禁止」になっています。

SD メモリーカード、SDHC ●書き込み、消去、初期化したいときは、 ライトプロテクトスイッチを上にス ライドしてください(p.200)。

日付/時刻の設定画面が表示された

容量がなくなっています。

内蔵のリチウム充電池の ● ただちに充電してください (p.13)。

液晶モニター

表示されない

設定になっています。

フ]の設定が働いています。

液晶モニターが非表示の ● DISP. ボタンを押して液晶モニターを つけてください (p.58)。

[節電]の「ディスプレイオ」●電源スイッチ以外のボタンを押すか、 またはカメラの縦横の向きを変えて ください (p.163)。

撮影中に液晶モニターが消える

□ で撮影中は、「節電」の「ディスプレイオフ」の設定に応じて節 雷機能が働きます。

カメラの起動時に画面が黒くなる

面に、互換性のない画像が 設定されています。

マイカメラ機能の起動画●マイカメラ機能で起動画面を変更す るか (p.175)、付属の ZoomBrowser EX や ImageBrowser を使って初期設 定に戻します。詳細は、ZoomBrowser EX/ImageBrowser のソフトウェアガ イド (PDF) をご覧ください。

表示が黒くなる

黒くなることがあります。

太陽や強い光が当たると
● これはCCD特有の現象で、カメラの故 **瞳ではありません(動画にはこの画像** が記録されますが、静止画には記録さ れません)。

画面がちらつく

ます。

蛍光灯の下で撮影してい
●カメラの故障ではありません(動画に は記録されますが、静止画には記録さ れません)。

赤紫などの帯が表示された

写体を撮影するときに表示 されることがあります。

太陽や照明などの明るい被 ● これはCCD 特有の現象で、カメラの故 障ではありません(動画にはこの帯が 記録されますが、静止画には記録され ません)。

回が表示された

ピードが遅くなっているな どの理由が考えられます。

- 光量不足で、シャッタース 手ぶれ補正を「切」以外に設定してく ださい (p.70)。
 - ISO 感度を上げてください(p.71)。
 - ストロボを (発光禁止) 以外に設定 してください (p.64)。
 - ●セルフタイマーを設定し(p.66)、三 脚などでカメラを固定して撮影して ください。

▲が表示された

DPOF 対応の他のカメラ で、印刷指定、送信指定、 またはスライドショーの画 像指定されたカードです。

このカメラでそれらの印刷指定、送信 指定、またはスライドショーの画像指 定を変更すると、設定内容は、すべて 書き換えられますので、ご注意くださ w (p.128, 154, 161).

ノイズが表示される / 被写体の動きがぎこちない

暗い場所で撮影する場合、液晶モニターを見やすくするために、カメラが自動的に液晶モニターに映し出される画像を明るくしました(p.59)。

暗い場所で撮影する場合、●記録される画像に影響はありません。

撮影のとき

撮影できない	
再生モードになっています。	■撮影モードに切り換えてください (p.42)。
パソコンやプリンターを 接続しています。	●パソコンやプリンターを接続しているときは、インターフェースケーブルを抜いてから撮影モードに切り換えてください。
ストロボが充電中です。	●充電が完了するとランプが橙色に点灯し、撮影できます (p.44)。
カードの空き容量があり ません。	新しいカードを入れてください (p.9)。必要であれば、カードに記録されている画像をパソコンに取り込んでから画像を消去し、空き容量を増やしてください。
カードが正しく初期化されていません。	●カードを初期化してください (p.167)。●カードの論理フォーマットが壊れている可能性があります。お客様相談センターにお問い合わせください。

プロテクト(書き込み禁 止) されています。

SD メモリーカード、SDHC ● ライトプロテクトスイッチを上にス メモリーカードがライト ライドしてください (p.200)。

ファインダーから見える範囲と、撮影された範囲にズレがある

囲が撮影されます。

通常はファインダーから
●実際に撮影される範囲は、液晶モニ 見える範囲よりも広い範
ターで確認してください。マクロモー ドのときは、このズレが大きいので、 必ず液晶モニターを使用してくださ い (p.58)。

画像がぼやけている、ピントが合いにくい

たとき、カメラが動いていください。 ます。

シャッターボタンを押し ●「**●**が表示された」(p.180) でご確認

ています。

AF 補助光が「切」になっ ● 暗い場所などでピントが合いにくい とき、AF 補助光が光ってピントを合 いやすくします。AF 補助光が「切」だ と機能しないので、「入」にして、AF補 助光を発光させてください (p.52)。 このとき、AF 補助光投光部に手がか からないように注意してください。

囲から外れています。

- 被写体がピントの合う範●正しい撮影距離範囲内に被写体を収 めて撮影してください(p.207)。
 - 意図しない機能(例えばマクロなど) が設定されている可能性があります ので、設定を解除してください。

体です。

ピントが合いにくい被写 ●フォーカスロックまたは AF ロックで 撮影してください (p.93)。

撮影した画像の被写体が暗すぎる

います。

撮影時の光量が不足して ●ストロボを (常時発光) にしてくだ さい (p.64)。

周辺部が明るすぎるため、 狙った被写体の露出がア ています。

ボ光が届いていません。

- ■露出補正値をプラス側に設定してく ださい (p.95)。
- ンダー(露出不足)になっ AE ロックまたはスポット測光機能を お使いください (p.94、96)。
- 被写体が遠すぎてストロ ●ストロボをお使いになるときは、内蔵 ストロボ調光範囲内に被写体を収め て撮影してください(p.208)。
 - ISO 感度を上げて撮影してください $(p.71)_{o}$

撮影した画像の被写体が明るすぎる、または白飛びする

被写体が近すぎてストロ ●ストロボをお使いになるときは、内蔵 ボ光が強すぎます。

周辺部が暗すぎるため、 狙った被写体の露出が オーバー (露出過多) に なっています。

体の表面で反射してカメ ラに入っています。

ストロボが (常時発光) になっています。

ストロボ調光範囲内に被写体を収め て撮影してください(p.208)。

- 露出補正値をマイナス側に設定して ください (p.95)。
- AE ロックまたはスポット測光機能を お使いください (p.94、96)。
- 照明が直接、もしくは被写●被写体に対するカメラのアングルを 変えてください。
 - ■ストロボを (発光禁止) にしてくだ さい (p.64)。

画像にノイズがある

ISO 感度が高すぎます。

- ●高い ISO 感度やIII (高感度オート)を 選ぶと、画像にノイズが増えることが あります。画質を優先する場合には、 なるべく低い感度を選んでください $(p.71)_{a}$
- 私、水、瓜、緑、緑、、〇、扁では、ISO 感度が上がり、ノイズが発生しやすく なります。

画像に白い点などが写る

のちりやほこり、虫などに ストロボ光が反射しまし た。特にワイド側で撮影し たときに、目立ちやすくな ります。

ストロボ撮影時に空気中●デジタルカメラ特有の現象でカメラ の故障ではありません。

目が赤く写る

したため、ストロボの光が 目に反射しました。

- 暗い所でストロボを発光●「ストロボ設定」の「赤目緩和ランプ」 を「入」に設定して撮影してください (p.76)。写される人が赤目緩和ランプ を見ていないと効果がありません。ラ ンプを見るよう声をかけてください。 「室内を明るくする」、「写したい人に近 付く」とより効果があります。ただし、 赤目緩和ランプが点灯するときに、効 果を高めるため、約1秒間シャッター は切れませんのでご注意ください。
 - [ストロボ設定] の [赤目自動補正] を [入] に設定して撮影してください (p.76)。撮影時にカメラが赤目を自動 的に補正してカードに記録します。
 - 赤目で撮影された画像は、再生メニュー の [赤目補正] で修正できます (p.133)。

連続撮影速度が遅くなった

した。

カードの性能が低下しま
●連続撮影の性能を十分に発揮するた め、撮影した画像をパソコンに保存し てから、カメラで カードを物理フォー マットすることをおすすめします $(p.167)_{\circ}$

カードへの画像の記録時間が長い

カードが入っています。

違う機器で初期化した●このカメラで初期化したカードをお 使いください (p.167)。

レンズが出たままで収納されない

テリーカバーを開けまし、さい。 た。

電源を入れたまま、メモ ●メモリーカードスロット / バッテリー リーカードスロット / バッ カバーを閉じた後、電源を切ってくだ

動画撮影のとき

正しい撮影時間が表示されない、または中断される

使いです。

- 書き込み速度が遅い
- 他のカメラやパソコンで 初期化した
- 撮影 / 消去を繰り返した

以下のようなカードをお ●撮影時間が正しく表示されないとき も、カードには実際に撮影した時間の 動画が記録されています。カードをこ のカメラで初期化すると、正しい時間 が表示されます (書き込み速度の遅い カードを除く) (p.167)。

液晶モニターに「!」が赤く表示され、撮影が自動的に終了した

少なくなりました。

- カメラの内部メモリーが
 ●以下の方法をお試しください。
 - 撮影する前にカードを物理フォー マットする (p.167)
 - 記録画素数を小さくする (p.81)
 - 高速のカード (SDC-512MSH など) を使用する

ズームできない

動画撮影中にズームレ バーを押しました。

撮影前にズームを操作してから、動画 を撮影してください (p.60)。ただし、 デジタルズームは撮影中もお使いに なれます(スタンダードのみ)(p.60)。

再生のとき

再生できない

像やパソコンで編集した 画像を再生しようとしま した。

他のカメラで撮影した画 ● 付属の ZoomBrowser EX や Image Browser を使って、再生できない画像 をパソコンからカメラに追加すると、 再生できることがあります。 詳細は、ZoomBrowser EX / Image Browser のソフトウェアガイド (PDF) をご覧ください。

変更したり、ファイルの場 所を変更しました。

ファイル名をパソコンで ●ファイル名およびフォルダ番号は、カ メラの形式にあったファイル名にし てください。詳細は、ソフトウェアク イックガイドをご覧ください。

編集できない

他のカメラで撮影した画像は、編集できない場合があります。

動画を正しく再生できない

大きな記録画素数で撮影した動画を、読み込み速度の遅いカードで 再生すると、再生が一瞬中断することがあります。

パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画像 がフレーム(コマ)落ちしたり、音声が途切れる場合があります。

このカメラで撮影した画像は、他のカメラで正しく再生できない場 合があります。

カードからの画像の読み出しが遅い

カードが入っています。

違う機器で初期化した ●このカメラで初期化したカードをお 使いください (p.167)。

バッテリー/バッテリーチャージャー

バッテリーの消耗が早い

に発揮されていません。

- バッテリーの性能が十分┃●バッテリーの取り扱いを、「取り扱い上 のご注意」(p.198) でご確認ください。
- いるときに消耗が早い場 合は、バッテリーの寿命で す。
- 常温(23℃)で使用して●新しいバッテリーと交換してくださ (e.g) (J

バッテリーが充電できない

バッテリーの寿命です。

新しいバッテリーと交換してくださ い (p.9)。

テレビ出力

テレビに出力できない / 画面が乱れる

力方式に合っていません。

お使いの地域のビデオ出 ● 正しいビデオ出力方式 (NTSC または PAL) に合わせてください (p.56)。日 本国内の出力方式は、「NTSC」です。

影しています。

スティッチアシストで撮 ● スティッチアシストではテレビに出力 できません。他の撮影モードで撮影して ください (p.43)

カメラダイレクト対応プリンターで印刷するとき

印刷ができない

- カメラとプリンターが正 ●指定されたケーブルでカメラとプリ しく接続されていません。 ンターを正しく接続してください。
- プリンターの電源が入っ
 ●プリンターの電源を入れてください。 ていません。
- りません。
- 印刷接続方式が正しくあ [印刷接続方式] で [自動] を選択し てください (p.56)。

メッセージ一覧

撮影または再生中に液晶モニターに表示されるメッセージには以下の ものがあります。

プリンターを接続しているときに表示されるメッセージについては、 ダイレクトプリントユーザーガイドをご覧ください。

処理中 ...

撮影した画像をカードに記録したり、赤目補正などの処理をしています。または、カメラの設定を初期状態に戻しています。

カードがありません

カードをカメラに入れずに、電源を入れました。または、カードが正しい向きに入っていません(p.9)。

ライトプロテクト

SD メモリーカード、SDHC メモリーカードがライトプロテクト(書き込み禁止) されています (p.200)。

記録できません

カードがカメラに入っていない、または正しい向きに入っていないのに撮影しようとしました。または、動画に音声メモをつけようとしました。

カードが異常です

カードに異常がある可能性があります。異常のあるカードは、本製品で初期化するとお使いになれる場合があります (p.167)。ただし、本製品付属のカードをお使いになっても、このエラーメッセージが表示される場合には、カメラの故障が考えられますので、修理受付窓口にお問い合わせください。

カードがいっぱいです

カードの容量いっぱいに画像が記録されていて、これ以上記録や保存はできません。また、これ以上、画像指定、サウンドレコーダーや音声メモの録音はできません。

ファイル名が作成できません

カメラが作成しようとするフォルダと同じ名前のファイルが存在する、もしくは、すでに画像番号が最大値になってしまったために、ファイル名を作成できません。設定メニューで[画像番号]を[オートリセット]に設定してください。または、必要な画像をパソコンに取り込んだ後、カードを初期化してください。なお、初期化すると、カード内の画像およびデータはすべて消去されます。

バッテリーを交換してください

バッテリーの残量が少なく、カメラが動作不能です。ただちに充電されたバッテリーに交換するか、バッテリーを充電してください。また、バッテリーの取り扱いは、「取り扱い上のご注意」(p.198)でご確認ください。

画像がありません

カードに画像が記録されていません。

画像が大きすぎます

5616 × 3744 画素より大きな記録画素数の画像、またはファイルサイズの大きな画像を再生しようとしました。

互換性のない JPEG です

互換性のない JPEG 圧縮の画像 (パソコンで編集した画像など) を再生しようとしました。

RAW

互換性のない RAW 画像を再生しようとしました。

認識できない画像です

データが破壊されている画像、互換性がない画像(他社カメラ特有 の記録タイプなど)、パソコンで編集した画像、または別のカメラ で撮影した動画を再生しようとしました。

拡大できない画像です

別のカメラもしくは異なるタイプで撮影した画像、いったんパソコンに取り込んで加工した画像、または動画を拡大しようとしました。

回転できない画像です

別のカメラもしくは異なるタイプで撮影した画像、またはパソコン に取り込んで加工した画像を回転させようとしました。

互換性のない WAVE です

録音済みの音声のタイプが正しくないので、この画像に追加録音で きません。また、音声の再生もできません。

登録できない画像です

このカメラ以外で撮影した画像、または動画を起動画面に登録しよ うとしました。

処理できない画像です

動画またはこのカメラ以外で撮影した画像に、レタッチマイカラーで効果をつけたり、赤目補正、リサイズやトリミングしようとしました。または、**™**で撮影した画像をリサイズしたり、**™**にリサイズした画像を、再びリサイズしようとしました。または、**™**で撮影した画像や **S** や **™**の画像をトリミングしようとしました。

処理できません

このカメラ以外で撮影した画像をカテゴリー分けしようとしました。

処理できませんでした

赤目を検知しなかったため、赤目補正処理ができませんでした。

転送できません

ダイレクト転送画面で画像をパソコンへダイレクト転送するとき、データが破壊された画像や別のカメラもしくは異なるタイプで撮影した画像を指定しようとしました。または、[パソコンの背景]を選び、動画を指定しようとしました。

プロテクトされています

プロテクトされている画像や動画、音声メモを、消去または編集しようとしました。

指定が多すぎます

印刷指定、送信指定、またはスライドショーの画像指定が多すぎます。これ以上指定できません。

指定完了できませんでした

印刷指定、送信指定、またはスライドショーの画像指定を一部保存できませんでした。

指定できない画像です

JPEG 以外の画像を印刷指定しようとしました。

指定できません

画像を範囲指定するとき、始点に終点より遅い番号の画像、または 終点に始点より早い番号の画像を指定しようとしました。または、 501 画像以上を指定しようとしました。

通信エラー

カードに大量の画像(1000 画像程度)があるため、パソコンに画像が取り込めませんでした。USB カードリーダーや PC カードアダプターを使って画像を取り込んでください。

レンズエラーを検知しました

レンズ駆動中にカメラがエラーを検知して、自動的に電源を切りました。レンズ駆動中にレンズを押さえたり、ほこり / 砂ぼこりの立つ場所などでカメラを起動すると、発生する恐れがあります。いったん電源を入れ直して、撮影または再生してください。頻繁にこのメッセージが表示されるときは、レンズの故障が考えられますので、修理受付窓口へお持ちください。

Exx

カメラがエラーを検知しました。いったん電源を入れ直して、再び撮影または再生してください。頻繁に、このエラーコードが表示されるときは、故障ですので「xx」の数値を控えて修理受付窓口へお持ちください。また、撮影直後にこのエラーコードが表示されたときは、撮影されていない場合がありますので、再生モードに切り換えてご確認ください。

付録

安全上のご注意

- ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。 内容をよく理解してから本文をお読みください。
- ◆本機器:カメラ、バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプター(別売)
- バッテリー:バッテリーパック



この警告事項に反した取り扱いをすると、人が 死亡または重傷を負う可能性があることを示し ます。



この注意事項に反した取り扱いをすると、人が 傷害または物的損害を負う可能性があることを 示します。



△記号は、取り扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します。記号の中の図は注意事項を意味します。



○記号は、禁止の行為を示します。記号の中の図は禁止事項を意味します。(左図:分解禁止)



●記号は、必ず守っていただきたいことがらを示します。 記号の中の図は指示内容を意味します。

△警告

本機器

●カメラを強い光源(晴天時の太陽など)に向けないでください。



- ・撮像素子(CCD)が損傷する場合があります。
- ・視力障害の原因となります。
- ●お子様や幼児の手の届かないところに保管してください。



- ・リストストラップ:誤って首に巻き付けると、窒息する ことがあります。
- ・カード:誤って飲み込むと危険です。 万一、飲み込んだ場合には、ただちに医師にご相談ください。
- ●分解、改造しないでください。



●落下などで、ストロボ部分が破損した際は、内部には触れないでください。



●煙が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しないでください。



●内部に水などを入れたり、濡らしたりしないでください。 水滴がかかったり、潮風にさらされたときは、吸水性のあるやわらかい布で拭いてください。



火災、感電の原因となります。

機器本体の電源を切り、その後必ず、バッテリーを外すか、バッテリーチャージャーあるいはコンパクトパワーアダプターをコンセントから抜き、お買い上げになった販売店または修理受付窓口にご連絡ください。



●アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で手入れ しないでください。



- ●電源コードに重いものを載せたり、傷つけたり、破損させ たり、加工しないでください。
- ●本機器指定以外の電源は使用しないでください。
- ●電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントに たまったほこりや汚れを乾いた布で拭き取ってください。





●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 火災、感電の原因となります。



バッテリー

- ●火に近付けたり、火の中に投げ込まないでください。
- ●水や海水に濡らさないでください。
- ●分解、改造したり、加熱しないでください。
- ●落とすなどして強い衝撃を与えないでください。
- ●指定外のバッテリーを使用しないでください。







●テーブルクロス、じゅうたん、布団、クッションなどをか けたまま充電しないでください。



長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因となり ます。



●バッテリーを充電する場合は、指定されたバッテリー チャージャー以外は使用しないでください。



●バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプターの 出力端子は本機器専用です。他のバッテリーや製品には、 お使いにならないでください。

発熱、変形して、火災、感電の原因となります。



●廃却する場合は、接点部にテープを貼るなどして絶縁して ください。



廃却の際、他の金属と接触すると、発火、破裂の原因とな ります。

その他

●ストロボを人の目に近付けて発光しないでください。 特に、乳幼児を撮影するときは 1m 以上離れてください。 視力障害の原因となります。



●カメラのスピーカーに磁気の影響を受けやすいもの(クレ ジットカードなど) を近付けないでください。



それらのデータが壊れて、使用できなくなることがあります。


⚠注意

本機器

●ズボンやスカートの後ろポケットに本機器を入れたまま、 椅子などに座らないでください。



故障や液晶モニターの破損の原因となります。





●レンズの先端を強く押しつけたり、ぶつけたりしないでく ださい。



けがや本体の故障の原因となることがあります。

●砂浜や風の強い場所で使用するときは、カメラの内部にほこ りや砂が入らないようにしてください。



故障の原因となることがあります。

- ●湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
- ●電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴミを付着さ せないでください。



火災、感電、故障の原因となることがあります。

●直射日光のあたる場所、および車のトランクやダッシュ ボードなどの高温になるところで使用・保管しないでくだ さい。



- ●コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしないでく ださい。また、電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コ ンセントの差し込みが不十分なまま使用しないでください。
- ●風通しの悪いところで使用しないでください。 液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原因となること があります。また、機器外装が熱により変形することがあります。
- ●使用しないときは、バッテリーを取り出し、保存してくだ さい。



カメラに、バッテリーを入れたままにしておくと、バッテ リーが消耗します。

ストロボ

●発光部分にゴミやほこりなど異物がついたまま発光しな いでください。



- ●発光部分を手や布などで覆ったまま発光しないでください。 煙や音が出て、故障の原因となったり、発熱によりストロボ発光部 分の損傷の原因となることがあります。
- ●連続発光後、発光部分に触れないでください。 やけどの原因となることがあります。



取り扱い上のご注意

カメラ

- ●電磁波による誤作動、破壊を防ぐために、カメラをモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に置かないでください。
 - 電磁波により、カメラが誤作動したり、記録した画像のデータが破壊されることがあります。
- ●結露を防ぐために、カメラを寒い場所から暑い場所に移すときは、 カメラをビニール袋に入れて密封しておき、周囲の気温になじませ てから、袋から取り出してください。

万一、結露が発生したときは、カードとバッテリーをカメラから取り出し、水滴が自然に消えるまで、常温で放置してからお使いください。

バッテリー

- ●バッテリーの端子は、常にきれいにしておいてください。 汚れていると、接触不良の原因となります。充電や使用する前に、 先の細いやわらかい綿棒などで乾拭きしてください。
- ●低温下では、バッテリーの性能が低下したり、バッテリー残量表示の②(赤点滅)が早めに表示されることがあります。

使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、バッテリーの性能が回復することがあります。

●ポケットで温めるときは、キーホルダーなどの金属類と一緒に入れないでください。

バッテリーがショートするおそれがあります。

●キーホルダーなどの金属類でバッテリーの「⊕」と「⊝」の端子を接触(ショート)させないでください(図A)。持ち運ぶときや、お使いにならないときは、必ず端子カバーを取り付けてください(図B)。

バッテリーパックの破損の原因となることがあります。 端子カバーの取り付けかたによって、バッテリーの充電状態を確認 することができます(図 C、D)。





図B

図 C

充電済バッテリー



「▲」が見えるよう

に取り付けます。

図 D

使い切ったバッテリー



図 C の逆に取り 付けます。

●バッテリーを使い切ってから、湿度の低い室温 (0 ~ 30 °C) で保管してください。

フル充電の状態で長期間(1年くらい)保管すると、バッテリーの 寿命を縮めたり、性能の劣化の原因となることがあります。また長 期間使用しないときは、1年に1回程度フル充電し、カメラで使い 切ってから保管してください。

- ●このバッテリーはリチウムイオン充電池のため、充電する前に使い切ったり、放電する必要はありません。
- ●使用する当日または前日に充電してください。
 充電しておいたバッテリーも、少しずつ自然に放電しています。
- ●バッテリーを使い切った状態からフル充電になるまでの時間は、約2時間5分です。(当社測定基準による)
 - ·5~ 40°Cの範囲で充電することをおすすめします。
 - ・充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。
- ●規定の充電をしたにもかかわらず、著しく使用できる時間が低下するときは、寿命と考えられます。新しいバッテリーと交換してください。

カード

●SD メモリーカード、SDHC メモリーカードのライトプロテクト (書き込み防止)スイッチについて



- ●曲げたり、強い力を加えたり、衝撃や振動を与えないでください。
- ●分解したり、改造しないでください。
- ●端子部にゴミや水、異物などを付着させたり、手や金属で触れたりしないでください。
- ●貼られているラベルをはがしたり、別のラベルやシールを貼ったりしないでください。
- ●文字を書くときは、鉛筆やボールペンを使用しないでください。必ず油性ペンをお使いください。
- ●下記の場所で使用したり、保管しないでください。
 - ・ほこりや砂ぼこりの立つ場所
 - 高温多湿の場所
- ◆大切なデータはバックアップを取ることをおすすめします。電気ノイズ、静電気、カメラやカードの故障などにより、カード内のデータが壊れたり、消失することがあります。
- ●初期化すると、プロテクトした画像も消去されます。

- ●このカメラで初期化したカードをお使いになることをおすすめします。
 - ・付属のカードは、そのままお使いになれます。
 - ・カメラが正しく動作しないときは、カードが壊れている可能性が あります。初期化すると正しく動作する場合もあります。
 - ・キヤノン製以外のカードで正しく動作しないときは、初期化する と正しくお使いになれることがあります。
 - ・他のカメラやパソコン、周辺機器で初期化したカードを使用する と、正しく動作しない場合があります。その際は、このカメラで 初期化してください。
- ●正しく初期化されないときは、電源を切ってから、カードを入れ直 し、再度初期化してください。
- ●カード内のデータは、初期化や削除をしても、ファイル管理情報が変更されるだけで、完全には消去されません。譲渡・廃棄するときは、ご注意ください。廃棄するときは、カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いでください。

AC アダプターキット(別売)の使いかた

カメラを連続して長時間お使いになるときや、パソコンと接続すると きは、AC アダプターキット ACK-DC30 (別売) のご利用をおすすめ します。



カメラの電源を切って、コンパクトパワーアダプターの取り付 けや取り外しを行ってください。

コンパクトパワーアダプターに電 源コードを接続し、電源プラグを コンセントに差し込む



2 メモリーカードスロット / バッテ リーカバーを開き、バッテリー ロックを矢印の方向に押しながら、DC カプラーがロックされるまで押し込む

> ・メモリーカードスロット / バッテリー カバーを元の位置に戻します



DC カプラー DR-30

DC カプラー端子カバーを開き、 DC 端子を接続する




3

|補助ストロボ(別売)の使いかた

ハイパワーフラッシュ HF-DC1

被写体が遠すぎて内蔵ストロボの光が届かないときに使用する外付け 用補助ストロボです。次のようにカメラとハイパワーフラッシュをブ ラケットで固定して撮影してください。

ハイパワーフラッシュに付属の使用説明書も併せてご覧ください。





- ●電池が消耗するとハイパワーフラッシュの充電時間が長くなります。使用後はハイパワーフラッシュの電源/発光モードスイッチを必ず切ってください。
- 撮影中は、発光部や受光部を指でふさがないように注意して ください。
- 撮影場所の周囲で他のカメラがストロボを使用していると、 ハイパワーフラッシュが発光することがあります。
- 日中の野外や反射物がないときは、ハイパワーフラッシュが 発光しないことがあります。

- 連続して撮影するときは、1画像目の撮影時は発光しますが、2画像目以降は発光しません。
- ▼ラケットの取り付けねじは、しっかり締め付けてください。カメラとハイパワーフラッシュが落下して故障の原因となります。



- ハイパワーフラッシュをブラケットに固定する前にリチウム電池 (CR123A または DL123) が入れてあるか確認してください。
- 被写体に正しくストロボが当たるように、カメラとハイパワーフラッシュの前面は平行に、側面はぴったり合うように固定してください。
- ハイパワーフラッシュを取り付けた状態でも三脚はお使い になれます。

電池について

- 電池の使用可能時間が著しく短いとき
- 電池の電極を乾いた布などでよく拭いてからお使いください。電極が 皮脂などで汚れていることがあります。
- ●寒冷地でお使いになるとき

予備として市販のリチウム電池(CR123A または DL123)を用意してください。使用直前までポケットなどに入れて温めてから交互にお使いになることをおすすめします。

お使いにならないとき

電池をハイパワーフラッシュに入れたままにしておくと、液漏れが原因で故障することがあります。ハイパワーフラッシュから取り出して 乾燥した冷暗所に保管してください。

海外で使うとき

電源について

海外でもお使いになれます。

バッテリーチャージャーや AC アダプターキットは、AC100 ~ 240V 50/60Hz までの電源に接続できます。ただし、電源コンセントの形状が異なる国では、変換プラグアダプターが必要になります(1 つの国の中でも地域によってコンセントの形状が異なる場合があります)。変換プラグアダプターやコンセントの形状については、旅行代理店などで確認の上、あらかじめご用意ください。



コンパクトパワーアダプターやバッテリーチャージャーを海外旅行用の電子変圧器などに接続すると、故障、発熱、火災、 感電、けがの原因となることがありますので、接続しないでく ださい。

テレビでの再生

ビデオ出力方式は、初期設定では日本国内で採用している NTSC 方式 に設定されていますが、海外の別方式 (PAL 方式:主にヨーロッパ、オセアニア、アジア (一部地域を除く)) に切り換えることができます。海外に旅行したときなどは、切り換えてお使いください (p.56)。



世界時計を設定する(p.164)

▋カメラのお手入れ



絶対にシンナーやベンジン、中性洗剤や水などを使ってクリーニングしないでください。部品の変形や故障の原因になることがあります。

カメラ本体

やわらかい布やメガネ拭きなどで汚れを拭き取ってください。

レンズ

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き払った後、やわらかい布で軽く拭き取ってください。



カメラ本体やレンズは、絶対に有機溶剤を含むクリーナーなどで 拭かないでください。どうしても汚れが落ちないときは、最寄り の修理受付窓口(別紙でご確認ください)にご相談ください。

ファインダー、液晶モニター

市販のブロワーブラシでほこりやゴミを吹き払ってください。汚れがひどいときは、やわらかい布やメガネ拭きなどで軽くこすって汚れを落としてください。



絶対に液晶モニター表面を強くこすったり、強く押したりしない でください。液晶モニターの故障やトラブルの原因となります。

主な仕様

すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容を 予告なしに変更することがあります。

IXY DIGITAL 820 IS

(W):ワイド端 (T):テレ端

カメラ部有効画素数	:約1000万画素
撮像素子	: 1/2.3 型 CCD(総画素数 約 1030 万画素)
レンズ	: 6.6 (W) - 33.0 (T) mm (35mm フィルム換算 37 (W) - 185 (T) mm) F3.2 (W) - F5.7 (T)
デジタルズーム	: 約 4.0 倍 (光学ズームと合わせて最大約 20 倍)
光学ファインダー	: 実像式ズームファインダー
液晶モニター	: 2.5 型低温ポリシリコン TFT 液晶カラーモニター 約 23.0 万ドット、視野率 100%
AF 方式	: TTL オートフォーカス 顔優先*1*2/AiAF (9点)/中央*3 *1 特定の顔に移動・固定可能 *2 顔が検出されない場合は AiAF (9点)になる *3 AFフレームの大きさ選択可能
撮影距離	: 通常撮影: 50cm ~∞
(レンズ先端より)	マクロ撮影:2 ~ 50cm(W)
	遠景撮影:3m ~∞
	キッズ&ペット:1m ~∞
シャッター	:メカニカルシャッター ・電子シャッター併用
シャッタースピード	: 1/60~1/1600秒
	15~1/1600秒(すべての撮影モードを合わせ
	たシャッタースピード範囲)
	・シャッタースピードが 1.3 秒以上のときはノイズリ ダクション処理あり
手ぶれ補正	:レンズシフト式
	入 / 撮影時* / 流し撮り* / 切
	*静止画のみ
測光方式	: 評価*1/中央部重点平均/スポット*2
	*1 顔優先 AF 時は顔の明るさを考慮 *2 測光枠は中央固定
	T

露出補正	: ±2段(1/3段ステップ)
ISO 感度 (標準出力感度・	: オート*、高感度オート*、ISO 80/100/200/ 400/800/1600
推奨露光指数)	*オート、高感度オート設定時は、カメラが最適値に自動 設定
ホワイトバランス	: オート*/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアル
	*顔優先 AF 時は顔の色味を考慮。
内蔵ストロボ	:オート*/ 常時発光*/発光禁止
1	* 顔優先 AF 時は顔の明るさを考慮。
内蔵ストロボ	: $30 \text{cm} \sim 3.5 \text{m}$ (W) $/30 \text{cm} \sim 2.0 \text{m}$ (T)
調光範囲	・撮影距離によっては、画像周辺の明るさが低下する
	ことがある。
撮影モード	: オート / マニュアル / デジタルマクロ / ワンポイン
	トカラー / スイッチカラー / スティッチアシスト /
	SCN*1/動画*2
	*1 ポートレート / ナイトスナップ / キッズ&ペット /
	パーティー・室内 / 夕焼け / 新緑・紅葉 / スノー / ビー
	チ / 打上げ花火 / 水族館 / ISO 3200 *2 スタンダード / ライト / ワンポイントカラー / スイッ
	*2 スタファート / フィト / ソフルイフトカフー / スィッ チカラー / インターバル
連続撮影	:約1.2画像/秒(ラージ・ファインモードのとき)
	10 110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
セルフタイマー	: 約 10 秒後 / 約 2 秒後 / カスタム
記録媒体	: SD メモリーカード /SDHC メモリーカード /
	マルチメディアカード /MMCplus カード /
	HC MMCplus カード
ファイルフォーマット	: DCF 準拠*、DPOF 対応
	*DCF は(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で、主と
	して DSC 等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利
	用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。
	Design rule for Camera File Systems の略例です。

:静止画:Exif 2.2 (JPEG) * データタイプ

: 動画:AVI(画像データ:Motion JPEG、音声

データ:WAVE(モノラル))

: 音声メモ、サウンドレコーダー: WAVE(モノラル)

*このデジタルカメラは、Exif 2.2 (愛称「Exif Print」) に 対応しています。 Exif Print は、デジタルカメラとプリン ターの連携を強化した規格です。Exif Print 対応のプリン ターと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、 それを最適化して、よりきれいな印刷結果を得ることが できます。

: スーパーファイン / ファイン / ノーマル 圧縮率

記録画素数(静止画):ラージ : 3648 × 2736 画素

: 2816 × 2112 画素 ミドル 1 ミドル2 : 2272 × 1704 画素 : 1600 × 1200 画素 ミドル 3 スモール : 640 × 480 画素 日付写し込み: 1600 × 1200 画素

: 3648 × 2048 画素 ワイド

(動画) : スタンダード、ワンポイントカラー、スイッチカラー

: 640 × 480 画素 (30 フレーム / 秒) 640 × 480 画素 (30 フレーム / 秒 LP)

: 320 × 240 画素(30 フレーム / 秒) カードの容量がいっぱいになるまで撮影可能*1

(1回の最大記録容量:4GB*2)

: ライト: 160 × 120 画素 (15 フレーム / 秒)

1回の最長記録時間:3分

: インターバル

: 640 × 480 画素 (1 フレーム / 秒、0.5 フレー ム / 秒) (再生時 15 フレーム / 秒)

1回の最長記録時間:2時間

*1 超高速のカード使用時(推奨カード: SDC-512MSH)

*2 記録容量が 4GB に達していなくても、撮影時間が 1 時 間に達した時点で記録を停止します。カードの容量、 データ書き込み速度により、4GB または 1 時間に満たな くても記録を停止する場合があります。

: 量子化ビット: 16 ビット 音声 サンプリングレート 音声メモ、動画 (ライト): 11.025kHz 動画 (ライト以外): 44.100kHz サウンドレコーダー: 11.025kHz/ 22.050kHz/44.100kHz 再牛モード : シングル再生(ヒストグラム表示可能) / インデッ クス再牛(9画像表示)/拡大再牛(約2~10 倍) / 再生レジューム / フォーカスチェッカー / ジャンプ / マイカテゴリー / 動画再生 (スロー再 生可能) / 回転 / スライドショー / 赤目補正 / ト リミング / リサイズ / レタッチマイカラー / 音声 メモ(最長1分まで記録/再生が可能)/サウン ドレコーダー(最長2時間まで記録/再生が可能)/ プロテクト ダイレクトプリント:PictBridge / CP ダイレクト / Bubble Jet ダイレク 方式 ト対応 マイカメラ : 起動画面 / 起動音 / 操作音 / セルフタイマー音 / シャッター音 (カスタマイズ)機能 インターフェース : Hi-Speed USB (デジタル・音声・映像一体型専 用コネクター*) * mini-B 互換 映像/音声出力: NTSC または PAL 切換可能、 モノラル音声 通信プロトコル設定: MTP、PTP : バッテリーパック NB-5I 電源 (専用リチウムイオン充電池) : AC アダプターキット ACK-DC30 : 0 ~ 40 °C

動作温度 動作湿度 $10 \sim 90\%$ 大きさ $: 954 \times 573 \times 274$ mm (突起部を除く)

質量(本体のみ) :約155g

バッテリー性能(バッテリーパック NB-5L(フル充電))

撮影画		
液晶モニター表示時	液晶モニター	再生時間
(CIPA 測定法準拠)	非表示時	
約 320 画像	約 800 画像	約7時間

- 撮影画像数は、撮影状況、撮影モードなどにより異なります。
- 動画データは除きます。
- ●使用環境温度が下がると、バッテリーの性能が低下したり、バッテリー残量表示
 団(赤点滅)が早めに表示されることがあります。このような場合は、使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、バッテリーの性能が回復することがあります。

<測定条件>

撮影:常温 $(23 \pm 2 ^{\circ}\text{C})$ ・常湿 $(50 \pm 20\%)$ で、2回に1回ストロボを発光させながら、30 秒間隔でワイド端とテレ端で交互に撮影し、10 画像撮影後に電源切。十分な時間 * が経過した後、再び電源を入れて同様の方法で撮影を繰り返す。

・キヤノンブランドのメモリーカードを使用

*バッテリーの温度が常温に戻るまでの時間

再生: 常温 (23 ± 2°C)・常湿 (50 ± 20%) の環境において、1 画

像あたり3秒間隔で連続再生。



取り扱い上のご注意(バッテリーの取り扱い)(p.198)

カードの種類と記録可能画像数 / 時間(目安)

□ :付属のカード

記録画素数	圧縮率	32MB	SDC-128M	SDC-512MSH
TT (= \%)	S	6	28	110
【 (ラージ) 3648 × 2736 画素		11	47	186
3040 ^ 2730 回系		23	99	386
TT (~ 1 × 11 - 1)	S	10	45	176
∭ (ミドル 1) 2816 × 2112 画素		17	75	292
2010 ^ 2112 回系		37	156	603
M (~ 1 × 11 O)	S	14	61	237
₩2 (ミドル 2) 2272 × 1704 画素		26	109	425
2212 ^ 1704 回系		52	217	839
ID (~ 1×11 2)	S	29	121	471
MB (ミドル3) 1600 × 1200 画素		52	217	839
		99	411	1590
C (7 T II)	S	111	460	1777
S (スモール) 640 × 480 画素		171	711	2747
040 ~ 400 回系		270	1118	4317
		52	217	839
(D (1))	S	8	37	147
W (ワイド) 3648 × 2048 画素		15	64	249
3040 ^ 2040 回糸		31	132	511

[:]スムーズ連写(p.75)できます。(物理フォーマット時) 当社測定条件によるもので、被写体、撮影条件により変わります。

動画

					☑:付属のカード
		録画素数 / ・ームレート	32MB	SDC-128M	SDC-512MSH
□ スタンダード	640	640×480画素 30フレーム/秒	14秒	1分1秒	3分57秒
<u>次</u> ワンポイントカラー	640 LP	640×480画素 30フレーム/秒LP	27 秒	1分56秒	7分30秒
<u>家</u> スイッチカラー	320	320×240画素 30フレーム/秒	38 秒	2分42秒	10分29秒
ライト	160	160×120画素 15フレーム/秒	3分9秒	13分2秒	50分21秒
<u>₹</u> インターバル	1" *	· 640 × 480 画素	7分30秒	31分45秒	2時間3分30秒
インターバル	2" **	040 ハ 400 回系	15分	1 時間 3 分 30 秒	4 時間 7 分

- * 1 フレーム / 秒(撮影間隔: 1 秒) ** 0.5 フレーム / 秒(撮影間隔: 2 秒)
- ・動画の1回の最長記録時間は、 3分、 12時間です。 表中の数値は、繰り返し 撮影した場合の最大記録可能時間です。
- ・ 🔽 は 15 フレーム / 秒で再生されるため、記録可能時間と再生時間は異なります。

サウンドレコーダーの音声サイズと記録時間(目安)

□ :付属のカード

	音声サイズ	32MB	SDC-128M	SDC-512MSH
11.025kHz	22KB/秒	23分28秒	1時間36分59秒	6時間14分16秒
22.050kHz	44KB/ 秒	11分44秒	48分30秒	3時間 7分 8秒
44.100kHz	88KB/秒	5分52秒	24分15秒	1 時間 33 分 34 秒

1画像の容量(目安)

記録画素数		圧縮率			
		8			
L	3648 × 2736 画素	4332KB	2565KB	1226KB	
M1	2816 × 2112 画素	2720KB	1620KB	780KB	
M2	2272 × 1704 画素	2002KB	111 6 KB	556KB	
M3	1600 × 1200 画素	1002KB	558KB	278KB	
S	640 × 480 画素	249KB	150KB	84KB	
⊕	1600 × 1200 画素	_	558KB	_	
W	3648 × 2048 画素	3243KB	1920KB	918KB	

	記録画素数 / フレームレート		容量
□スタンダード	640	640 × 480 画素 30 フレーム / 秒	1963KB/秒
	64 <u>0</u>	640 × 480 画素 30 フレーム / 秒 LP	1003KB/秒
<i>∑</i> スイッチカラー	320	320 × 240 画素 30 フレーム / 秒	703KB/ 秒
ライト	160	160 × 120 画素 15 フレーム / 秒	131KB/ 秒
エ インターバル	1" *1	640 × 480 画素	64KB/ 秒
-1 2 3 - 1 7 7	2 " *2	040 ^ 400 回系	32KB/ 秒

^{*1 1} フレーム / 秒(撮影間隔:1 秒) *2 0.5 フレーム / 秒(撮影間隔:2 秒)

SD メモリーカード

インターフェース	SD メモリーカード規格準拠インターフェース
大きさ	32.0 × 24.0 × 2.1 mm
質量	約 2g

マルチメディアカード

インターフェース	マルチメディアカード規格準拠インターフェース
大きさ	32.0 × 24.0 × 1.4mm
質量	約 1.5g

バッテリーパック NB-5L

形式	リチウムイオン充電池
公称電圧	DC 3.7V
公称容量	1120mAh
充放電	約 300 回
使用温度	0~40°C
大きさ	32.0 × 44.9 × 7.9mm
質量	約 25g



Li-ion

- ・この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。
- ・リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ・交換後不要になった電池、及び使用済み製品から取り 外した電池のリサイクルに関しては、ショートによる 発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するた めにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店 にある充電式電池 BOX に入れて下さい。
- ・リサイクル協力店へのお問い合わせは、以下へお願い します。
 - 製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店
- 「有限責任中間法人 JBRC」および「キヤノン / キヤノンマーケ ティングジャパン」
- ・小型二次電池の回収については、下記のキヤノンホームページ上で確認できます。

キヤノンサポートページ canon.jp/support

バッテリーチャージャー CB-2LX

定格入力	AC100 ~ 240V (50/60Hz)
	0.085A (100V) ~ 0.05A (240V)
定格出力	DC 4.2V、0.7A
充電時間	約2時間5分
使用温度	0 ~ 40 °C
大きさ	57.5 × 81.6 × 21.0mm
質量	約 65g

コンパクトパワーアダプター CA-DC10

(別売の AC アダプターキット ACK-DC30 に付属)

定格入力	AC100 ~ 240V (50/60Hz)
定格出力	DC 4.3V、1.5A
使用温度	0 ~ 40 °C
大きさ	42.6 × 104.4 × 31.4mm
質量(電源コードを除く)	約 180g

索引

数字 / アルファベット	初期化	167
3:2 ガイド108	回転	
3 . 2 カイト	顔セレクト	91
	顔優先	88
202 AE ロック94	各部の名称	
AF フレーム48, 88	画像番号	
AF ブレーム48, 68 AF 補助光38, 52	カメラダイレクト対応プ	
AF ロック93		
DCF208	機能登録	
Exif Print209	記録画素数	
FE ロック95	グリッドライン	
ISO 感度71	言語設定	
	広角	
ア行	コントローラーホイール	41
赤目緩和76	サ行	
赤目補正76, 133	再生効果	107
アクセサリー34	再生 ボタン	
圧縮率69	サウンドレコーダー	
イージーダイレクトボタン40, 110	撮影ガイド	
印刷18	撮影の確認	
印刷指定 (DPOF)154	撮影モード	
印刷接続方式56	スイッチカラー	
印刷予約19	スティッチアシスト	
インターバル82	スペシャルシーン	
インデックス再生113	設定できる機能	
液晶モニター	デジタルマクロ	
LCD ブースター59	ワンポイントカラー	
表示48	システムマップ	32
エリア設定164	自動カテゴリー	
遠景65	シャッターボタン	
オートモード14	ジャンプ(画像検索)	
音声メモ141 音量55	消音	55
百里	消去	17, 148
カ行	初期設定	52, 173
カード	ストロボ	
入れる9	撮影	
記録可能画像数 / 時間212	設定	
HOW. JUNE 18/W HJ IN	スライドショー	128

セーフティズーム	61	日付印刷	20
節電	55, 163	日付写し込み	20
セルフタイマー	66	ビデオ出力方式	56, 174
全押し		ピント	15
送信指定 (DPOF)	161	ピント位置拡大	85
測光方式		ピント確認	
夕行		ファインダー	39
211		フォーカスチェッカー …	58, 86, 114
ダイレクト転送	29	フォーカスロック	93
縦横自動回転	172	フォルダ作成	170
長秒時撮影	97	フレームレート	81
デジタルズーム	60	プロテクト	144
デジタルテレコン	60	望遠	60
手ぶれ警告	49, 180	ボタン機能登録	
手ぶれ補正	70	凸~ ボタン機能登録	110
テレビ	174	再生ボタン機能登録.	
動画		ホワイトバランス	
撮る	22, 78		
編集	124	マ行	
見る	24. 122	マイカテゴリー	117
時計表示	45	マイカメラ機能	
トリミング		マイカメラコンテンツ	
⊥ ⁄=		登録	176
ナ行		変更	175
ナイトビュー	59	マイカラー	101
八行		マイク	22, 40
		マクロ	
ハイパワーフラッシュ	203	マニュアル	75
パソコン		メッセージー覧	189
システム構成		メニュー	
取り込む		FUNC.メニュー	52
接続	27	印刷メニュー	54
バッテリー		再生メニュー	53
入れる	9	撮影メニュー	52
充電する	8	設定のしかた	46
残量表示	49	設定メニュー	55
性能	211	マイカメラメニュー .	57
半押し	14, 23	モードダイヤル	43
ヒストグラム	51		
日付/時刻	12	ラ行	
世界時計		ランプ	44
時計表示	45	リサイズ	139

リストストラップ11	
レタッチマイカラー137	
レックレビュー15	
レビュー情報53	
レンズ収納時間56	
連続撮影(連写)75	

220

МЕМО

補修用性能部品について

保守サービスの為に必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打切り後7年間です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され ると、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガイド(本書) に従って正しい取り扱いをしてください。

- ①本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- ②本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- ③本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたら、お客様相談センターまでご連絡ください。連絡先は、本書巻末に記載してあります。
- ④このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
- ・DCF は、(社) 電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
- ・DCF ロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。
- ・Microsoft、Windows Vista、Windows Vista ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Macintosh、Mac ロゴ、QuickTime、QuickTime ロゴは、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。
- ・SDHC ロゴは商標です。

各撮影モードで設定できる機能一覧

撮影モードによっては、お使いになれない機能があります。以下の表 でご確認ください。

でご唯能ください。									
	_	撮影モード							
機能				長秒時撮影	φ	1 _A 1 _S	ij	0	
露出補正(p.95)			0	-	0	_	0	_	
長秒時撮影(p.97)			ı	0	1	-	-	-	
	オート1)		0	_	0	0	0	0	
ISO感度(p.71)	高感度オート		0	_	0	_	_	0	
	ISO 80~1600		0	0	0	_	- O O O O O	_	
ホワイトバランス(p.98)	オート1)		0	0	0	0	0	0	
ハソイトハフンス(p.90)	オート以外		0	0	0	_	0	-	
	1画像撮影		0	0	0	0	0	0	
ドライブモード (p.66,75)	連続撮影		0	0	0	_	_	_	
r /1 / τ-r (μ.σσ. 75)	セルフタイマー		0	0					
	EN794 4-	カスタム	894 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -						
マイカラー(p.101)			0	0	0	1	0	ı	
	評価		0	0	0	0	0	0	
測光方式(p.96)	中央部重点平均		0	I	0	-	I	I	
	スポット		0	I	0	-	I	I	
記録画素数·圧縮率選択(静止i	国) (p.68、69)			0	O ³⁾	0	O ³⁾	0	
日付写し込み(日付のみ / 日付	+時刻) (p.20)		0	0	I	0	I	0	
	640 × 480·30fps	/ 30fps LP	I	I	I	-	I	I	
記録画素数・フレームレート	640 × 480·1/0.5	fps	ı	-	ı	_	ı	ı	
(動画) (p.78)	320 × 240 · 30fps	5	□	ı	ı				
	160 × 120 · 15fps	5	ı	-	ı	_	ı	ı	
AEロック(p.94)			0	ı	0	_	ı	ı	
FE ロック(p.95)			0	_	_	_	-	-	
AFロック(p.93)			0	0	0	_	_	_	
	通常		0	0	-	0	0	0	
撮影域(p.65)	マクロ		_	0	0	0	_	0	
	遠景		-	0	_		0	-	
顔セレクト(p.91)		0 0 0 0							
	オート		_	-	-		-	0	
ストロボ(p.64)	常時発光		_	0				-	
	発光禁止		-			0		0	
液晶モニターの表示状態	切		_	_	-	_	-	0	
液晶モーターの表示状態 (p.58)	情報表示なし					-	-	0	
	情報表示あり		0	0	0	0	0	0	

SCN 🦷														
Ð	₫Å		26	, V	×	8	Š			150 3200		$\mathbf{\Delta}_{r}$	×.~	ir is
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0
_	ı	I	ı	ı	ı	ı	ı	ı	I	ı	ı	ı	ı	-
_	_	-	_	_	_	_	_	_	-	2)	_	_	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	0	0	0	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	_	-	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	-
_	_	_	-	-	_	_	_	_	_	-	_	_	_	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O ⁴⁾	-	-	-	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_	_
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O ⁵⁾	_
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
_	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	0	-	-
-	_	-	-	-	_	-	_	_	_	-	0	0	0	-
_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
0	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	_	_	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	-	-	_	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	-	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	-	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	撮影モード			ΔM									
機能		lacksquare	長秒時撮影	ψ	1A Is								
スティッチ方向選択(左右)(p.	33)	-	-	-	-	0	_						
	顔優先	0	0	0	0	_	0						
AFフレーム(p.88)	AiAF(9点)	0	0	0	- 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0							
	中央	0	0	0	0	0	0						
AFフレームサイズ選択(p.90)		0	0	_									
ピント位置拡大(p.85)		0	0	_	0	0 -							
→ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	入	0	0	O ⁷⁾	_	_	0						
デジタルズーム ⁶⁾ (p.60)	デジタルテレコン	0	0	_	_		0						
	スローシンクロ	0	○7)	_	_	0	_						
ストロボ設定(p.76)	赤目緩和ランプ	0	0	_	0		0						
	赤目自動補正	0 0 ⁷ 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0										
セルフタイマー設定(時間・枚数	牧) (p.66)	0	0	0	_	_	0						
AF補助光 (p.52)		0	0	0	0	0	0						
撮影の確認(レックレビュー)(p.15)	0	0	0	0	0	0						
レビュー情報(p.53)	非表示	0	0	0	0	0	0						
レヒュー _旧 報 (p.53)	詳細情報/ピント確認	0	0	0	0		0						
自動カテゴリー(p.109)		0	0	0	0	0	0						
担めせてい(~ 100)	グリッドライン	0	0	0	0	_	0						
撮影ガイド (p.108)	3:2ガイド/両方	0	0	0	0	_	0						
	能登録(p.110)	0	0	0	0	0	0						

- :選択可、またはカメラが自動的に設定。ただし、 では原則として 1 枚目のみ選択可。
- :選択不可
- 1)撮影モードに応じた最適値に設定
- 2) ISO 3200 固定
- 3)日付写し込み、ワイドは選択不可
- 4) 記録画素数は M3 (1600 × 1200) に固定
- 5) 再生時は 15fps
- 6) 日付写し込み、ワイド選択時は設定不可
- 7) 常時入
- 8) ストロボ常時発光時に選択可

,														
					SCN	l							*	
ক	ĕÅ		1	У.	X	8	S			3200	\Box	Δ	S: N	ia is
_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	_	_	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	_	_	_
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
_	O ⁷)	_	_	O ⁷)	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	_	_	_	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	_	_	_	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	_
0	0	0	0	0	0	0	0	_	O ⁸⁾	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	_	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Canon

キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

製品取り扱い方法に関するご相談窓口

お客様相談センター(全国共通番号) 050-555-90005

受付時間:平日9:00~20:00 土・日・祝日 10:00~17:00 (1月1日~1月3日は休ませていただきます)

- ※ 上記番号をご利用いただけない方は、043-211-9630をご利用ください。
- ※ IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 ※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

修理受付察口

別紙でご確認ください。

キヤノンデジタルカメラホームページのご

キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報が掲載されて いますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りください。

> キヤノンデジタルカメラ製品情報 http://canon.ip/cdc

> > キヤノンサポートページ http://canon.jp/support

CANON IMAGE GATEWAY http://www.imagegateway.net



リチウムイオン電 池のリサイクルに ご協力ください。